

Philips
Автомобильная
мультимедиа система



CSP652

Акустическая система для автомобиля

с превосходным качеством звука

Слушайте музыку на полной громкости без искажений благодаря компонентной автомобильной акустической системе CSP652 диаметром 16,5 см от Philips. Пиковая мощность 300 Вт и внешний разделительный фильтр, восстанавливающий детальный звук, сделают звучание музыки максимально четким.

Звук в деталях

- Внешний разделительный фильтр восстанавливает оригинальное звучание
- Композиционный конус — чистое звучание с минимальным количеством помех
- ВЧ-динамик с мягким шелковым куполом с высокой точностью восстанавливает детали
- Поворотный ВЧ-динамик для оптимизации высокочастотной характеристики

Мощное звучание в дороге

- Допустимая среднеквадр. мощность 60 Вт
- Бутилкаучуковое покрытие для максимально плавного отклика
- Ферритовый магнит для усиления характеристик

Высокая прочность и надежность

- Прочный композиционный конус для надежной работы в любых условиях
- Стильная решетка динамика для надежной защиты от повреждений
- Надежность и стабильность работы в экстремальных условиях

PHILIPS

разумно и просто

Характеристики

Звук

- Выходная мощность (RMS): 60 Вт
- Пиковая музыкальная мощность: 300 Вт
- Чувствительность: 90 дБ
- Частотный отклик: 36-35 к Гц
- Сопротивление: 4 Ом

Акустические системы

- Тип динамика: Компонентный динамик
- Количество полос: Двухполосная
- Размер динамика: 16,5 см (6,5")
- Количество АС: 4

НЧ-динамик

- Диафрагма: Конус
- Материал диафрагмы: Композиционный
- Обшивка: Резиновые
- Звуковая катушка: Одинарная
- Материал звуковой катушки: Медь
- Магнит: Ферритовый
- Масса магнита: 12,6 унции
- Демпфер: Copex

ВЧ-динамик

- Размер: 36 мм (1-2/5")
- Диафрагма: Купол
- Материал диафрагмы: Шелк
- Магнит: Неодимовый
- Варианты монтажа: Угловой монтаж, Скрытый монтаж, Внешний монтаж, Шарнирное крепление

Аксессуары

- Разделительный фильтр: Пассивный
- Решетка динамика: С металлической сеткой
- Краткое руководство: Английский, упрощенный китайский
- Угловой адаптер: 2
- Рамка для крепления: 2
- Кронштейн для крепления: 2
- Кабели: Кабели АС

Размеры

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 172 x 80 x 172 мм
- Глубина монтажа: 61,3 мм



Дата выпуска 2011-10-18

Версия: 2.0.2

12 NC: 8670 000 59546
EAN: 87 12581 52237 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com