



SPA2335

Dynamisch geluid

28 W uitgangsvermogen met Bass Reflex-technologie voor diepe tonen. Deze luidspreker is geschikt voor elke soort media en produceert rijk en vol geluid met minder vervorming dankzij het Bass Reflex-systeem

Rijk, complex geluid

- Totaal uitgangsvermogen van 28 W RMS
- De goed gedempte driver vermindert trillingen en vervorming van het geluid
- De Bass Reflex-luidsprekers leveren een diepe, krachtige bas

Modern ontwerp

- Ontworpen voor stijl - de uitstraling is net zo goed als het geluid

Eenvoud

- Compatibel met alle media

PHILIPS

Specificaties

Audiosystemen

- Frequentiebereik: 20 Hz - 20 kHz
- Ingangsimpedantie: 25 ohm
- Totaal uitgangsvermogen: 28W
- Vermogen: 220 V 50 Hz
- Signaal-ruisverhouding: > 75 dB
- THD: < 1%

Audiosystemen L/R-kanalen

- Audiovermogenversterker: Klasse AB-versterker
- Zenderscheiding: > 45 dB
- Ingangsgevoeligheid: 450 mV
- Gemiddeld uitgangsvermogen: 6 W x 2

Subwooferaudiosystemen

- Audiovermogenversterker: Klasse AB-versterker (BTL)
- Ingangsgevoeligheid: 180 mV
- Gemiddeld uitgangsvermogen: 16 W

Luidsprekers links/rechts

- Driververmogenbereik: 1-20 W x2
- Frequentiebereik: 100 Hz - 18 kHz
- Nominale impedantie: 6 ohm

- Gevoeligheid: 85 dB (2,83 V/1 m)
- Luidsprekerdriver: 2,5 inch, full-range

Subwooferluidspreker

- Driververmogenbereik: 2 - 60 W
- Frequentiebereik: 55 Hz - 250 Hz
- Nominale impedantie: 8 ohm
- Gevoeligheid: 86 dB (2,83 V/1 m)

Connectiviteit

- Kabellengte: 1,5 m
- Aansluiting: 3,5 mm stereo
- Audio-ingang voor gegevens: Stereo-audio (aansluiting 3,5 mm) 1x

Vermogen

- LED-indicator voor voeding: Oranje

Inhoud van de verpakking

- Aantal satellieten: 2
- Subwoofer
- 3,5 mm stereokabel: Vast
- Snelle installatiehandleiding
- Afstandsbediening: Met kabels

Kenmerken

28 W RMS

Totaal uitgangsvermogen van 28 W RMS

Bass Reflex-luidsprekers

Een kamer in de luidspreker leidt de lucht naar akoestisch afgestemde openingen in de luidspreker en geeft de bastonen een krachtig, realistisch geluid.

Compatibel met alle media

Compatibel met alle media

Goed gedempte driver

Bij een enkele luidspreker ontstaan doorgaans trillingen in een specifiek frequentiegedeelte nabij de rand van een diafragma, wat vaak leidt tot enige geluidsvervorming. Om dit te voorkomen wordt gebruik gemaakt van Mylar, een uniforme monomeer en een veel lichter materiaal dan meestal wordt gebruikt, rondom de driverkegel. De kegel wordt in een perfect symmetrische ring verpakt, waarvan het dempende effect de asynchrone trillingen onderdrukt. Het resultaat is een beter uitgebalanceerd en natuurlijk geluid.



Publicatiedatum
2016-09-15

Versie: 1.2.8

12 NC: 8670 000 95205
EAN: 06 92341 07179 38

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com