

Philips
Sistema micro de som
elegante

- base para iPhone/iPod
- DAB+

DCB293



Obcecado pelo som

Som que se adapta a sua casa

Desfrute de rádio DAB com o sistema de música micro elegante da Philips. Plano e montável na parede, combina com qualquer decoração. Carregue o seu iPhone/iPod enquanto este é reproduzido ou ligue o seu leitor portátil ao USB Directo para desfrutar de música sem limites.

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes

- DAB para uma experiência de rádio nítida e sem interferências
- Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone em simultâneo
- Desfrute de música MP3/WMA a partir das suas unidades USB portáteis
- Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
- Ligação MP3 para a reprodução de música portátil
- Sintonização digital FM para programação de 20 estações (máx.)

Enriqueça a sua experiência sonora

- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Potência de saída total de 20 W RMS

Design que se mistura com a decoração interior

- Porta dianteira deslizante motorizada confere estilo e elegância
- Opção montável na parede para colocação flexível

PHILIPS

Destques

Controlo de Som Digital



O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto - através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone



Desfrute da sua música MP3 favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone! A base permite-lhe ligar o dispositivo portátil directamente ao Sistema de base para entretenimento, para que possa ouvir a sua música favorita com som excelente. Além disso, também carrega o iPod/iPhone enquanto reproduz, pelo que pode desfrutar da sua música sem ter de se preocupar com a duração da bateria do dispositivo portátil. O Sistema de base para entretenimento carrega automaticamente o seu dispositivo portátil enquanto se encontra na base.

USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA



Basta ligar o dispositivo à porta USB do sistema Hi-Fi Philips. A sua música digital é reproduzida directamente a partir do dispositivo. Partilhe os seus momentos preferidos com família e amigos.

Porta dianteira deslizante motorizada

A porta dianteira deslizante motorizada dá ainda mais classe ao já elegante design deste sistema. A porta, moderna mas funcional, de carregamento dos CD desliza verticalmente num movimento suave com um simples toque num botão sempre que desejar alterar a sua

selecção musical. Descubra e desfrute do desempenho de som dinâmico enquanto vê o disco girar através da janela transparente.

DAB



O rádio digital DAB (Digital Audio Broadcasting) é, a par da transmissão analógica FM, uma nova forma de transmissão rádio através de uma rede de transmissores terrestres. Proporciona aos ouvintes uma maior variedade de opções e de informações com uma qualidade de som nítida e sem interferências. A tecnologia permite ao receptor captar o sinal mais forte que é detectado. Com as estações digitais DAB não é necessário memorizar as frequências, e os receptores são sintonizados pelo nome da estação, portanto não é preciso procurar a estação.

Ligação MP3



A ligação MP3 permite a reprodução directa de conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a ligação MP3 é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.

Especificações

Som

- Melhoramento do som: Dynamic Bass Boost, controlo de som digital
- Controlo do volume: para cima/para baixo
- Potência de saída: 2 x 10 W RMS

Altifalantes

- N.º de altifalantes incorporados: 2
- Diafr. altifalantes: Woofer de 3"
- Tipos de altifalantes: sistema de altifalantes de graves

Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3, CD WMA, Unidade flash USB
- Modos de reprodução de discos: procurar a faixa seguinte/anterior, avanço/retrocesso rápido, repetição/aleatório/programa
- Outros: Suporte de identificação ID3
- Modos de reprodução de USB Directo: retrocesso rápido/avanço rápido, reprodução/pausa, anterior/seguinte, reprodução de programa, repetir, aleatório, parar
- Modos de reprodução na base: avanço e retrocesso rápido, faixa seguinte e anterior, reproduzir e pausa

Compatível com iPod

- Compatível com: iPod de 5.ª geração, iPod classic, iPod mini, iPod nano de 1.ª geração, iPod nano de 2.ª geração, iPod nano de 3.ª geração, iPod nano de 4.ª geração, iPod nano de 5.ª geração, iPod touch, iPod touch de 2.ª geração, iPod touch de 2.ª geração 8/16/32 GB

Compatibilidade com iPhone

- Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Sintonizador/recepção/transmissão

- DAB: visor de informações, menu, procura inteligente
- Bandas do sintonizador: FM estéreo, DAB (Banda

L)

- Estações pré-sintonizadas: 20
- Antena: antena fixa FM & DAB em forma de T
- RDS: tipo de programa, relógio RDS, nome da estação
- Melhoramento do sintonizador: sintonização digital automática, procura automática

Conectividade

- Saída de áudio/vídeo: Auscultador (3,5 mm)
- Ligação MP3: Entrada de linha estéreo 3,5 mm

Funcionalidades

- Alarmes: alarme com CD, despertador com rádio, Alarme USB, Alarme de iPod
- Tipo de carregador: frente, motorizado
- Relógio: no ecrã principal, temporizador
- Dispositivo de carregamento: iPhone, iPod
- Tipo de visor: Visor LCD

Acessórios

- Cabos/ligação: cabo MP3 Link
- Telecomando
- Outros: Manual de início rápido
- Manual do utilizador: Inglês, Francês, Dinamarquês, Alemão, Italiano, Sueco, Norueguês

Dimensões

- Peso bruto: 5,5 kg
- Profundidade da unidade principal: 103,5 mm
- Altura da unidade principal: 245 mm
- Largura da embalagem: 620 mm
- Largura da unidade principal: 565 mm
- Altura da embalagem: 250 mm
- Profundidade da embalagem: 165 mm

Alimentação

- Alimentação: 110 - 240 V
- Alimentação: 50/60 Hz

Verde

- Modo de poupança de energia: 1 W



Data de publicação
2013-06-08

Versão: 2.1.7

12 NC: 8670 000 62094
EAN: 87 12581 53745 6

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com