

Philips
CD-soundmachine met
Dynamic Bass Boost



AZ1053

Eenvoudige en precieze afstemming

Met de slanke, draagbare AZ1053 hebt u nu alles om te kunnen genieten van uw favoriete muziek, dankzij de gebruiksvriendelijke functies.

Alles wat u nodig hebt

- De speler is compatibel met CD-R en CD-RW
- Digitale tuner met voorkeurzenders
- Stereocassettedeck met autostop
- Dynamic Bass Boost voor een diepe, indrukwekkende bass

Eenvoudig te gebruiken

- Geheugen voor 20 CD-nummers
- Automatische programmaopslag: radio-afstemming met één druk op de knop
- Gesynchroniseerd opnemen van CD op cassette
- Stereohoofdtelefoonaansluiting

PHILIPS

Specificaties

Audioweergave

- Ladertype: Bovenkant
- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW
- Discsfeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Afspelen herhalen, Shuffle
- Aantal decks: 1
- cassettedecktechnologie: Mechanisch
- Programmeerbare nummers: 20

Tuner/ontvangst/overdracht

- Tunerbereik: FM, AM
- Automatisch digitaal afstemmen
- Voorkeuzenders: 20
- Antenne: FM-antenne

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 1,0 W
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost
- Geluidssysteem: Stereo
- Diameter van de luidspreker: 3,5 inch
- Volumeregeling: roterend

Audio-opname

- Cassetteopnameverbetering: gesynchroniseerde CD-opname
- Opnamemedia: Cassette

Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 2
- Afwerking: Metaal
- Luidsprekertypen: Luidsprekers

Gebruiksgemak

- Displaytype: LCD
- Displaycijfers: 2

Connectiviteit

- Hoofdtelefoon: 3,5 mm

Voeding

- Batterijtype: LR14
- Batterijvoltage: 1,5 V
- Netstroom
- Aantal batterijen: 6

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, Gebruikershandleiding, Garantiecertificaat

Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 325 x 180 x 280 mm
- Afmetingen van product (B x H x D): 290 x 143 x 240 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 2,6 kg



Kenmerken

Compatibel met CD-RW

Als uw audio-set compatibel is met CD-RW, kunnen hier zowel CD-R- als CD-RW-discs op worden afgespeeld. Op CD-R-discs kan slechts eenmaal worden opgenomen en deze kunnen worden afgespeeld op iedere audio-CD-speler. Op CD-RW-discs kan meerdere malen worden opgenomen en deze kunnen alleen worden afgespeeld op compatibele audio-CD-spelers. De laser pick-up en CD-decodercircuits van spelers die compatibel zijn met CD-RW zijn speciaal ontworpen om de speciale opnamelaag van de faseverandering op de audio-CD-RW te lezen, zodat u altijd uw eigen discs kunt afspelen op uw audio-CD-systeem.

Digitale tuner met voorkeuzenders

Digitale tuner met voorkeuzenders

Stereocassettedeck met autostop

Stereocassettedeck met autostop

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met een druk op de knop de bass naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste bass-frequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om de bass op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Geheugen voor 20 CD-nummers

Met de functie voor het afspelen van geprogrammeerde CD-nummers kunt u genieten van uw favoriete nummers in de gewenste volgorde.

Automatische programmaopslag

Automatische programmaopslag is een gemakkelijke functie waarmee u op uw favoriete zender kunt afstemmen of voorkeuzenders in kunt stellen met één druk op de knop. Automatische programmaopslag maakt een einde aan het eindeloos handmatig afstemmen van radiozenders en instellen van voorkeuzenders. Een ingebouwd elektrisch circuit scant automatisch de frequenties van de plaatselijke radiozenders, stopt bij zenders met sterke signalen, en maakt hier voorkeuzenders van.

gesynchroniseerde opname

Gesynchroniseerd opnemen van CD op cassette

Stereohoofdtelefoonaansluiting

Stereohoofdtelefoonaansluiting



Publicatiedatum
2013-05-10

Versie: 2.0.6

12 NC: 9073 101 02478
EAN: 87 10895 94648 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com