



Philips NULL
Netspanningsbeveiligiger

6 uitgangen
5 USB-oplaadpoorten
900 J
TV coaxiaal

SPN7061WA



Bescherm uw elektronica en laad apparaten op

USB-oplader en coaxiale bescherming voor TV.

Heeft 6 geaarde Schuko-contactdozen en een geïntegreerde USB-oplader van 35 W voor mobiele apparaten. Gemaakt om uw apparatuur te beschermen tegen piekspanningen. Onderbreekt de stroom naar uw systeem automatisch om het te beschermen tegen piekspanningen boven de limiet

Beveiliging

- Tweepolige schakelaar

Optimale bescherming

- 900 joule netspanningsbeveiliging
- Beveiligde coxaansluitingen
- Stroomafsluiting
- Beperkte garantie tot € 100.000 op aangesloten apparatuur.

Ingebouwd gemak

- 6 uitgangen
- 2 m netsnoer
- Stevige gevlochten kabel
- 1 x Type C-poort, maximaal uitgangsvermogen van 15 W
- 4 x Type A-poorten, maximaal uitgangsvermogen van 20 W

PHILIPS

Specificaties

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 18 x 37 x 5 cm
- Nettogewicht: 0,72 kg
- Brutowicht: 0,84 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,12 kg
- Aantal producten: 1
- EAN: 48 95229 11582 8
- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Beide

Omdoos

- Omdoos (L x B x H): 38 x 37 x 18 cm

- Brutowicht: 5,6 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,28 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 6
- GTIN: 1 48 95229 11582 5
- Nettogewicht: 4,32 kg

Afmetingen van het product

- Kabellengte: 200 cm

Binnendoos

- GTIN: 2 48 95229 11582 2
- Aantal consumentenverpakkingen: 1

Kenmerken

6 uitgangen

Dit zet één uitgang om in zes uitgangen waardoor u meerdere apparaten kunt aansluiten met slechts één stopcontact.

1 x Type C-poort

1 x Type C-poort, maximaal uitgangsvermogen van 15 W

4 x Type A-poorten

4 x Type A-poorten, maximaal uitgangsvermogen van 20 W

900 joule netspanningsbeveiliging

Bescherm uw waardevolle elektronische apparatuur tegen willekeurige spanningspieken die kunnen worden veroorzaakt door bliksem, een motor, een stroomgenerator etc.

Beveiligde coxaansluitingen

Aansluitingen leiden het coaxiaal signaal door de netspanningsbeveiligers voor beveiliging tegen stroomschommelingen en -pieken.

Tweepolige schakelaar

Schakelt zowel de nuldraad als de fase draad voor een veilige isolatie van het belastingscircuit.

2 m netsnoer

Biedt stroom aan het apparaat dat zich tot 2 m van het stopcontact kan bevinden.

Beperkte garantie tot € 100.000

Om uw aangesloten apparatuur te beschermen binnen de garantieperiode van het product. Beperkte garantie tot € 100.000.



Publicatiedatum
2022-05-09

Versie: 6.1.2

12 NC: 8670 001 72868
EAN: 48 95229 11582 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com