

Philips
Микросистема Hi-Fi

Воспроизведение MP3/WMA-
CD

MCM355



Ощутите мощь звучания

с удобной сенсорной панелью управления

Прибавьте громкость и наслаждайтесь мощным звучанием музыки! Микросистема Hi-Fi Philips MCM355 с удобной сенсорной панелью управления позволяет воспроизводить музыку в вашем стиле. Наслаждайтесь музыкой в формате MP3/WMA с устройств USB и компакт-дисков.

Бесконечное удовольствие от прослушивания

- Воспроизведение MP3/WMA-CD, и CD-RW
- Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB

Обогатите ваши ощущения от звучания

- Общая вых. мощность 200 Вт (RMS)
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

Простые навигация и управление

- Сенсорная панель для удобного управления
- Большой дисплей для удобства просмотра

PHILIPS

Характеристики

Звук

- Выходная мощность (RMS): Среднеквадратичная мощность 200 Вт
- Усиление звука: Цифровое управление звуком, Динамическое усиление басов

Динамики

- Основной динамик: Двухканальный, Акустическая система Bass Reflex, 5,25" НЧ-динамик, 2" ВЧ-динамик

Воспроизведение аудио

- Воспроизведение медиа: CD, Формат CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Флэш-накопитель USB
- Режимы воспроизведения дисков: Возможность программирования 99 дорожек, Воспроизведение в произвольном порядке, Повтор дорожки/альбома/всей записи, Быстрое перем. вперед/назад, Поиск следующей / предыдущей дорожки
- Поддержка меток ID3: Да
- Тип загрузчика: Моторизованный, Лоток
- Режимы USB Direct: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/Пауза, Предыдущая/следующая, Повтор, Вперемешку, Стоп

Радио/Прием/Передача

- Диапазон радио: FM-диапазон, стерео
- Автоматическая цифровая настройка: Да
- Функция RDS: Название станции, Тип программы, Радиотекст, Уст. часов RDS, Новости
- Предварительно настроенные радиостанции: 20
- Расширения тюнера: Автосохранение, Удобная

настройка (Plug & Play)

Возможности подключения

- Наушники: 3,5 мм
- Другие соединения: Антенна FM
- USB: Порт USB
- Аудиосоединения: Линейный вход 3,5 мм

Удобство

- Будильники: Звуковой сигнал компакт-диска, Звуковой радиосигнал, Сигнал магнитофона, Отлож. сигнал, Таймер отключения
- Часы: На главный экран
- Тип дисплея: Белый ДФТ
- Режим ожидания Eco Power: 1 ватт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, антенна FM, Гарантийный буклет, Руководство пользователя, Кабель линейного входа MP3, Краткое руководство пользователя
- Пульт ДУ: 32-кнопочный пульт с батареями 2xAA

Размеры

- Размеры корпуса (Ш x В x Г): 173 x 257 x 240 мм
- Размеры основного динамика (Ш x В x Г): 173 x 257 x 240 мм
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 675 x 313 x 284 мм
- Вес, включая упаковку: 9,8 кг

Питание

- Источник питания: 220-240 В, 50/60 Гц

Основные

Прямой порт USB для MP3/WMA

Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы Hi-Fi Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь можно разделить приятные моменты наслаждения музыкой с друзьями и близкими.

Цифровое управление звуком

Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Динамическое усиление басов

Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Сенсорная панель управления

Сенсорная панель для удобного управления



Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 1.0.9

12 NC: 8670 000 48963
EAN: 87 12581 46039 6

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com