

Philips
HiFi-Microsystem

• MP3/WMA-CD-Wiedergabe

MCM355



Fühlen Sie den kraftvollen Klang mit intuitivem berührungsempfindlichem Bedienfeld

Drehen Sie die Lautstärke auf, und hören Sie Ihre Musik auch unterwegs mit kräftigem Sound! Das Philips HiFi-Microsystem MCM355, mit seinem intuitivem berührungsempfindlichem Bedienfeld, bietet Ihnen Musikgenuss mit Stil. Genießen Sie MP3-/WMA-Musikwiedergabe von USB-Geräten und CDs.

Grenzenloses Hörvergnügen

- Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW
- MP3/WMA-Musikwiedergabe direkt über Ihre tragbaren USB-Geräte

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- 200 W RMS Gesamtausgangsleistung
- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung
- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

Mühevolle Navigation und Steuerung

- Berührungsempfindliches Bedienfeld für die intuitive Bedienung
- Großes Display für einfache Ablesbarkeit

PHILIPS

Daten

Sound

- Sinus-Ausgangsleistung (RMS): 200 W RMS
- Verbesserung der Soundqualität: Digitale Sound-Kontrolle, Dynamic Bass Boost

Lautsprecher

- Hauptlautsprecher: 2 Wege, Bassreflex-Lautsprechersystem, 5,25"-Woofer, 2"-Tweeter

Audio-Wiedergabe

- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB-Flashlaufwerk
- Disc-Wiedergabemodi: 99 Titel programmierbar, Shuffle-Wiedergabe, Repeat One/Album/All, Schnellvorlauf/Schnellrücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche
- ID3-Tag Unterstützung
- Lademechanismus: Motorisiert, Einschub
- USB Direct-Modi: Fast Backward/Fast Forward, Play/Pause, Previous/Next, Repeat, Shuffle, Stop

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW Stereo
- Autom. digitales Tuning
- RDS: Sendername, Programmtyp, Radio-Text, RDS-Uhrzeiteinstellung, Neuigkeiten
- Programmspeicherplätze: 20
- Verbesserung des Tuners: Automatische Speicherung, Einfache Einrichtung (Plug&Play)

Anschlussmöglichkeiten

- Kopfhörer: 3,5 mm
- Weitere Anschlüsse: UKW-Antenne
- USB: USB-Host
- Audio-Anschlüsse: 3,5-mm-Line In-Eingang

Komfort

- Alarmer: CD-Alarm, Radioalarm, Bandalarm, Schlummer, Sleep Timer
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm
- Displaytyp: White FTD
- Eco Power Standby: 1 W

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, UKW-Antenne, Garantiekarte, Bedienungsanleitung, MP3-Line-Eingangskabel, Schnellstartanleitung
- Fernbedienung: 32 Tasten mit 2 AA-Batterien

Abmessungen

- Abmessungen Gerät (B x H x T): 173 x 257 x 240 mm
- Abmessungen Hauptlautsprecher (B x H x T): 173 x 257 x 240 mm
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 675 x 313 x 284 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 9,8 kg

Leistung

- Stromversorgung: 220 bis 240 V, 50/60 Hz

Besonderheiten

USB Direct für MP3/WMA-Musik

Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den USB-Port Ihres Hi-Fi-Systems von Philips an. Dann erfolgt die Wiedergabe Ihrer Digitalmusik direkt über dieses Gerät. Jetzt können Sie Ihre Lieblingsmusik mit Familie und Freunden genießen.

Digitale Sound-Kontrolle

Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

Dynamic Bass Boost

Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

Berührungsempfindliches Bedienfeld

Berührungsempfindliches Bedienfeld für die intuitive Bedienung



Ausstellungsdatum
2013-05-10

Version: 1.0.9

12 NC: 8670 000 48963
EAN: 87 12581 46039 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com