

Philips  
Мултимедийни  
тонколони 2.0



MMS121



## Просто превъзходни показатели

### Чудесен звук от компактни високоговорители

Забавният начин да се радвате на автентичен стерео звук с вашите компютърни приложения за музика, Интернет и мултимедия е да добавите компактната система високоговорители MMS121 Harmonic Pulse с невероятни показатели на басите за техния размер.

#### Насладете се на истинска мултимедия

- Съвместим с музикални, игрови, филмови и Интернет аудио източници
- Лесни за свързване към компютър или лаптоп

#### Чуйте всяка подробност

- Басрефлексните високоговорители излъчват мощни, по-дълбоки басы
- Динамично усилване на басите за дълбоки и драматични басы

#### Лесен за употреба

- Означени и цветово кодирани съединители допринасят за пускане за минути
- Гнездо за слушалки за по-пълно удоволствие от музиката
- Магнитното екраниране елиминира изкривяването на компютърния екран

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Спецификации

### Звук

- **Подобрене за басите:** Усилване на басите
- **Честотен обхват:** 50 Hz - 20 kHz Hz
- **Музикална мощност:** 3 инча W
- **Изходна мощност (RMS):** 2 x 0,75 W
- **Регулиране на силата на звука:** Аналогов регулатор за сила на звука
- **Кабели:** Фиксирани кабели

### Високоговорители

- **Подобрене за високоговорител:** Магнитно екраниран LSB

### Възможности за свързване

- **Дължина на кабела:** 2 м
- **Съединител:** 3,5 мм стерео
- **Слушалка:** 3,5 мм
- **Мощност:** Вграден трансформатор

### Удобство

- Индикатор за захранване

### Съдържание на опаковката

- Брой сателити: 2
- Ръководство за бързо инсталиране

### Данни за опаковката

- **I2NC:** 908210004672
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895889650
- **Бруто тегло:** 1 08 кг
- **Височина:** 180 мм
- **Дължина:** 200 мм
- **Ширина:** 115 мм
- **Количество:** 1
- **Тегло с опаковката:** 0 12 кг

### Външен кашон

- **Количество:** 8
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895889667
- **Тегло с опаковката:** 0 76 кг
- **Бруто тегло:** 9,4 кг
- **Дължина:** 415 мм
- **Ширина:** 250 мм
- **Височина:** 380 мм
- **I2NC:** 908210004672

## Акценти на продукта

### Музика, игри, филми, Интернет

Може да бъдат възпроизведени всякакъв вид аудио източници с музика, игри, филми така че, без значение от това, какво искате да слушате, може да се радвате на мултимедийен звук, по-завладяващ от всеки друг път.

### За компютър или лаптоп

Може да се свързват към компютър или лаптоп

### Система бас-рефлексни високоговорители

Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни бази, които са акустично нагледени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните бази, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки бази.

### Цифрово усилване на басите

Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката като подчертава съдържанието на бази в музиката в целия диапазон на сила на звука - от слабо до силно - с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при загадена малка сила на звука. Като противодействие на това може да се включи динамично усилване на басите за усилване на нивата на басите, така че да се насладявате на еднакъв звук дори когато сте намалили силата на звука.

### Бързо инсталиране

Цветовото кодиране на кабелите, ясните означения и простата за възприемане документация означават, че те може да бъдат пуснати и да заработят за броени минути

### Гнездо за слушалки

### Магнитно екраниране

Тъй като мощните магнити в мембраните са магнитно екранирани, няма опасност от изкривяване на образа или от повреда, когато се поставят близо до екрана на компютърния монитор.



Дата на издаване  
2007-10-29

Версия: 3.0

12 NC: 9082 100 04672  
EAN: 87 10895 88965 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)