

Philips
Цифров фото дисплей

17,8 см (7")
Пропорции 4:3

SPF2017



"...наистина не трябваше да го правиш!"

Оживете отново незабравимите лица и моменти с тази фоторамка. Тя е проектирана за лесно използване и екологичност. Не се съмнявайте, докато се наслаждавате на своите снимки, че сте направили правилния избор за околната среда.

Най-висококачествен дисплей за удивително изживяване при гледане

- imagen Pro за резки, реалистични цветове и естествени тонове на кожата
- Съотношение на размерите на картината 4:3 за най-добър образ без изкривяване
- Добавете ново излъчване към старите спомени с RadiantColor

Опазващ околната среда "зелен" дизайн

- Екологичен фото дисплей
- Автоматично включване/изключване на дисплея в зададени часове с цел пестене на енергия

Просто и интуитивно обслужване и значителни удобства

- Автоматично слайдшоу от USB или карта с памет
- Автоматична ориентация на снимките в портретен или пейзажен режим
- Забавлявайте се с колажи: показвайте няколко снимки в един изглед

PHILIPS

Акценти

imagen Pro за реалистични цветове

Исклучителната технология за подобряване imagen на Philips автоматично анализира снимките, за да се коригират цветовете и да се настрои оптимален контраст. imagen Pro е по-авангардно подобряване на образа, което включва 3 основни елемента от imagen, за постигане на по-добра точност на цветовете, дълбочина на цвета и интелигентен контраст. Освен тях, imagen Pro предлага подобрен цвят на кожата, по-резки образи и гледане на снимки без трепкане, което е много важно при неподвижните образи.

Идеални пропорции на дисплея 4:3

Цифровият фото дисплей Philips гарантира, че вашите снимки ще се изобразяват със съотношение 4:3 за най-добър образ.

Цвят RadiantColor

RadiantColor е изключителна технология на Philips за показване на по-малки снимки с оптимални пропорции 4:3 чрез разтегляне

към страните на екрана на цветовете по ръбовете на снимки, които са по-малки от размера на екрана, като се премахват черните полета и геометричните изкривявания.

Автоматично слайдшоу

Автоматичното слайдшоу се стартира от всяко USB устройство или карта с памет за всички онези моменти, за които не искате да отделяте време за копиране на снимките във вашия фото дисплей.

Автоматична ориентация

Автоматичното определяне на портретна/пейзажна ориентация на снимките се извършва от датчик, който разпознава ориентацията на фото дисплея и показва всяка снимка в необходимия режим.

Ефект на колаж от няколко снимки

Това е ефект за слайдшоу, с който снимките се показват в колаж, автоматично събиращ заедно различни снимки на случаен

принцип, за да се избягнат неугледните рамки, които могат да се получат при снимки с по-малък размер от този на екрана.

Екологичен фото дисплей

Фото дисплеите Philips са проектирани и произведени съобразно нашите принципи за екодизайн, насочени към намаляване до минимум на цялостното вредно въздействие върху околната среда чрез по-ниско потребление на енергия, премахване на опасните вещества, снижаване на теглото, по-ефективни опаковки и по-добра годност за рециклиране.

Автоматично включване/изключване на дисплея

С таймера си PhotoFrame може да се включва и изключва в избрани от вас часове, като се намалява разходът на енергия с цел опазване на околната среда и спестяване на до една трета от разходите на PhotoFrame за електроенергия.



Спецификации

Носители за съхранение на данни

- Вградена памет (RAM): 512 MB (за 500 снимки)
- USB: USB флаш устройство
- Типове карти с памет: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Карта Multimedia Card, xD карта, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (с адаптер), MS Pro Duo (с адаптер)

Възможности за свързване

- USB: USB 2.0 хост, USB 2.0 подчинен

Външен кашон

- Дължина: 23.4 см
- Брой потребителски опаковки: 2
- Ширина: 19 см
- Бруто тегло: 2.1 кг
- Височина: 19.8 см
- GTIN: 1 87 12581 49962 1
- Нето тегло: 1.2 кг
- Тегло на опаковката: 0.9 кг

Комфорт

- Четец на карти: Вграден (1x)
- Поддържан формат на фотографии: JPEG снимки, JPEG файлове до 10 MB, До 20 мегапиксела
- Бутони и регулатори: 3 бутона, 4-посочен бутон навигация/въвеждане
- Одобрения от регулаторните органи: CE, GOST, Швейцария, C-Tick
- Настройки за слайдшоу: В случаен ред, В последователност, Ефект при преход, Колаж (няколко снимки)
- Разполагане: Автоматична ориентация според снимката, Пейзажно, Портретно
- Режим възпроизвеждане: Преглед в цял екран, Слайдшоу, Преглед като миниатюри
- Подреждане на албуми: Create, Изтрий, Редакт, Преименуване
- Фото ретуш: Копиране, Изтрий, Завъртане, Мащабиране и отрязване
- Други удобства: Съвместим със заключване "Кенсингтън"
- Функция за настройка: Слайдшоу, Дисплей-часовник вкл./изкл., Напомняне за събития с функция "Дрямка"

Захранване

- Потребявана електроенергия: (System on)

5.6 W

- Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz
- Постоянно напрежение, волта: 9 V
- Изходен ток, ампера: 1 A
- Поддържан режим на захранване: Захранване от мрежата

Габарити на опаковката

- Височина: 19 см
- Тип опаковка: Картон
- Ширина: 22.5 см
- Дълбочина: 9 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 87 12581 49962 4
- Бруто тегло: 0.95 кг
- Нето тегло: 0.6 кг
- Тегло на опаковката: 0.35 кг

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: AC-DC адаптер, Ръководство за бърз старт, Ръководство за потребителя на CD-ROM
- Ръководство за потребителя: Арабски, Чешки, датски/норвежки, Холандски, Английски, Фински, Френски, Немски, Гръцки, Италиански, Малайски, Полски, Португалски, Руски, опростен китайски, Испански, Шведски, Традиционен китайски, Турски

Размери

- Ширина на изделието (със стойката): 206.4 мм
- Височина на изделието (със стойката): 139.3 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 103 мм
- Тегло: 0.345 кг
- Температурен диапазон (работен): от 0°C до 40°C
- Температурен диапазон (съхранение): от -20°C до 70°C

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 4:3
- Съотношение на контраста (типично): 300:1
- Разделителна способност на екрана: 800 x 600
- Зрителен ъгъл: при C/R > 10, 120° (хор.) / 100° (верт.)
- Яркост: 250 cd/m²
- Живот, до 50% яркост: 20 000 час(а)



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 1.0.3

EAN: 87 12581 49962 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com