

PHILIPS

Casque d'écoute

Fidelio

Audio haute résolution

Circum-auriculaire

Acoustique ouvert à l'arrière

Coussinets aérés

X2HR



Un son haute résolution dans le confort de votre foyer

Grâce au casque d'écoute Fidelio X2HR, profitez d'un son parfait dans le confort de votre maison, pour une expérience audio authentique. Laissez-vous submerger par la pureté de la musique et profitez d'un ajustement personnalisé spécialement conçu pour votre plaisir.

Utilisation simple et intuitive

- Adaptateur 3,5 mm à 6,3 mm inclus
- Pince dédiée de gestion des câbles pour éviter les enchevêtrements

Fabriqué pour le confort

- Les coussinets en velours aéré permettent de réduire la chaleur et la pression.
- Serre-tête aéré avec filet 3D ajustable manuellement pour un confort parfait
- Coussinets de luxe en mousse, gardant la forme de l'oreille, pour un confort longue durée

Immersion complète et détails préservés

- Puissants transducteurs en néodyme de 50 mm pour un son complet et précis
- Audio haute résolution reproduisant la musique dans sa forme la plus pure
- Architecture acoustique ouverte à l'arrière pour une fidélité audio absolue
- Diaphragme avec contrôle de mouvement multicouche
- Les transducteurs préinclinés s'adaptent à l'oreille pour minimiser la réflexion acoustique.
- Coquilles double couche conçues pour renforcer la précision acoustique

Points forts

Transducteurs haute définition 50 mm



Les haut-parleurs ont été soigneusement choisis, réglés, testés et associés par paire pour garantir le son le plus naturel et le plus précis qui soit. Les transducteurs de 50 mm exploitent des aimants haute puissance en néodyme pour reproduire tout le dynamisme des morceaux que vous écoutez et garantir des basses très nettes et parfaitement équilibrées, des moyennes fréquences limpides et des notes haute fréquence parfaites.

Acoustique ouvert à l'arrière



L'architecture acoustique ouverte à l'arrière évite l'accumulation de pression d'air derrière le transducteur et permet au diaphragme une plus grande amplitude de mouvement, ce qui rehausse la transparence acoustique et adoucit les hautes fréquences prolongées.

Contrôle de mouvement multicouche



Les transducteurs avec contrôle du mouvement multicouche sont dotés d'un diaphragme en polymère à plusieurs couches dont une de gel

amortisseur. Ces couches forment une surface non rigide qui absorbe et atténue les vibrations exagérées, de manière à produire une réponse en fréquences plus précise et uniforme et à obtenir une gamme de hautes fréquences plus équilibrée, naturelle et affinée.

Serre-tête ajustable manuellement



Le serre-tête léger doté d'un filet 3D ajustable manuellement est aéré et garantit un port très confortable grâce à sa flexibilité.

Coussinets aérés en velours



La conception du Philips Fidelio X2HR a commencé par le choix méthodique des différents matériaux dans un souci de fonctionnalité et d'ergonomie. L'association des coussinets de luxe en mousse à mémoire de forme et du velours très aéré à la densité optimisée favorise l'évacuation de la pression et de la chaleur pour rehausser le confort de port sur la durée.

Coquilles double couche

Les coquilles double couche du Philips Fidelio X2HR ont été conçues pour réduire la résonance et les vibrations, afin de vous offrir un son impeccable et authentique jusque dans les moindres détails. La conception robuste en couches est un gage de durabilité, ce qui en fait l'accessoire idéal pour écouter de la musique à la maison.

Coussinets en mousse à mémoire de forme

Les matériaux utilisés pour le casque Fidelio X2HR ont été soigneusement sélectionnés pour assurer un confort longue durée et une qualité sonore améliorée. Les coussinets aérés de luxe en mousse à mémoire de forme offrent une ergonomie optimale. Non seulement la mousse prend la forme exacte de vos oreilles, mais elle crée également une étanchéité qui améliore le rendu des basses et isole du bruit ambiant.

Audio haute résolution



L'audio haute résolution offre un rendu audio impeccable, reproduisant les enregistrements studio plus fidèlement que les formats de CD 16 bits/44,1 kHz. Cette qualité sans compromis fait de l'audio haute résolution le compagnon idéal pour les amateurs de musique. Le casque d'écoute Fidelio répond aux normes strictes pour mériter l'appellation d'audio haute résolution. Que vous écoutiez vos enregistrements faits en haute résolution ou provenant d'une source de musique traditionnelle, la gamme étendue de hautes fréquences du casque d'écoute Fidelio vous permet de profiter encore plus de votre musique.

Caractéristiques

Niveau sonore

Système acoustique: Ouvert
Réponse en fréquences: 5 à 40 000 Hz
Diamètre du haut-parleur: 50 mm
Impédance: 30 Ohm
Puissance d'entrée maximale: 500 mW
Sensibilité: 100 dB à 1 mW
Distorsion (THD): $0,1\%$ DHT
Type de haut-parleur: Dynamique
Hi-Res Audio

Connectivité

Cordon amovible
Prise casque: 3.5 millimètre

Carton externe

Longueur: 26.5 cm
Nombre de produits emballés: 2
Largeur: 25.5 cm
Poids brut: 2.15 kg
Hauteur: 31 cm

GTIN: 1 69 51613 99201 9

Poids net: 0.87 kg
Poids à vide: 1.28 kg

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 32 cm
Type d'emballage: Boîte
Type d'installation en rayon: Suspension
Largeur: 24 cm
Profondeur: 12 cm
Nombre de produits inclus: 1
EAN: 69 51613 99201 2
Poids brut: 0.91 kg
Poids net: 0.435 kg
Poids à vide: 0.475 kg

Dimensions du produit

Hauteur: 23 cm
Largeur: 19 cm
Profondeur: 11 cm
Poids: 0.38 kg

Accessoires

Autres: 1 pince de gestion des câbles
Câble audio: Câble stéréo de 3,5 mm, L = 3 M
Adaptateurs inclus: Fiche d'adaptation de 3,5 à 6,3 mm
Câble sans oxygène

Design

Couleur: Noire
Style de port: Arceau
Matériau de couplage auriculaire: Tissu
Ajustement auriculaire: Circum-aural
Type de coque: Ouvert à l'arrière

UPC

UPC: 8 89446 00718 3

