



Philips  
Kannettava CD-soitin

AX2400

## Soveltuu lenkkeilyyn

Klassisilla ja tehokkailla AX2400-CD-soittimilla voit todella nauttia tauottomasta musiikista. Soittimen muotoilu on miellyttävän pyöreä ja siinä on suuri näyttö, josta voit tarkistaa raidan kätevästi. Soitin on suunniteltu elävöittämään liikunnallista musiikkielämystäsi.

### Soveltuu lenkkeilyyn

- 45 sekunnin ESP™

### Parannettu bassoäänen laatu

- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

### Nauti kaikenlaisista levyistä

- Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Tekniset tiedot

## Ääni

- D/A-muunnin: 1-bittinen
- Taajuusvaste: 20 - 20 000 Hz
- Signaali/kohina-suhde: > 85 dB
- Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -bassotehostus
- Lähtöteho: 2 x 5 mW RMS
- Äänenvoimakkuuden säätö: digitaalinen
- Akustinen kierto

## Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW
- Levytoistotilat: 30 kappaleen ohjelmointi, Pikahaku eteen/taaksepäin, Pitotoiminto, Jatkuva toisto, Toiston jatko keskeytykskohdasta, Kappaleiden satunnaistoisto, Haku
- ESP (Electronic Skip Protection, CD): 45

## Liitännät

- DC-tulo: 4 mm, 4,5 V, centre +
- Kuulokkeet: 3,5 mm
- Linjalähtö: 3,5 mm



## Käytön mukavuus

- Näyttötyyppi: LCD
- Ilmaisimet: virtatila, CD-toiminnot, DBB, ESP, aika, kappale

## Lisätarvikkeet

- Kuulokkeet: AY3806-nappikuulokkeet
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Käyttöopas

## Mitat

- Kotelo: Lämmönkestävä runko, Lenticular-arkki
- Tukkupakkauksen mitat: 215 x 345 x 235 mm
- Tukkupakkauksen paino: 1,8 kg
- Määrä pakkauksessa: 3
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 208 x 309 x 65 mm
- Pakkaustyyppi: Simpukkapakkaus
- Tuotteen mitat (LxSxK): 140 x 140 x 27,5 mm
- Tuotteen paino: 0,2 kg

## Virta

- akun toiminta-aika (CD): 20
- Pariston malli: AA, LR6, UM3

# Kohokohdat

## 45 sekunnin ESP™

Electronic Skip Protection on kätevä ominaisuus, joka takaa tauottoman äänentoiston, kun CD-soitin altistuu tärähdyksille esimerkiksi lenkillä tai muuten liikuttaessa. Electronic Skip Protection - ominaisuudella varustetuissa laitteissa on puskurimuisti, joka säätää automaattisesti sisältöä ja laserin pyörimisnopeutta, mikä takaa tauottoman musiikinkuuntelun.

## Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

## Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä

Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä



Julkaisupäivä 2009-04-12

Versio: 3.0.5

12 NC: 9073 101 01722  
EAN: 87 10895 86814 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)