

Philips  
Prenosné rádio



AE2480



## Vychutnajte si viacpásmový digitálny tuner

S jednodotkovými 40 predvolenými stanicami rádia

Kompaktné prenosné rádio s veľmi veľkým a ľahko čitateľným LCD displejom a digitálnym tunerom FM/MW/SW/LW so 40 predvoľbami.

### Vychutnajte si vaše obľúbené stanice

- Digitálne ladenie FM/MW/SW/LW
- Vstup pre MP3 prehrávač pre vaše prenosné hudobné zariadenie

### Vynikajúca reprodukcia zvuku

- Reproduktry Bass Reflex poskytujú silné, hlbšie basy
- Stereofónny zvukový systém

### Ľahko sa používa

- Vstavaná funkcia hodín
- Zabudovaný digitálny budík a časovač vypnutia
- Veľký podsvietený LCD displej pre ľahšie zobrazenie v slabom svetle
- Jednodotkový prístup pre 40 predvolených staníc

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Technické údaje

### Tuner/Prijem/Vysielanie

- Predvolené stanice: 40
- Upevnenia tuneru: FM, LW, MW, FM Stereo, SW
- Automatické digitálne ladenie

### Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): >1W
- Priemer reproduktora: 2,5" x 2
- Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/nadol
- Zvukový systém: Stereofónny

### Pripojiteľnosť

- Slúchadlo: 3,5 mm
- Pripojenia zvuku: Vstup 3,5 mm
- DC vstup: 9 V

### Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: Časovač vypnutia, Hodiny s budíkom

- Zobrazenie číslíc: 5
- Farba podsvietenia: Biela
- Typ displeja: displej LCD

### Príslušenstvo

- Zahrnuté príslušenstvo: Adaptér AC/DC, Audiokábel, Manuál používateľa

### Rozmery

- Množstvo hlavnej lepenky: 2
- Rozmery produktu (Š x V x H): 218 x 148 x 76 mm
- Hmotnosť produktu: 1,33 kg

### Napájanie

- Typ batérie: LR14
- Napätie batérie: 1,5 V
- Počet batérií: 6
- Napájanie zo siete: 220-240 V

## Hlavné prvky

### Systém repr. Bass Reflex

Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktora rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

### PLL ladenie FM/MW/SW/LW

nie je k dispozícii



SLEEPTIMER



Dátum vydania  
2011-07-21

Verzia: 2.0.8

12 NC: 8670 000 37289  
EAN: 87 12581 39772 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)