

Philips  
Radio pulkstenis



TADR402



## Palīdz pamosties. Palīdz iemigt.

Pamostieties mundrs. Šis radio pulkstenis uzlādēs tālruni un modinās jūs ar maigi pieaugošu modinātāja signālu vai radio, kura skaļums palēnām pastiprinās. Tam ir miega taimeris, lai jūs varētu aizmigt pie ieslēgta radio, kā arī nakts gaismiņa.

### Vienkārši brīnišķīgs

- Pakāpeniska modināšana. Modinātāja signāla vai radio skaļums lēnām palielinās
- FM digitāls audio
- Displejs ar spoguļa pārklājumu. Elegants un skaidrs
- USB pieslēgvietā. Uzlādējiet tālruni
- Izslēgšanās taimeris. Iegrimstiet miegā, klausoties savas iecienītākās radiostacijas

### Guliet labi. Mostieties patīkami

- Dubultā modinātāja funkcija. Iestatiet divus modinātājus
- Atkārtojiet modinātāja signālu, lai iegūtu papildu snaudu
- Nakts lampiņa. Pieskarieties pulksteņa augšdaļai
- Akumulatora rezerve strāvas padeves pārtraukuma gadījumā

### Brīnišķīgi vienkāršs

- Pieskāriena vadība. Pieskarieties displejam, lai iestatītu laiku un modinātāju
- Viegli nolasāms displejs ar regulējamu spilgtumu
- Pelēka auduma apdare. Izturīga konstrukcija

# PHILIPS

# Specifikācijas

## Pulkstenis

- Tips: Digitāls
- Laika formāts: 12 h, 24 h
- Displejs: gaismas diode

## Modinātāja signāls

- Modinātāja signālu skaits: 2
- Izslēgšanās taimeris: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 minūtes

## Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Antena: FM antena
- Uztvērēja joslas: FM, Digitālā regulēšana
- Frekvenču diapazons: 87,5-108 MHz
- Iepriekšēji iestatītu staciju skaits: 20

## Lietošanas komforts

- Modinātāja signāli: Radio modinātāja signāls, Zummera modinātāja signāls, Modinātāja signāla atkārtošana (snaudas režīms), Divi modināšanas laiki, Pakāpeniska modināšana
- Izslēgšanās taimeris
- Displeja spilgtums: Augsts / vidējs / zems
- Skaļuma vadība: Skaļāk/klusāk



## Strāvas padeve

- Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz
- Rezerves baterijas: CR2032 (iekļauta)
- Enerģijas veids: AC ievade

## Izmēri

- Iesaiņojuma veids: D-kaste
- Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 171 x 70 x 120 mm
- Neto svars: 0,426 kg
- Bruto svars: 0,5 kg
- Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 110 x 55 x 110 mm
- Produkta svars: 0,28 kg

## Piederumi

- Iekļautie piederumi: Īsa lietošanas pamācība, Garantijas sertifikāts

## Skaļruņi

- Iebūvēti skaļruņi: 1

## USB uzlāde

- 5 V, 1 A

# Izceltie produkti

## Brīnišķīgi vienkāršs

Displejs ar spoguļa pārklājumu skaidri parāda laiku un darbojas kā skārienjutīgs vadības panelis. Jūs varat pielāgot displeja spilgtumu.

## Rezerves baterijas

Rezerves baterija saglabā atmiņā laika iestatījumus strāvas padeves pārtraukuma gadījumā

## Pakāpeniska modināšana

Pakāpeniskās modināšanas funkcija iedarbina pakāpeniski pieaugošu modinātāja skaļumu, lai atvieglotu jums ikdienas gaitu uzsākšanu. Varat iestatīt, lai tā darbotos ar modinātāja signālu vai radio.

## Viens pulkstenis, divi modinātāji

Dubultā modinātāja funkcija ļauj iestatīt divus dažādus modinātājus. Ideāls risinājums, ja, visticamāk, nogulēsiet pirmo modinātāja zvanu. Vai arī gadījumos, kad jūs otram pusē ir jāmostas agrāk.

## Izslēgšanās taimeris

Iegrimstiet mierīgā miegā, fonā skanot jūsu iecienītajai radiostacijai. Varat iestatīt izslēgšanās taimeris, lai ierīce atskaņotu izvēlēto staciju līdz 2 stundām. Pēc iepriekš iestatītā laika beigām radio izslēgsies. Vairs nekādas vajadzības mosties nakts vidū, prātojot, kāpēc joprojām darbojas radio!

## Gatavs dienai

Parocīgā USB pieslēgvietā ļauj izmantot pulksteņa enerģijas padevi, lai uzlādētu tālruni, kamēr jūs gulat.

## Gatavs naktsmieram

Ja jums ir nepieciešams piecelties naktī, vienkārši nospiediet pulksteņa augšdaļu, lai ieslēgtu nakts lampiņu. Otrreizēja piespiešana samazina spilgtumu, lai iegūtu patīkami blāvu apgaismojumu.



Izlaides datums  
2022-05-15

Versija: 8.0.2

12 NC: 8670 001 59646  
EAN: 69 51613 99774 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)