



Philips
enceinte portable sans fil

Bluetooth®
Blanche

BT51W

Dancez quand vous voulez

Déplacez-vous facilement avec cette enceinte Bluetooth qui tient dans votre poche. Ultracompacte, elle offre six heures d'autonomie et un son limpide, même au maximum du volume. La portée sans fil est de 10 m, pour vous permettre de danser autant que vous voulez.

Toujours prêt à l'emploi

- Très légère : seulement 90 g
- Très petite : 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
- Jusqu'à 10 m de portée sans fil

Appairage et charge faciles.

- Appairage dès la mise en marche via Bluetooth
- Charge USB. Câble micro-USB inclus

Enceinte ultracompacte. Son limpide et intense.

- Haut-parleur à gamme étendue 1,5" : un son limpide
- 5 heures d'autonomie
- Fonction anti-distorsion pour un son de qualité à volume élevé

PHILIPS

Caractéristiques

Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 2 W
- Système audio: Mono

Design et finition

- Couleur: Blanche

Connectivité

- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
- Portée Bluetooth®: 10 m (champ libre)

Compatibilité

- autre appareil Bluetooth
- compatible avec: jusqu'à iOS 10.2, Bluetooth 4.2 ou inférieur

Alimentation

- Type de pile: lithium-polymère (intégrée)
- Autonomie de la batterie: 5 heure(s)

Accessoires

- Accessoires fournis: Guide d'installation rapide, Livret de garantie internationale
- Câble: Câble de recharge USB

Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 6,1 x 6,1 x 7,6
- Poids (emballage compris): 0,18 kg
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 8,1 x 9,5 x 11,3 cm
- Poids du produit: 0,135 kg

Points forts

Enceinte ultracompacte. Son limpide.

Cette enceinte ultracompacte d'une discrétion absolue pèse tout juste 90 g. Son haut-parleur à gamme étendue de 1,5" diffuse un son limpide, même à volume élevé.

5 h d'autonomie et charge USB.

La batterie offre 5 heures d'autonomie par charge complète. Elle se recharge en moins de 3 heures, en toute facilité grâce au câble micro-USB inclus.

Connectivité Bluetooth®

L'appairage avec un appareil Bluetooth est ultra-simple. Il vous suffit d'allumer l'enceinte pour qu'elle soit prête à s'appairer. Sa portée sans fil est de 10 m.

Fonction anti-distorsion

La fonction anti-distorsion vous permet d'écouter de la musique plus fort sans baisse de qualité, même lorsque la batterie est presque déchargée. Elle accepte les signaux d'entrée compris entre 300 mV et 1 000 mV, et évite que la distorsion n'endommage vos haut-parleurs. Cette fonction intégrée contrôle le signal musical transmis par l'amplificateur en faisant en sorte que les pics restent dans la gamme de fréquences de l'amplificateur, afin d'éviter la distorsion due à l'écrêtage sans affecter le volume. La capacité d'une enceinte portable à reproduire les pics sonores diminue avec le niveau de charge de la batterie, mais le filtre anti-distorsion réduit les pics causés par ce faible niveau.

Très légère : seulement 90 g

Très légère : seulement 90 g

Très petite : 6,1 x 6,1 x 7,6 cm

Très petite : 6,1 x 6,1 x 7,6 cm

Jusqu'à 10 m de portée sans fil

Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie qui permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth, tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées ainsi que le son de vos jeux et vidéos.

Rechargeable via USB.

Câble micro-USB inclus



Date de publication
2024-05-06

Version: 7.1.3

EAN: 69 51613 99572 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com