

Philips  
Digital PhotoFrame

17,8 cm (7")

Höjd-/breddförhållande 4:3

SPF2017



## "...det hade du inte behövt göra!"

Återupplev de oförglömliga ansiktsuttrycken och ögonblicken med den här PhotoFrame-ramen. Ramen är utformad för att vara lättanvänd och miljövänlig. När du tar dina bilder kan du vara säker på att du har gjort det rätta miljövalet.

### Skärm i toppkvalitet för en otrolig tittarupplevelse

- imagen Pro för skarpa, livfulla och naturliga hudtoner
- Höjd-/breddförhållande på 4:3 för optimal, störningsfri visning
- Kasta nytt sken över gamla minnen med RadiantColor

### Enkel, intuitiv hantering och fantastisk bekvämlighet

- Automatiskt bildspel från USB eller minneskort
- Automatisk orientering för att passa stående eller liggande läge
- Ha skoj med kollage: visa flera foton i en vy

### Miljövänlig design

- Miljövänlig PhotoFrame
- Skärmen slås av och på automatiskt vid valda tidpunkter för att spara ström



asimpleswitch.com

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Specifikationer

## Bild/visning

- Synfältsvinkel: vid C/R > 10, 120° (H)/100° (V)
- Livslängd till 50 % ljusstyrka: 20 000 tim
- Bildförhållande: 4:3
- Skärmupplösning: 800 x 600
- Ljusstyrka: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastförhållande (medel): 300:1

## Anslutningar

- USB: USB 2.0-värd, USB 2.0-slav

## Lagring

- Inbyggd minneskapacitet: 512 MB (för 500 HD-foton)
- USB: USB-flashminne
- Minneskortstyper: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimediamkort, xD-kort, Memory Stick™, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (via adapter), MS Pro Duo (via adapter)

## Bekvämlighet

- Bildformat som kan användas: JPEG-foton, Upp till 10 MB JPEG-filer, Upp till 20 megapixel
- Kortläsare: Inbyggd (1x)
- Placering: Automatisk fotoorientering, Liggande, Stående
- Knappar och kontroller: 3 knappar, 4-vägs navigeringsknapp & inmatning
- Uppspelningsläge: Bläddra i helskärm, Bildspel, Bläddra bland miniatyrbilder
- Hantera album: Skapa, Radera, Redigera, Byta namn
- Fotoredigering: Kopiera, Radera, Rotera, Zooma och beskär
- Bildspelsinställning: Slumpvis, I följd, Överföringseffekt, Collage (flera bilder)
- Konfigurera funktion: Bildspel, Aktivera/avaktivera klocka, Påminnelse för händelse, insomn.funkt.
- Myndighetsgodkännande: CE, GOST, Schweiz, C-Tick
- Annan bekvämlighet: Fungerar med Kensington-lås

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätadapter, Snabbstartguide, Användarhandbok på CD-skiva
- Bruksanvisning: Arabiska, Tjeckiska, Danska/norska, Nederländska, Engelska, Finska, Franska, Tyska, Grekiska, Italienska, Malay, Polska, Portugisiska, Ryska, kinesiska (förenklad), Spanska, Svenska, Traditionell kinesiska, Turkiska

## Mått

- Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Vikt: 0,345 kg
- Temperaturintervall (drift): 0 °C till 40 °C
- Temperaturintervall (förvaring): -20 °C till 70 °C

## Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- DC-utgång volt: 9 V
- Energiläge som kan användas: Nätdriven
- DC-utgång ampere: 1 A
- Strömförbrukning: (Systemet på) 5,6 W

## Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 22,5 x 19 x 9 cm
- Nettovikt: 0,6 kg
- Bruttovikt: 0,95 kg
- Taravikt: 0,35 kg
- EAN: 87 12581 49961 7
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong

## Yttre kartong

- Yttre kartong (L x B x H): 23,4 x 19 x 19,8 cm
- Nettovikt: 1,2 kg
- Bruttovikt: 2,1 kg
- Taravikt: 0,9 kg
- GTIN: 1 87 12581 49961 4
- Antal konsumentförpackningar: 2



# Funktioner

## imagen Pro för livfulla färger

Philips unika bildförbättringsteknik analyserar automatiskt dina foton och justerar färger för optimal kontrast. imagen Pro ger en mer avancerad bildförbättring inklusive de 3 viktigaste komponenterna från imagen för bättre färgåtergivning, färgdjup och smart kontrast. Förutom detta ger imagen Pro förbättrade hudfärger, skarpare bilder och flimmerfri bildvisning vilket är väldigt viktigt för stillbilder.

## 4:3 – perfekt höjd-/breddförhållande

Med Philips digitala PhotoFrame kan du visa foton med höjd-/breddförhållandet 4:3, vilket ger den bästa visningsupplevelsen.

## RadiantColor

RadiantColor är Philips egen teknik för visning av små bilder i det optimala höjd-/breddförhållandet 4:3. Med hjälp av den här tekniken dras färgerna i bilder som är mindre än helskärm-bilder ut på skärmen och på så sätt undviker du svarta fält och får ett störningsfritt höjd-/breddförhållande.

## Automatiskt bildspel

Automatiska bildspel börjar från vilken USB-enhet eller vilket minneskort som helst för alla de tillfälliga då du inte vill lägga tid på att kopiera foton till PhotoFrame.

## Automatisk orientering

Via en sensor känns fotoramens läge av och varje foto visas automatiskt korrekt i liggande eller stående format.

## Collageeffekt för flera bilder

Det är en bildspelseffekt som visar bilder i collageformat. Olika bilder sammanställs automatiskt och slumpmässigt vilket gör att du slipper de trista kanter som kan uppstå om bilderna är mindre än skärmen.

## Miljövänlig PhotoFrame

Philips PhotoFrame är utformad och tillverkad enligt våra principer för EcoDesign som syftar till att minska påverkan på miljön genom lägre energiförbrukning, borttagning av farliga ämnen, lägre vikt, effektivare förpackningar och bättre återvinningsmöjligheter.

## Skärm som slår på och av automatiskt

En timer slår på och av PhotoFrame vid de tidpunkter du väljer. På så sätt minskar energiförbrukningen för miljös skull och du sparar in en tredjedel av energikostnaderna för PhotoFrame.



Publiceringsdatum  
2012-05-08

Version: 1.2.3

12 NC: 8670 000 55527  
EAN: 87 12581 49961 7

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)