

Philips  
Draagbaar  
luidsprekersysteem



SBA160



## Krachtige stereoklanken

voor uw Nokia-telefoon

Geniet van een krachtig en breed stereogeluid op uw Nokia-telefoon met stekker van 2,5 mm. De krachtige luidsprekers zijn voorzien van een zeer efficiënte, storingsvrije, digitale versterker en hebben een geïntegreerd oplaadstation.

### Krachtig geluid

- Klasse 'D' digitale versterker voor betere geluidsprestaties
- Geïntegreerde FM-antenne

### Voor fantastisch muziekplezier

- De baspijp benadrukt lage tonen voor een helder, levensecht geluid
- Krachtige luidsprekers voor ultrarealistisch geluid
- Groot stereoklankbereik als luidsprekers niet naast elkaar worden geplaatst.

### Neem uw muziek met u mee

- Lichtgewicht, draagbaar ontwerp voor muziekplezier waar u ook bent

### Altijd klaar om te vertrekken

- Optie voor batterijen én een netsnoer, dus u kunt overal van muziek genieten

### Deel uw muziek overal

- Werkt met uw telefoon en MP3-spelers
- Ontworpen voor Nokia XpressMusic

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specificaties

### Geluid

- Frequentiebereik: 150 - 20.000 Hz
- Impedantie: 8 ohm
- RMS-vermogen: 2 x 0,6 W

### Connectiviteit

- Connector: Nokia-aansluiting van 2,5 mm. Adapter voor audiobronnen van 3,5 mm inbegrepen.

### Gemak

- Gebruiksduur: tot 25 uur

### Accessoires

- AC/DC-adapter
- Telefoonhouder: Opladstation voor Nokia 5200 / 5300 XpressMusic, universeel opladstation voor andere Nokia-telefoons en MP3-spelers inbegrepen.

### Vermogen

- Batterijtype: AAA, LR03
- Adaptertype: 6 V, 500 mA
- Batterijvoltage: 1,5 V
- Aantal batterijen: 4

### Afmetingen van de verpakking

- EAN: 87 12581 38369 5
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 21,8 x 22,3 x 11,5 cm
- Brutowicht: 0,889 kg
- Nettogewicht: 0,654 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,235 kg

### Binnendoos

- EAN: 87 12581 38371 8
- Aantal consumentenverpakkingen: 2
- Binnendoos (L x B x H): 24,2 x 22,6 x 20,3 cm
- Brutowicht: 1,956 kg
- Nettogewicht: 1,308 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,648 kg

### Omdoos

- EAN: 87 12581 38370 1
- Aantal consumentenverpakkingen: 6
- Omdoos (L x B x H): 69,6 x 25,7 x 22,3 cm
- Brutowicht: 5,996 kg
- Nettogewicht: 3,924 kg
- Gewicht van de verpakking: 2,072 kg

## Kenmerken

### Voor muziekplezier, waar u ook bent

U kunt zowel batterijen als een netsnoer gebruiken en zo het meeste uit uw geluidssysteem halen. Nu kunt u overal van uw muziek genieten.

### Klasse 'D'-versterker

De Klasse 'D' digitale versterker neemt een analoge signaal, zet dit om in een digitaal signaal en versterkt dat digitaal. Het signaal gaat vervolgens door een demodulatiefilter voor de uiteindelijke uitvoer. De versterkte digitale uitvoer levert alle voordelen van digitale audio, inclusief verbeterde geluidskwaliteit. Daar komt bij dat vergeleken met de traditionele AB-versterkers de Klasse 'D' digitale versterker een efficiëntie heeft van meer dan 90%. Deze grote efficiëntie vertaalt zich in een krachtige versterker die weinig ruimte nodig heeft.

### Groot stereoklankbereik

De draagbare luidsprekers creëren een natuurlijk stereoklankbereik als deze niet naast elkaar worden geplaatst. Hierdoor lijkt het of elk muziekinstrument een eigen plek heeft. Het effect is realistischer en leuker.

### Geïntegreerde FM-antenne

De FM-radio van uw telefoon heeft een externe antenne nodig om goed te kunnen werken. Dit Philips-product is voorzien van een FM-antenne zodat u van een hoge geluidskwaliteit kunt genieten op de ingebouwde radio van uw telefoon.

### Werkt met telefoon en MP3

Geniet op uw mobiele telefoon of MP3-speler van muziek! Sluit uw luidspreker met de meegeleverde adapter aan op uw mobiele telefoon of MP3-speler.

### Ontworpen voor Nokia XpressMusic

Dit product is ontworpen voor gebruik met Nokia XpressMusic-telefoons. Uitgebreide tests hebben aangetoond dat u in combinatie met dit Philips-product alles uit uw telefoon haalt.



Publicatiedatum  
2011-05-12

Versie: 3.0.5

12 NC: 8670 000 35614  
EAN: 87 12581 38369 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)