

# PHILIPS

Multimedia-  
Fernbedienung

SRM7500



## Schnelles Durchsuchen des Musikarchivs

### Griffbereite Auswahl von Musiktiteln

Die SRM7500 bietet einen zweiten Bildschirm für Ihren Multimedia-PC. Sie zeigt Ihre Musiktitel in einem übersichtlichen Layout an, sortiert nach Künstler, Album oder Musikstil und immer griffbereit! So können Sie praktisch überall Ihr eigenes Musikprogramm zusammenstellen.

#### **Schnelle und einfache Einrichtung**

- Praktisches Lernen von IR-Codes von einer anderen Fernbedienung
- Kein Handbuch für die Einrichtung nötig

#### **Eine Steuerungslösung für die meisten Geräte & Marken**

- Die Möglichkeit, mehrere Geräte mit einem Tastendruck zu steuern
- Steuern Sie 7 von 10 Geräten
- Umfassende IR-Code-Datenbank für die meisten Geräte & Marken

#### **Verwalten aller Medieninhalte mit wenigen Tastendrücker**

- Auswahl von Musikdateien ohne TV/Monitor
- Raumunabhängige Steuerung durch USB-Funkadapter
- Direkter Tastenzugriff zur Steuerung des Microsoft Media Center PC
- Kompatibel mit Media Center Edition, WMP10-11, iTunes 6-7

# Besonderheiten

## Einrichtung mit Anleitungen

Im Gegensatz zu anderen Universal-Fernbedienungen, bei denen zur Identifizierung einer Marke oder eines Geräts ein 3-stelliger Code eingegeben werden muss, verfügt diese Fernbedienung über schrittweise Anweisungen zur Einrichtung Ihrer Geräte – unabhängig von der Marke.

## Lernfunktion

Die Lernfunktion ermöglicht, dass eine Fernbedienung auf die Infrarot-Signale anderer Fernbedienungen zugreift und sie für die spätere Verwendung speichert. Wenn Gerätekodes nicht in der integrierten Datenbank enthalten sind, können sie stets von der Original-Fernbedienung erlernt werden, indem auf diese gezeigt wird.

## 7-in-1-Home Entertainment-Fernbedienung

Die 7-in-1-Universalfernbedienung ermöglicht die Programmierung und Bedienung von bis zu 7 Audio-/Videogeräten fast aller Marken. Die Fernbedienung enthält die IR-Codes sämtlicher Home Entertainment-Systeme praktisch aller Marken. Diese einzelne Fernbedienung ersetzt alle anderen in Ihrer Sammlung.

## Aktionsbasierte Benutzeroberfläche

Aufgrund der aktionsbasierten Steuerung, bei der die gängigsten Funktionen zu Aktionen wie "Film ansehen" oder "CD hören" zusammengefasst werden, müssen die Komponenten nicht einzeln gesteuert werden. Wenn ein Benutzer "Film ansehen" wählt, kann er – anstatt jedes Gerät, wie DVD-Player, TV und Multimedia Center, einzeln zu bedienen – mit einer einzigen Taste alle Funktionen zum Ansehen eines Filmes ausführen: TV und Verstärker einschalten, die richtige Eingabequelle wählen, DVD-Player einschalten und die Wiedergabe starten.

## Universelle IR-Code-Datenbank

Eine universelle Datenbank für IR-Codes ist ein Archiv der von einer bestimmten Fernbedienung verwendeten Infrarot-Codes. Mit dieser Funktion können Sie Ihr Gerät über eine Fernbedienung steuern, ohne dass die

Fernbedienung erst die einzelnen Signale "lernen" muss. Wählen Sie die entsprechenden Infrarot-Codes aus der Datenbank für das zu steuernde Gerät aus. Anschließend können Sie jedes zurzeit auf dem Markt erhältliche Audio/Videosystemelement (unabhängig von Marke oder Modell) virtuell steuern.

## Medienauswahl am Bildschirm

Medienauswahl am Bildschirm – Anzeigen und Auswählen einer Liste von Musiktiteln, Bildern und Filmen von Ihrem PC auf dem LCD-Bildschirm der Fernbedienung. Die HF-Duplexkommunikation zwischen Fernbedienung und mitgeliefertem USB-Adapter gewährleistet die Übertragung des PC-Inhalts an die Fernbedienung. Somit können Fernseher und Monitor ausgeschaltet bleiben, wenn Sie Ihre Dateifavoriten über das Menü auswählen.

## USB-Adapter

Der USB-Adapter wird am USB-Anschluss des Geräts eingesteckt, wenn sich dieses in einem Schrank oder einen anderen Raum befindet. USB-Adapter und Fernbedienung verfügen über ein Hochfrequenzmodul (HF) und kommunizieren über Funk. Über den USB-Adapter werden die Befehle der Fernbedienung ausgeführt und der Inhalt des Media Center-PCs an den LCD-Bildschirm der Fernbedienung übertragen.

## PC-Kompatibilität

Um all Ihre Lieblingsdateien abspielen zu können, egal, ob es sich um Microsoft Media Center Editionen (XP oder Vista), WMP10-11 oder iTunes 6-7 handelt, werden alle diese Formate unterstützt und können auf dem LCD-Bildschirm angezeigt und per Fernbedienung gesteuert werden.

## Microsoft-Steuerelemente enthalten

Über eine eigene grüne Taste für Microsoft Media Center auf der Fernbedienung können Sie auf das PC-Menü von Microsoft Media Center zugreifen.

# Daten

## Komfort

### Hintergrundbeleuchtung

**OSD-Bildschirm-Sprachen:** Englisch, Niederländisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch

**Farbe der Hintergrundbeleuchtung:** Weiß  
**Unterstützte Geräte:** AMP, KABEL, CD/MD, DVB-T, DVD, PC, PVR, RECEIVER, SAT, Fernseher, Fernseher mit DVD-Player, Fernseher mit Videorecorder, Videorecorder

## Leistung

**Batterietyp:** AA/LR6 Alkali

**Anzahl der Akkus:** 3

**Batterie-Energiesparmanager:** automatisches Ein-/Aussschalten

## Verpackungsdaten

**12NC:** 908210006598

**EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93778 8

**Höhe:** 38 mm

**Länge:** 328 mm

**Bruttogewicht:** 0.36 kg

**Breite:** 162 mm

## Außenkarton

**EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 94493 9

**Höhe:** 180 mm

**Menge:** 2

**Länge:** 336 mm

**Breite:** 80 mm

## Infrarotfunktionen

**Betriebsreichweite:** 10 m

**Lernfähige IR-Codes**

**LED-Übertragung:** 2

**Anzahl der Marken in der Datenbank:** Über 1300

**Trägerfrequenzbereich:** 30-100 kHz + 455 kHz

