



Philips
CD Soundmachine

DVD



AZ5836

Vychutnajte si vaše obľúbené DVD

Filmy, fotografie a hudba

Pomocou univerzálneho DVD zariadenia Soundmachine AZ5836 si môžete vychutnať obľúbené filmy, hudbu a dokonca fotografie. Ponorte sa do výkonného zvuku pomocou reproduktorov Bass Reflex a celkového výstupného výkonu 2 x 4 W. Pre ďalšie možnosti hudby obsahuje USB Direct.

Všetko, čo potrebujete

- Karaoke pre nekonečnú zábavu z karaoke u vás doma
- Prehráva DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) a obrázkové CD
- USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

Výkonný zvuk, ktorý možno počuť i cítiť

- MAX Sound pre okamžité zvýšenie výkonu
- Reprodukory Bass Reflex dodávajú hlboký výkonný zvuk

Ľahko sa používa

- Digitálne ladenie s prednastavením
- Praktické diaľkové ovládanie
- Stereofónny kazetový prehrávač s automatickým zastavením

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Zvuk

- Ekvalizér: 3-pásma
- Typy reproduktorov: Systém repr. Bass Reflex
- Zlepšenie kvality zvuku: MAX Sound, Ovládanie výšok a basov, Dynamické zvýraznenie basov
- Zvukový systém: Stereofónny
- Ovládanie hlasitosti: Otočné/kódovacie ovl. hlasitosti
- Výstupný výkon (RMS): 2 x 4,0 W

Reproduktory

- Povrchová úprava: Kov
- Vstavané reproduktory: 2
- Zdokonalenie reproduktoru: Port Max BASS
- Typy reproduktorov: Reproduktory

Prehrávanie videa

- Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Rýchlo dozadu, Rýchlo dopredu, Funkcia Introsca, displej OSD, Pozastaviť, PBC, Pomalý pohyb, Približovanie
- Prehrávané médiá: DVD+R/+RW, DVD-Video, Obrázkové CD, Video CD/SVCD

Prehrávanie zvuku

- Technológia prehrávača kaziet: Mechanický
- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, Zopakovať prehrávanie, Náhodné prehrávanie
- Typ zásobníka: Horná časť
- Počet jednotiek: 1

Zvukový záznam

- Zapisovacie médium: Kazeta
- Zdokonalenia nahrávania na pásku: Synchroniz.

spustenie nahrávania CD

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Anténa: AM anténa, FM anténa
- Automatické digitálne ladenie
- Upevnenia tuneru: FM, MW

Pripojiteľnosť

- Zvukový výstup: Stereo zvuk (3,5 mm konektor) 1x
- Slúchadlo: 3,5 mm
- Video výstup - analógový: Video (3,5 mm konektor) 1 x
- USB: USB hositeľ'

Vybavenie a vlastnosti

- Podsvietenie
- Farba podsvietenia: Jantárová
- Typ displeja: displej LCD

Príslušenstvo

- Zahrnuté príslušenstvo: Napájací kábel striedavého prúdu (AC), Audio/Video kábel, Manuál používateľa, Potvrdenie záruky
- Diaľkové ovládanie

Rozmery

- Rozmery balenia (Š x V x H): 548 x 345 x 210 mm
- Rozmery produktu (Š x V x H): 520 x 178 x 287 mm
- Hmotnosť: 4.1 kg
- Váha vrátane balenia: 5.4 kg

Hlavné prvky

MAX Sound

Technológia MAX Sound vytvára okamžité zvýšenie intenzity basov, maximalizuje výkon hlasitosti a vytvára ten najúžasnejší zážitok z počúvania, a to všetko stlačením jediného tlačidla. Prepracované elektronické obvody presne zmerajú existujúce zvukové nastavenia a hlasitosť, a okamžite zvýšia intenzitu basov a hlasitosť na maximálnu úroveň bez skreslenia. Výsledkom je zreteľné zosilnenie zvukového spektra a hlasitosti a výrazné oživenie zvuku, ktorý posunie hudbu do úplne inej úrovne.

Reproduktory Bass Reflex

Reproduktory Bass Reflex poskytujú hlboký basový zážitok. Odlišnosťou od bežných reproduktorov je pridanie basového otvoru, ktorý je akusticky nastavený s hlbokotónovým reproduktorom, aby optimalizoval výstup nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. V kombinácii s odozvou hlbokotónového reproduktora rozširujú celkové nízkofrekvenčné zvukové spektrum, aby vytvorili úplne nový rozmer hlbokých basov.

Stereofónny kazetový prehrávač s automatickým zastavením


nie je k dispozícii

Karaoke

Funkcia Karaoke na vašom DVD prehrávači zabezpečuje nekonečnú zábavu a maximálny vychutnanie zvuku a spievania. Váš výkon môžete zdokonaľiť pridaním "echo" efektu k vášmu hlasu. Klávesové ovládanie vám umožní vybrať vhodný kláves pre váš osobný vokálový rozsah.

Prehr. DVD,VCD,MP3-CD,CD(RW)a obr.

nie je k dispozícii



Dátum vydania
2011-07-21

Verzia: 1.0.7

12 NC: 8670 000 37291
EAN: 87 12581 40864 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com