



Philips Perfect replacement  
Universāla tālvadības pults

4 vienā (4 in 1)  
spīdošas pogas

SRP4004



## Ātra un vienkārša iestatīšana

Ātra un vienkārša iestatīšana, izmantojot Philips universālo tālvadības pulti ar inovatīvo SimpleSetup tehnoloģiju. Tālvadības pultij ir ergonomisks dizains, īpaši lielas pogas un fluorescējošas spīdošas pogas, tādēļ to ir ērti lietot pat tumsā.

### Vienkārša lietošana

- SimpleSetup ir ekskluzīva Philips funkcija
- Lielas pogas palielina darbināmību un lasāmību
- Darbiniet tālvadības pulti tumsā ar fluorescējošajām pogām

### Ergonomisks dizains

- Dabiska atbilstība un ērta turēšana

### Pilnīga saderība ar jūsu ierīcēm

- Saderīga ar vairāk nekā 1000 zīmoliem

### Klientu apkalpošana

- URC atbalsta pakalpojums speciālā tīmekļa vietnē
- Sertificēts "zaļais produkts": īpašs ieguldījums ilgtspējībā

## Specifikācijas

### Lietošanas komforts

- Valodu atbalsts: EN/RU/CS/EL/PL/HU/SK/RO/HR/BG/SL/UK
- Taustiņu skaits: 45
- Iepriekš ieprogrammēti Philips ierīcēm
- Likumdošanas apstiprinājumi: CE marķējums
- Triecienizturība
- Atbalstītās ierīces: Blu-ray atskaņotājs, KABELIS, DVB-T, DVD disks, DVDR-HDD combo, SAT, TV, VCR

### Infrasarkano staru iespējas

- Nesējfrequenču diapazons: 24–55 kHz
- Zīmolu skaits datu bāzē: Vairāk nekā 1000
- Darba attālums: 33 ft (10 m)
- Pārraidīšanas leņķis: 45 grādi
- Pārraidošās LED: 1
- Universālā IR kodu datu bāze

### Strāvas padeve

- Baterijas iekļautas
- Bateriju kalpošanas ilgums: 12 mēneši
- Baterijas tips: AAA
- Bateriju skaits: 2

### Iesaiņojuma izmēri

- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 14,5 x 27,5 x 3,4 cm
- Neto svars: 0,104 kg
- Bruto svars: 0,228 kg
- Taras svars: 0,124 kg
- EAN: 87 12581 49291 5
- Plauktā novietošanas veids: Iekarināma
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Iesaiņojuma veids: Kartons

### Iestatīšana

- Iestatīšanas metode: SimpleSetup

### Ārējā kartona kaste

- Outer carton (L x W x H): 29,9 x 16,9 x 19,4 cm
- Neto svars: 0,624 kg
- Bruto svars: 1,684 kg
- Taras svars: 1,06 kg
- GTIN: 1 87 12581 49291 2
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 6

## Izceltie produkti

### SimpleSetup

Iestatiet savu universālo tālvadības pulti ātri un viegli, pateicoties novatoriskajai SimpleSetup funkcijai, kurā nepieciešams veikt 3 vienkāršas darbības: 1. Sameklēt savas ierīces zīmola kodu un ievadīt to tālvadības pultī 2. Piespiest ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz ierīce izslēdzas 3. Pārbaudīt, vai visi taustiņi darbojas. Gatavs!

### Dabiska atbilstība

Tālvadības pults forma perfekti atbilst delnai, lai ar to varētu dabiski un stabili darboties. Turklāt tā lieliski izskatās!

### Tiešsaistes URC atbalsta pakalpojums

Specializēts atbalsta pakalpojums tālvadības pultij — visu zīmolu visi kodi ir pieejami Philips URC tīmekļa vietnē.

### Philips "zaļais produkts"

Royal Philips Electronics sertificēts kā zaļais produkts. "Zaļais produkts" nozīmē, ka ierīces veiktspēja vismaz par 10% pārsniedz galveno konkurentu ierīču veiktspēju ļoti nozīmīgās ilgtspējības jomās (piem., enerģijas lietderība, produkta svars, darbmūža pārvaldība utt.).



Izlaides datums  
2017-04-04

Versija: 3.0.10

12 NC: 8670 000 54701  
EAN: 87 12581 49291 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)