

Philips  
CD-lydmaskin

12 W  
USB  
Digital søking

AZ783



## Kraftig bærbar lyd

med 12 W RMS total utgangseffekt

Gled deg over digital musikk fra den bærbare enheten med kraftig lyd på Philips' CD Soundmachine, når som helst, hvor som helst. Takket være USB Direct, bassrefleks-høytalere og 12 W RMS total utgangseffekt.

### Nyt musikk fra flere kilder

- USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format
- Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.
- Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling
- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

### Lett å bruke

- Praktisk fjernkontroll for ekstra anvendelighet
- Stereohodetelefonkontakt for bedre personlig musikknytelse
- Sleep Timer for å sovne til favorittmusikken

### Kraftig lyd du både hører og føler

- Bassrefleks-høytalersystem gir en kraftig, dypere bass
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger

# PHILIPS

# Høydepunkter

## USB Direct



Med USB Direct-modusen er det bare å koble USB-enheten til USB-porten på Philips-enheten, så vil den digitale musikken spilles av direkte fra Philips-enheten.

## Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW



Med teknologi for lydkomprimering kan store digitale musikkfiler reduseres opptil ti ganger i størrelse uten at lyd kvaliteten reduseres nevneverdig. MP3 og WMA er to av komprimeringsformatene som gjør at du kan glede deg over en verden av digital musikk på Philips-spilleren din. Last ned MP3- eller WMA-låter fra autoriserte musikkwebområder på Internett, eller lag dine egne MP3- eller WMA-musikkfiler ved å rippe lyd-CDer og overføre dem til spilleren.

## Bassrefleks-høytalersystem



Bassrefleks-høytalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høytalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høytalerkabinettssystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonnerer i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høytaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

## Praktisk fjernkontroll



Med en praktisk fjernkontroll for større anvendelighet umiddelbart. Alt du må gjøre, er å lenne deg tilbake og slappe av.

## Stereojack for hodetelefon

Koble hodetelefonene dine til denne Philips-enheten for en mer personlig lydopplevelse når

du vil. Du kan glede deg over favorittmusikken med flott lyd uten å forstyrre andre, ved å koble hodetelefonene til denne enheten.

## dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt - med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

## Digital stasjonssøking med forvalg



Finn den kanalen du vil forhåndsinnstille, trykk på og hold nede knappen for forhåndsinnstilling for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du rask tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.



# Spesifikasjoner

## Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program
- Modi for USB Direct-avspilling: hurtig forover / hurtig bakover, play/pause, forrige/neste, programmert avspilling, gjenta, shuffle, stopp

## Tilkoblingsmuligheter

- USB: USB-vert
- Lyd-/videoutgang: Hodetelefon (3,5 mm)
- Lyd inn (3,5 mm)

## Tuner/mottak/overføring

- Antenne: FM-antenne
- Tunerbånd: FM
- Forhåndsinnstillinger: 30
- Tunerforbedring: automatisk digital søking

## Lyd

- Lydforbedring: Dynamisk bassforsterking i to trinn
- Lydsystem: stereo
- Volumkontroll: roterende (digital)
- Maksimal utgangseffekt (RMS): 12 W

## Høytalere

- Antall innebygde høyttalere: 2
- Høytalerforbedring: Toveis bassreflekshøytaler
- Høytalergrillutførelse: metall

## Anvendelighet

- Skjermtipe: LCD-skjerm med bakbelysning
- Platelegg: topp

## Tilbehør

- Fjernkontroll
- Kabler/tilkobling: nettledding
- Hurtigstart-guide: flerspråklig
- Garanti: Garantihefte

## Mål

- Produktmål (BxDxH): 435 x 270 x 170 mm
- Mål, emballasje (B x D x H): 468 x 198 x 310 mm
- Produktvekt: 3 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 4 kg

## Drift

- Antall batterier: 6 stk LR20 for hovedsett (følger ikke med), 1 stk CR2025 for RC (følger med)
- Strømtype: 220–240 V



Utgivelsesdato  
2015-02-10

Versjon: 1.0.3

12 NC: 8670 000 98093  
EAN: 08 71258 16690 96

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Unngå overdreven bruk av apparatet med volumet høyere enn 85 desibel. Dette kan føre til hørselsskade.