



Philips
Microsistem muzical

Bluetooth®

DVD, DivX
CD, USB, FM
max. 70 W



BTD2180

Sunetul care se potrivește în căminul dvs.

Obsedat de sunet

Ascultați toată muzica dvs. digitală de pe smartphone prin Bluetooth®. Sistemul de sunet Philips redă și DVD-uri, titluri DivX, CD-uri și CD-uri MP3. Bucurați-vă de muzica preferată într-un stil autentic.

Pentru o experiență audio mai bogată

- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
- Digital Sound Control
- Putere maximă de ieșire de 70 W RMS

Ușor de utilizat

- Streaming de muzică wireless prin Bluetooth
- Tuner digital FM pentru presetarea a până la 20 de posturi
- Încărcare automată CD
- Funcțiile timer cu funcție Sleep și Wake-Up

Savurați filmele și melodiile preferate

- Redați DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) și CD cu imagini
- Dolby Digital pentru o experiență cinematică totală
- USB Direct pentru o redare simplă a pieselor MP3
- Karaoke pentru interpretare și divertisment fără sfârșit la domiciliu

PHILIPS

Repere

Streaming de muzică wireless

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă și eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless ușoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteți bucura cu ușurință de muzica și sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.

Sistem de boxe Bass Reflex



Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține

distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

Digital Sound Control

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta comenzile Balans, Clar, Puternic, Cald și Luminos pe care le puteți utiliza pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică redat.

USB Direct pentru o parcurgere simplă a pieselor MP3



Datorită capacității complete de transfer al fișierelor, te poți bucura cu ușurință de confortul și de distracția accesării mai multor melodii digitale prin USB Direct încorporat.

Karaoke pentru interpretare fără sfârșit



Karaoke pentru interpretare și divertisment fără sfârșit la domiciliu

Specificații

Sunet

- Caracteristici superioare sunet: Digital Sound Control
- Sistem audio: Dolby Digital
- Putere maximă ieșire (RMS): 70 W

Difuzoare

- Driver boxe: Tweeter cu dom cu woofer de 4"

Redare video

- Medii de redare: DivX, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Moduri redare disc: Repetare A-B, Unghi, PBC, Redare lentă, Zoom, Restricționare acces minori, Meniu disc, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă înainte, OSD, Reluare redare de la oprire
- Regiune DVD.: 2
- Caracteristici superioare video: Scanare progresivă

Redare audio

- Medii de redare: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Moduri redare disc: Repetare piesă/integrală/program, Derulare înainte/înapoi, Căutare melodie următoare/anterioară
- Tip încărcător: Automat, Tavă
- Moduri USB Direct: Derulare rapidă înapoi/ Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă anterioară/Piesă următoare, Redare program, Repetare, Stop

Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Prezentare cu redare de MP3-uri
- Medii de redare: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM Stereo

- Reglare automată digitală
- Caracteristici superioare tuner: Memorare automată
- Presetări de posturi: 20

Conectivitate

- Ieșire video - analogică: CVBS Compozit (galben), Component Y Pb Pr (RCA)
- Conexiuni audio: Intrare audio analogică (S/D)
- USB: Port USB
- Profiluri Bluetooth: A2DP
- Microfon: Mufă microfon

Confort

- Alarmer: Alarmă CD, Timer Sleep, Alarmă radio, Alarmă USB
- Ceas: Pe afișajul principal
- Indicații: Mod DIM

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu video Compozit (Y), Cablu de alimentare CA
- Manual de utilizare: Limbi multiple
- Telecomandă

Dimensiuni

- Greutate brută: 6,7 kg
- Adâncime unitate principală: 220,4 mm
- Înălțime unitate principală: 119 mm
- Lățime unitate principală: 180 mm
- Dimensiuni boxă principală (L x A): 140 x 185 mm
- Înălțime boxă principală: 260 mm
- Adâncime ambalaj: 208 mm
- Înălțime ambalaj: 315 mm
- Lățime ambalaj: 663 mm

Alimentare

- Sursă de alimentare: 110-240 V, 50/60 Hz



Data apariției 2017-01-17

Versiune: 3.1.10

12 NC: 8670 001 02397
EAN: 08 71258 16852 94

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com