

„Philips“
Komponentinė DVD
mikrosistema

- 100 W
- Žemųjų dažnių kolonėlė

MCD183



Sužavėti garsų

Atsipalaiduokite, klausydami puikų muzikos ir filmų garsą

Būkite garantuoti, kad „Philips Component DVD Micro“ sistema pripildys jūsų kambarį kino teatro kokybės garso. 100 W RMS galingumo garsiakalbių sistema leidžia pajauti kiekvieną garso efektą. Sistema pateikiama su „USB Direct“ funkcija, leidžiančia peržiūrėti nuotraukas ir klausytis muzikos.

Praturtinkite filmų žiūrėjimo pojūčius

- Leiskite DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ir Picture CD
- „Dolby Digital“ puikiai filmų žiūrėjimo patirčiai
- Progresinio skenavimo komponentinis vaizdo įrašas optimaliai vaizdo kokybei

Praturtinkite savo muzikos pojūčius

- „USB Direct“ muzikos perklausai ir nuotraukų peržiūra
- Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui
- Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas
- Viso 100W RMS

Pradėkite dieną savaip

- Pažadavimo ir išjungimo laikmačio funkcijos
- Išankstinis skaitmeninis 20 nustatomų stočių pasirinkimas ypatingam patogumui

PHILIPS

Ypatybės

Skaitmeninio garso valdymas

Skaitmeninis garso valdymas siūlo galimybę iš anksto nustatyti „Jazz“, „Rock“, „Pop“ ir „Classic“ valdymą, kurį galite naudoti įvairių muzikos stilių dažnių optimizavimui. Kiekvienas režimas naudoja grafinio suvienodinimo technologiją, kuri automatiškai suderina garso balansą ir padidina svarbiausius jūsų pasirinkto muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, skaitmeninis garso valdymas padeda mėgautis muzika, kruopščiai reguliuojant garso balansą ir derinant grojamos muzikos tipą.

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas

Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija maksimaliai padidina mėgavimosi muzika

galimybes: galite pasirinkti įvairiausių žemųjų dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.

„USB Direct“

Paprasčiausiai prijunkite savo USB prietaisą prie sistemos ir dalinkitės savo skaitmenine muzika bei nuotraukomis su šeima ar draugais.

Leiskite DVD, DivX ir MP3/WMA-CD

„Philips“ grotuvas yra suderinamas su dauguma DVD ir CD diskų rinkoje. DVD, „DivX®“, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) ir „Picture CD“ – visus galima leisti grotuve. SVCD („Super VideoCD“) kokybė yra daug geresnė nei VCD ir siūlo ryškesnius vaizdus nei VCD dėl aukštesnės skiriamosios gebos. Kadangi palaikomas „DivX®“, galite mėgautis „DivX®“ formato vaizdo įrašais. „DivX®“ medijos formatas yra MPEG4 paremta vaizdo gaudinimo technologija, kuri leidžia saugoti didesnius failus: filmus, anonsus ir muzikinius klipus CD-R/RW ir DVD įrašomų diskų laikmenose.



Specifikacijos

Garsas

- Išvesties galia: 100 W RMS, 2 x 25 W + 50 W RMS / 1800 W PMPO
- Garsumo gerinimas: Skaitmeninio garso reguliavimas 4 režimais, Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas, „Dolby Digital“

Garsiakalbiai

- Garsiakalbiai: 3 col. žemų dažnių garsiakalbis
- Žemųjų dažnių kolonėlės tipai: pasyvu

Vaizdo atkūrimas

- DVD regiono kodas: 2
- Atkuriamą mediją: DVD+RW, DVD-Video, vaizdo CD, Video CD/SVCD, DivX, DVD, „DivX Ultra“
- Disko atkūrimo režimai: Kampinis, PBC, Sulėtinimas, išsidinimas, OSD, Atnaujinti grojimą po sustabdymo, Tėvų kontrolė, A–B kartojimas
- Video pagerinimas: Progresinis skenavimas

Garso atkūrimas

- Atkuriamą mediją: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Disko atkūrimo režimai: pakartoti/groti atsitiktine tvarka/programuoti
- „USB Direct“ leidimo režimai: Greitai sukli atgal / į priekį, Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka, Stabdyti

Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- Imtuvo diapazonas: FM stereo
- Iš anksto nustatytos stotys: 20
- Antena: FM antena
- Imtuvo pagerinimas: Automatinis skaitmeninis nustatymas, automatinis skenavimas

Prijungimo galimybė

- Garso / vaizdo išvestis: 2xRCA (garso), komponentinė vaizdo išvestis, komponentinė vaizdo išvestis (CVBS), SCART išvestis, S-Video

išvestis

- Aux įvestis: 2xRCA (garso)
- MP3 sąsaja: 3,5 mm stereofoninio garso linijinė įvestis
- USB: USB jungtis

Patogumas

- Žadintuvai: CD žadintuvas, radijo žadintuvas
- Diskų skaičius: 1
- Laikrodis: Pagrindiniame ekrane, Išjungimo laikmatis
- Įdėjimo būdas: Dėklas
- Ekranas: LCD ekranas

Priedai

- Laidai / jungtys: kompozitinis vaizdo kabelis (Y), MP3 jungties laidas, Maitinimo laidas
- Nuotolinis valdymas: 38 mygtukai su ličio baterija
- Kita: FM antena, Greitos pradžios vadovas, Vartotojo vadovas
- Garantija: Tarptautinės garantijos knygelė

Matmenys

- Bendras svoris: 8,5 kg
- Pagrindinio garsiakalbio matmenys (W x D): 135 x 150 mm
- Pagrindinio garsiakalbio aukštis: 255 mm
- Pagrindinio įrenginio gylis: 270 mm
- Pakuotės gylis: 350 mm
- Pagrindinio įrenginio aukštis: 125 mm
- Pakuotės aukštis: 314 mm
- Pagrindinio įrenginio plotis: 200 mm
- Pakuotės plotis: 545 mm
- Žemųjų dažnių kolonėlės dydis: 250 mm
- Žemųjų dažnių kolonėlės aukštis: 255 mm
- Žemųjų dažnių kolonėlės plotis: 160 mm

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 220 - 240 V



Išleidimo data 2013-05-10

Versija: 2.0.7

12 NC: 8670 000 50834
EAN: 87 12581 47260 3

© 2013 „Koninklijke Philips Electronics N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com