

Philips  
DVD-mikrokotiteatteri



MCD295



## DVD-, WMA-CD- ja MP3-CD-toisto

Kokeile uutta mikrohifi-järjestelmää, jossa on sekä DVD- että MP3-CD/WMA-CD-toisto. Tämän jälkeen kotiteatterissasi ei enää koskaan palata entiseen!

### Tehosta elokuvaelämyksiäsi

- Toisto: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ja CD-kuvalevyt
- Dolby Digital-elokuvanautintoon

### Tehosta äänentoistoa

- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
- Dynamic Bass Boost -bassotehostus takaa vaikuttavan bassoäänien
- Musiikkiteho: 2 x 15 W RMS / 2 x 30 W
- Basso- ja diskanttäänien tehostus

### Aloita päivä niin kuin itse haluat

- Herätystoiminto ja uniajastin
- Digitaalisen virittimen 20 pikavalintaa lisäävät käyttömukavuutta

**PHILIPS**

sense and simplicity

## Tekniset tiedot

### Ääni

- **Lähtöteho:** 2 x 15 watin RMS / 30 watin musiikkiteho
- **Äänenparannus:** 4 tilan digitaalinen äänensäätö, Dynamic Bass Boost -bassotehostus, Loudness-bassotehostus
- **Äänentoistojärjestelmä:** Dolby Digital

### Kaiuttimet

- **Pääkaiutin:** Kaksisuuntainen, 4" bassokaiutin, Bassorefleksikaiutinjärjestelmä, Irrotettavat kaiutintristikot

### Videoisto

- **Toistomuodot:** DivX, DVD+RW, DVD-Video, CD-kuvalevyt, Video-CD/SVCD
- **Levytoistotilat:** jakson jatkuva toisto (A-B), Kulma, Zoomaus, Hidastuskuva, Lapsilukko, PBC
- **DVD-aluekoodi:** 2

### Äänen toisto

- **kasettidekin tekniikka:** Mekaaninen
- **Kasetin toistotilat:** Elektroninen nopeudensäätö
- **Toistomuodot:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Levytoistotilat:** 20 kappaleen ohjelmointi, Jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Kappaleiden satunnaistoisto
- **Levyn syöttö:** Päältä ladattava

### Äänen tallennus

- **Tallennusväline:** Nauha
- **Nauhatalennuksen parannukset:** CD-tallennuksen synkronointitoiminto, One Touch -tallennus

### Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- **Virittimen aaltoalueet:** FM Stereo, MW
- Automaattinen digitaaliviritys
- **Pikavalinnat:** 20
- **Virittimen parannukset:** Automaattilennus
- **RDS:** Kellon RDS-asetus, Aseman nimi, Radio-tekstitoiminto

### Liitännät

- **Aux-tulo:** 2x RCA (v/o)
- **Muut liitännät:** MW-antenni, Digitaalinen koaksiaalilähtö, Aktiivisen subwooferin esilähtö, FM-antenni, Linjalähtö
- **Analoginen videolähtöliitäntä:** CVBS-komposiitti (keltainen RCA), S-Video (Hosiden-liitin)

### Käytön mukavuus

- **Herätykset:** Uniajastin
- **Kello:** Päänäyttö
- **Näyttötyyppi:** VFD-näyttö
- **Eco-valmiustila:** 1 W
- **Näyttökielekset:** englanti, ranska, espanja, hollanti, saksa, italia, portugali, ruotsi, turkki

### Lisätarvikkeet

- **Mukana tulevat lisätarvikkeet:** FM/MW-antenni, Komposiitti johto (Y)
- **Kaukosäädin:** 45 nappainta, 2 AA-paristoa

### Mitat

- **Laitteen mitat (L x K x S):** 148 x 235 x 258 mm
- **Pääkaiuttimen mitat (L x K x S):** 142 x 235 x 212 mm
- **Pakkauksen mitat (L x K x S):** 446 x 312 x 342 mm
- **Paino pakattuna:** 8,4 kg

## Tärkeimmät ominaisuudet

### Basso- ja diskanttitehostus

Äänimaisemassa ihmiskorva ei erota kovinkaan hyvin korkeita ja matalia taajuuksia erityisesti pienillä äänenvoimakkuuksilla. Tehostustoiminto vahvistaa basso- ja diskanttiaääniä ja luo näin tasapainoisen ääniaistimuksen kaikilla äänenvoimakkuuksilla.

### Digitaalinen äänensäätö

Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalansi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

### Dynamic Bass Boost -bassotehostus

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.



Julkaisupäivä 2007-12-07

Versio: 2.0

12 NC: 9073 100 13087  
EAN: 87 10895 93804 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)