

Philips
DVD home cinema-
systeem



HTS3011



Klinkt gewoon geweldig

met compacte luidsprekers

Ontspannen en volledig opgaan in films vanuit het comfort van uw eigen huiskamer.
Ervaar het genot van kristalhelder meerkanaals Surround Sound vanaf vrijwel elk type disc.

Breng audio en video tot leven

- Dolby Digital en Pro Logic II Surround Sound
- Geavanceerde klasse D-versterker voor compact en krachtig geluid
- 12-bits/108-MHz videoverwerking voor scherpe en natuurlijke afbeeldingen

Eenvoudig te installeren

- Enkelvoudige scart met RGB-connectiviteit voor video van hoge kwaliteit
- Geleerde Easy-fit™-aansluitingen voor eenvoudige installatie

Speel al uw films en muziek af

- DivX Ultra-gecertificeerd voor het verbeterd afspelen van DivX-video's
- Ingebouwde FM-tuner
- Geeft DivX, MP3, WMA en foto's (JPEG) gemaakt met een digitale camera weer
- Geschikt voor CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Beeld/scherm

- D/A-converter: 12-bits, 108 Mhz

Geluid

- Totaal vermogen (RMS): 200 W
- Uitgangsvermogen (RMS): 4 x 25W + 2 x 50W
- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Frequentiebereik: 180 - 18.000 Hz
- Signaal-ruisverhouding: > 60 dB
- Geluidssysteem: Dolby Digital, Dolby ProLogic II, Stereo
- Geluidsverbetering: Klasse 'D' digitale versterker, Nachtstand
- Equalizer-instellingen: Actie, Klassiek, Concert, Drama, Games, Lounge, Rock, Sport

Videoweergave

- Media afspelen: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-video, Video-CD/SVCD
- Compressie-indelingen: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG4
- Afspeelsysteem voor videodiscs: PAL, NTSC

Audioweergave

- Media afspelen: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD
- Compressie-indeling: MP3, WMA
- MP3-bitsnelheden: 32 - 256 kbps en VBR

Stilstaande beelden weergeven

- Media afspelen: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW
- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: Roteren, Zoom, Diapresentatie met muziek

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM
- Aantal voorkeurzenders: 40

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de achterkant: Composiet video-uitgang (CVBS), FM-antenne, AUX-ingang, Easy-Fit-luidsprekeraansluitingen, Scart

Vermogen

- Stroomvoorziening: 50 Hz, 220 - 240 V
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W
- Energieverbruik: 40 W

Luidsprekers

- Satellietluidsprekers: 3 inch full-range woofer
- Satellietluidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Frequentie van satellietluidsprekers: 150 - 20.000 Hz

- Middenluidspreker: Magnetisch afgeschermd
- Middenluidsprekers: 3 inch full-range woofer
- Middenluidsprekerimpedantie: 8 ohm
- Middenluidsprekerfrequentiebereik: 150 - 20.000 Hz
- Subwoofer: Uiterst efficiënte 6,5 inch woofer
- Subwoofertype: Passief
- Subwooferimpedantie: 8 ohm
- Frequentiebereik subwoofer: 45 - 150 Hz

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, 2 AAA-batterijen, CVBS Video-kabel, FM-antenne, Gebruiksaanwijzing, Snelstartgids, Wereldwijde garantietaak

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 360 x 55 x 332 mm
- Gewicht van het apparaat: 2,58 kg
- Afmetingen van surround-luidspreker (B x H x D): 100 x 95,5 x 83,5 mm
- Gewicht van de Surround-luidspreker: 0,47 kg
- Afmetingen van middenluidspreker (B x H x D): 100 x 95,5 x 83,5 mm
- Gewicht van de middenluidspreker: 0,52 kg
- Afmetingen van subwoofer (B x H x D): 131 x 315,5 x 386 mm
- Gewicht van de subwoofer: 3,6 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 446 x 417 x 378 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 11,3 kg

Omdoos

- Brutogewicht: 10,62 kg
- Omdoos (L x B x H): 56,2 x 39,4 x 30,7 cm
- Nettogewicht: 8,822 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,798 kg
- EAN: 87 12581 38894 2
- Aantal consumentenverpakkingen: 1

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 56,2 x 30,7 x 39,4 cm
- Brutogewicht: 10,62 kg
- Nettogewicht: 8,822 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,798 kg
- EAN: 87 12581 38894 2
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton

Afmetingen van het product

- Kabellengte: 0 cm
- Afmetingen van product (B x H x D): 0 x 0 x 0 cm
- Gewicht: 0 kg

Kenmerken

DivX Ultra Certified

Met DivX-ondersteuning kunt u vanuit uw huiskamer video's in DivX-mediaformaat bekijken. DivX is een MPEG-4-videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW en opneembare DVD's. DivX Ultra combineert DivX-weergave met fantastische functies, zoals geïntegreerde ondertiteling, meerdere audiotalen en verschillende tracks en menu's, heel handig in één bestandsformaat.

Dolby Digital en Pro Logic II

Een ingebouwde Dolby Digital-decoderbox zorgt ervoor dat er geen externe decoder meer nodig is door alle zes kanalen met audio-informatie te verwerken. Zo kunt u genieten van een Surround Sound-ervaring en een buitengewoon natuurlijk gevoel van sfeer en dynamisch realisme. Dolby ProLogic II biedt u vijf kanalen met Surround-verwerking vanaf elke stereobron.

Geavanceerde klasse D-versterker

Geavanceerde klasse D-versterker voor compact en krachtig geluid

12-bits/108-MHz videooverwerking

12-bits Video DAC is een superieure digitaal-naar-analoog converter die elk detail van de authentieke beeldkwaliteit behoudt. De converter geeft subtiele schaduwen en vloeiendere kleurgradaties weer, zodat het beeld levendiger en natuurlijker wordt. De beperkingen van de traditionele 10-bits DAC worden met name duidelijk wanneer grote schermen en projectors worden gebruikt.

Scart met RGB-connectiviteit

Scart met RGB is een kabelaansluiting die eenvoudige connectiviteit biedt voor videoweergave van hoge kwaliteit.

Speelt alles af

Geeft vrijwel elk gewenst mediaformaat weer - ongeacht of het DivX, MP3, WMA of JPEG is. Ervaar het ongeëvenaarde afspeelgemak en de luxe om mediabestanden te kunnen delen op uw TV of home cinema-systeem in uw eigen huiskamer.

Speelt alles af

Geeft vrijwel elk gewenst discformaat weer: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW of DVD+R DL. Speel al uw discs af op één apparaat en ervaar ongeëvenaarde flexibiliteit en afspeelgemak.

Easy-fit™-aansluitingen

De gekleurde aansluitingen zorgen voor een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier om de luidsprekers en subwoofer aan te sluiten op het home entertainment-systeem. U hoeft alleen de aansluitingen in de juiste kleur aan de achterkant van de centrale eenheid te steken.



Publicatiedatum
2011-04-28

Versie: 4.0.8

12 NC: 8670 000 36272
EAN: 87 12581 38894 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com