



Philips
Orijinal radyo

30 pimli konektörlü
iPod/iPhone için
FM
10 W



ORD7100R



Orijinal radyo

Bu Philips Orijinal radyonun dinleme deneyiminizi eksiksiz hale getirmesine izin verin. Simge haline gelen 1955 Philips radyo tarzında tasarlanan bu radyo, iPod ve iPhone'ları çalar, şarj eder ve stereo FM tunerle birlikte gelir.

Ses deneyiminizi zenginleştirin

- Hi-fi ses
- iPod'unuzu/iPhone'unuzu aynı anda çalın ve şarj edin
- FM stereo tuner
- Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir

Kullanım kolaylığı

- Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir
- Dock'a bağlandığında iPod/iPhone saatiyle otomatik eşitleme
- Taşınabilir müziğinizi kolayca çalabilmeniz için ses girişi

Modern retro tasarım

- Efsanevi Philetta tasarımının modern yorumu

PHILIPS

Orijinal radyo
30 pimli konektörlü iPod/iPhone için, FM, 10 W

Özellikler

iPod'unuzu/iPhone'unuzu çalın ve şarj edin



iPod'unuzu/iPhone'unuzu şarj ederken MP3 müzik keyfiniz kesilmesin! Bağlantı istasyonu sayesinde çalma cihazınızı doğrudan Bağlantılı eğlence sisteminize bağlayarak en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz. Ayrıca, iPod'unuzu/iPhone'unuzu çalarken şarj ettiğinden, müzik dinlerken çalma cihazı pilinizin bitmesi gibi bir derdiniz olmaz. Bağlantılı eğlence sistemine bağlandığında, çalma cihazınız otomatik olarak şarj edilir.

Bas Refleks Hoparlör Sistemi



Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak

hızlanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlelerini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

iPod/iPhone dock bağlantısını kılıfını çıkarmadan yapın



Akılcı bir tasarıma sahip olan yaylı dock bağlantı portuna, özel adaptör gerektirmeden tüm iPod veya iPhone cihazları takılabilir. Dahası, kılıf takılıken bile çalıştığından, tek yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmak. Artık müziğinizin keyfini gerçekten karmaşıklık olmadan çıkarabilirsiniz.

ORD7100R/00

Otomatik saat eşitleme



Bağlantısını yaptığınız zaman, bu bağlantı sistemi, saati iPod/iPhone'unuzla birkaç saniye içinde otomatik olarak senkronize edecektir. Bu kullanışlı özellik sayesinde, zamanı manuel olarak ayarlamaya gerek kalmayacak.

SES GİRİŞİ (3,5 mm)



Tek bir kolay bağlantıyla tüm müziğinizi taşınabilir cihazlardan ve bilgisayarlardan dinleyebilmenin keyfini çıkarın. Bunun için cihazınızı Philips setindeki SES GİRİŞİ (3,5 mm) portuna bağlamanız yeterli. Bilgisayarlar için bu bağlantı genellikle kulaklık çıkışından yapılır. Bağlantı sağlandığında, tüm müzik koleksiyonunuzun keyfini doğrudan üstün hoparlörlerden setinden çıkarabilirsiniz. Kısaca söylersek, Philips daha iyi ses sunar.



Teknik Özellikler

iPod uyumluluğu

- Aşağıdakilerle uyumludur: iPod touch, iPod touch 2. Nesil, iPod classic, iPod nano 3. Nesil, iPod nano 4. Nesil, iPod 5. Nesil, Renkli ekranlı iPod, iPod nano, iPod mini, iPod nano 1. Nesil, iPod nano 2. Nesil

iPhone uyumluluğu

- Aşağıdakilerle uyumludur: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPod/iPhone Uygulaması

- Uygulama adı: HomeStudio, Uygulama mağazasından ücretsiz yükleme
- Uyumluluk: iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone için radyolu dock
- 5 günlük hava durumu tahmini
- Oynatma/Çalma: albüm/parça gezinme, oynatım kontrolleri
- Saat: analog ekran, dijital ekran
- Alarm: çoklu alarm, kapanma zamanlayıcısı
- Radyo: FM tuner, önayar, tarama, ayar

Müzik Çalma

- Çalma modu: iPod'un Şarj Edilmesi, iPhone Şarj Etme

Tuner/Alım/İletim

- Radyo bantları: FM

- Frekans aralığı: (FM) 87.5-108 MHz
- İstasyon hafızaları: 20
- Otomatik dijital istasyon ayarı

Bağlantı

- Ses girişi (3,5 mm)
- Anten: FM anteni (75 ohm)

Kullanılabilirlik

- Ekran Tipi: LED beyaz

Ses

- Ses Sistemi: Stereo
- Ses seviyesi kontrolü: döner (dijital)

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

Güç

- Güç tipi: AC girişi

Boyutlar

- Ürün boyutları (GxDxY): 330 x 150 x 163 mm
- Ambalaj boyutları (GxDxY): 460 x 250 x 245 mm

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC güç kablosu (VDE & BK), Kullanım Kılavuzu, Garanti belgesi



Yayın tarihi 2014-07-10

Sürüm: 2.0.2

12 NC: 8670 000 98927
EAN: 87 12581 67258 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com