

Philips
Mikrohifijärjestelmä

MP3, WMA

MCM720



Digitaalista musiikkia USB:n kautta

hienostunutta tyyliä ja upeaa ääntä

Tekniikkaa ja tyyliä arvostaville suunniteltu puhelin pursuaa teknisiä yksityiskohtia ja laatua. Suoralla USB-liittymällä voit toistaa ja ohjata MP3/WMA-tiedostoja kannettavasta soittimesta.

Rajoittamaton kuuntelunautinto

- MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
- Kuuntele kannettaviin USB-laitteisiin tallennettua MP3-/WMA-musiikkia

Tehosta äänentoistoa

- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
- Dynamic Bass Boost -bassotehostus takaa vaikuttavan bassoäänien
- Incredible Surround™ parantaa äänen laatua
- Musiikkiteho 2 x 50 W RMS / 2 x 100 W

Aloita päivä niin kuin itse haluat

- Digitaalisen virittimen 40 muistipaikkaa lisäävät käyttömukavuutta
- Herätystoiminto ja uniajastin
- Logiikkaohjattu dekki

Hienostunut ääni ja ulkonäkö

- Hienot puupintaiset kaiuttimet

PHILIPS
sense and simplicity

Tekniset tiedot

Ääni

- **Lähtöteho:** 2 x 100 watin musiikkiteho
- **Lähtöteho (RMS):** 2 x 50 W
- **Äänenparannus:** Incredible Surround -ääni, 4 tilan digitaalinen äänensäätö, Dynamic Bass Boost -bassotehostus

Kaiuttimet

- **Pääkaiutin:** Kaksisuuntainen, Bassorefleksikaiutinjärjestelmä, 4" bassokaiutin, Piezo-diskanttikaiutin, Irrotettavat kaiutinristikot

Äänen toisto

- **Toistomuodot:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Levytoistotilat:** 20 kappaleen ohjelmointi, Jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Kappaleiden satunnaistoisto
- **Levyn syöttö:** Päältä ladattava
- **Kasettidekin tekniikka:** Logiikkaohjattu
- **Kasetin toistotilat:** Elektroninen nopeudensäätö, Täysin automaattinen pysäytystoiminto, Nauhalaskuri
- ID3-tunnisteiden tuki

Äänen tallennus

- **Tallennusväline:** Nauha
- **Nauhatalennuksen parannukset:** CD-tallennuksen synkronointitoiminto, Viritinnauhoituksen ajastin, automaattinen tallennustaso

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- **Virittimen aaltoalueet:** FM Stereo, MW
- Automaattinen digitaaliviritys
- **RDS:** Aseman nimi, Radio-tekstitoiminto, Kellon RDS-asetus
- **Pikavalinnat:** 40
- **Virittimen parannukset:** Automaattitalennus

Liitännät

- **Aux-tulo:** Linjatulo
- **Kuulokkeet:** 3,5 mm
- **Muut liitännät:** FM-antenni, MW-antenni
- **USB:** USB Host -liitäntä

Käytön mukavuus

- **Herätykset:** CD-herätys, Radioherätys, Kasettiherätys, Uniajastin
- **Kello:** Päänäyttö
- **Eco-valmiustila:** I W
- **Näyttötyyppi:** VFD-näyttö

Lisätarvikkeet

- **Mukana tulevat lisätarvikkeet:** FM/MW-antenni
- **Kaukosäädin:** 21 näppäintä

Mitat

- **Laitteen mitat (L x K x S):** 175 x 252 x 305 mm
- **Pääkaiuttimen mitat (L x K x S):** 170 x 252 x 214 mm
- **Pakkauksen mitat (L x K x S):** 528 x 351 x 400 mm
- **Paino pakattuna:** 10 8 kg

Tärkeimmät ominaisuudet

USB Direct MP3- ja WMA-musiikki

Kytke laitteesi Philips Hi-Fi -laitteen USB-porttiin. Digitaaliset kappaleesi soitetaan suoraan laitteesta. Nyt voit jakaa suosikkiketjesi perheen ja ystävien kanssa.

Incredible Surround™

Incredible Surround on Philipsin oma ääniteknikka, joka laajentaa merkittävästi äänikenttää ja luo näin sävähdyttävän musiikkiläilyksen. Incredible Surround yhdistää vasemman ja oikean kaiuttimen ääniä uudenaikaisella vaihesiirtymäteknikalla, mikä ikään kuin etäännyttää kaiuttimia toisistaan. Tämä tehostaa stereovaikutelmaa huomattavasti ja luo entistä luonnollisemman ääninympäristön. Incredible Surround synnyttää syvemmän ja leveämmän Surround-vaikutelman ilman lisäkaiuttimia.

Digitaalinen äänensäätö

Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.



Julkaisupäivä 2007-12-07

Versio: 3.0

12 NC: 9073 100 13092
EAN: 87 10895 93816 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Digitaalisten käyttöoikeuksien hallinnan alaista musiikkia ei tueta.