

Philips
Reproductor de CD
portátil



AX5303

Compacto y a prueba de saltos con mando a distancia para integrar en la ropa

AX5303 es lo último en música urbana portátil. Este compacto reproductor a prueba de saltos combina una resistente sofisticación con un sólido rendimiento. Disfruta más de tu música en cualquier lugar con su gran autonomía y su mando a distancia para integrar en la ropa.

Diseñado para el movimiento

- No disponible
- Pantalla LCD dual de fácil lectura
- Mando a distancia integrado en la ropa para un simplificar el control
- Disfruta de hasta 45 horas de reproducción de música sin pausa

A prueba de saltos

- ESP™ de 45 segundos

Rendimiento de graves mejorado

- Refuerzo dinámico de graves digital: graves óptimos a cualquier volumen
- Auriculares estéreo con tecnología onda de graves, mejores los graves

Disfruta de todos los tipos de discos

- Reproduce discos CD, CD-R y CD-RW

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Sonido

- Respuesta acústica
- Convertidor D/A: 1 bit
- Respuesta de frecuencia: 20 - 20.000 Hz
- Potencia de salida: 2 x 5 mW RMS
- Relación señal / ruido: > 85 dB
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves digital
- Control de volumen: digital

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reproducción del disco: Programable de 30 pistas, Avance/retroceso rápido, Retención, Introscañ, Repetir reproducción, Reanudar reproducción desde parada, Reproducción aleatoria
- Protec. elect. contra saltos (CD): 45

Conectividad

- Entrada CC: 4,0 mm, 4,5 V, centro +
- Auriculares: 3,5 mm
- Salida de línea: 3,5 mm

Cómodas funciones

- Tipo de pantalla: LCD
- Indicaciones: estado de la batería, Funciones de CD, DBB, ESP, hora, pista
- Mando a distancia: MD en el cable integrado en la ropa



Accesorios

- Adaptador de CA/CC: AY3170 (300 mA)
- Pilas: AY3363 (recargable Ni-MH)
- Auriculares: SBC HE570/77S
- Accesorios incluidos: Manual de usuario
- Funda: AY3267
- Mando a distancia: AY3785 (6 teclas, en el cable)

Dimensiones

- Dimensiones de Ebox (An. x Al x Pr.): 0 x 0 x 0 mm
- Carcasa: Carcasa resistente al calor
- Dimensiones del embalaje principal: 252 x 310 x 160 mm
- Cantidad en la caja principal: 6
- Peso de la caja principal: 4,18 kg
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 243 x 49 x 148 mm
- Tipo de embalaje: D-box
- Dimensiones del producto (LxFxA) en": 137,5 x 137,5 x 23,3 mm
- Peso del producto: 0,2 kg

Potencia

- tiempo reproducción de CD con batería: 40
- Tipo de batería: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Tipo de pila: Recargable
- Recargable

Destacados

Delgado, resistente y compacto

Pantalla LCD dual de fácil lectura
Pantalla LCD dual de fácil lectura

Mando a distancia integrado en ropa
Mando a distancia integrado en la ropa para un simplificar el control

Hasta 45 horas de reproducción

Disfruta de hasta 45 horas de reproducción de música sin pausa

ESP™ de 45 segundos

La protección electrónica contra saltos es una práctica función que garantiza una música sin saltos cuando el reproductor de CD se expone a golpes y saltos mientras practica algún deporte o se mueve. Los dispositivos con protección electrónica contra saltos tienen un buffer electrónico inteligente que ajusta tanto su contenido como las velocidades de giro del láser automáticamente para garantizar que la música se escucha de forma ininterrumpida.

Refuerzo dinámico de graves digital

El refuerzo dinámico de graves digital es un amplificador inteligente de bajas frecuencias que ofrece el máximo realce de los graves a un volumen alto sin distorsionar el sonido y, a volumen bajo sin que se pierdan las frecuencias más bajas. El sistema cuenta con un avanzado sistema electrónico que supervisa constantemente el volumen y los niveles de graves, calibra con gran precisión ambos parámetros y evita que aparezca distorsión, produciendo así unos graves óptimos. Este refuerzo permite disfrutar de un rendimiento excelente de los graves a cualquier volumen.

Auricul. estéreo con refuerzo graves

Auriculares estéreo con tecnología onda de graves, mejores los graves

Reproduce CD, CD-R y CD-RW

Philips es conocida por fabricar productos compatibles con muchos discos disponibles en el mercado. Este sistema de audio le permite disfrutar de la música desde un CD, CD-R y CD-RW. Un único CD puede almacenar hasta 10 horas de música. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) significa que tu sistema de audio puede reproducir tanto los discos CD grabables (CD-R) como los CD regrabables (CD-RW). Los discos CD-R pueden grabarse una vez y reproducirse en cualquier reproductor de CD de audio, mientras que los discos CD-RW pueden grabarse y volver a grabarse ininidad de veces y sólo pueden reproducirse en reproductores de CD de audio compatibles.



Fecha de emisión
2011-09-22

Versión: 2.0.3

12 NC: 9073 101 00973
EAN: 87 10895 79650 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com