



Philips  
Externá mechanika

DVD  
20x  
Prepisovačka

SPD3900CC

## Zapíšte a označte svoje disky DVD

spoľahlivosť a kompatibilita

Externá mechanika DVD RW značky Philips číta a zapisuje na formáty DVD, RAM, Dvojvrstvové disky a CD. Jednoducho sa pripojí k PC prostredníctvom portu USB a možno ju používať s viacerými počítačmi. A keďže prichádza od výrobcu, ktorý je spoluvynálezcom médií DVD, môžete si byť istí, že je extrémne spoľahlivá.

### **Buďte svedkom najnovšej technológie**

- Dvojvrstvá zapisovacia mechanika na +R a -R, DL médiá
- Formát DVD RAM je podporovaný
- Jednotka s funkciou LightScribe
- Úložná kapacita 8,5 GB na jednostrannom disku s dvojitou vrstvou

### **Majstrovský výkon**

- 18 x rýchlosť zápisu
- 8 x zapisovanie na DVD+R DL

### **Mimoriadna spoľahlivosť a mohutnosť**

- Dynamická kalibr. zaisťuje kvalitu zápisu pri vysokej rýchlosti
- Bezpečné a spoľahlivé prepisovanie bez prerušenia
- Najlepšia kvalita zapisovania pri vysokej rýchlosti DVD

### **Vybavenie a vlastnosti**

- CD, DVD napáľovačka a tlačiareň štítkov v jednom zariadení

# PHILIPS

# Hlavné prvky

## Dynamická kalibrácia

Dynamická kalibrácia optimalizuje kvalitu zápisu DVD vo vysokorychlostných mechanikách DVD+RW.

## DVD-RAM

Formát DVD RAM je podporovaný, čím sa z tohto zariadenia stáva mechanika s univerzálnymi možnosťami záznamu s podporou všetkých formátov diskov CD a DVD.

## LightScribe

Funkcia LightScribe posielá značkovače a nemotorné nalepovacie štítky nenávratne do minulosti! Jednoducho otočte vaše špeciálnym povrchom pokryté zapisovateľné/ prepisovateľné médium CD alebo DVD, znova ho vložte do jednotky a 'vypáľte' fantastické etikety v kvalite profesionálnych sieťotlačových etikiet. Pomocou dodaného softvéru môžete kombinovať text a vlastnú grafiku, dokonca ich pridávať na etiketu aj neskôr. Takto sa vo vašom archíve filmov,


hudby, fotografií a údajových súborov zorientujete ešte ľahšie ako doteraz.

## Neprerušované prepojenie

Neprerušované prepojenie predchádza strate diskov spôsobenej chybami pri zapisovaní

## Úložná kapacita 8,5 GB

Uložte si 8,5 GB dát alebo 4 hodiny videa v DVD kvalite na jednom jednostrannom disku s dvojitou vrstvou



# Technické údaje

## Rýchlosť zapisovania

- CD-R: 48 x (7200 KB/s) pomocou CAV
- DVD+R: 20 x (24 000 KB/s) maximálne pomocou CAV
- DVD+R DL: 8 x (5400 KB/s) pomocou Z-CLV
- DVD-R: Maximálne 18 x (21 600 KB/s) pomocou CAV
- DVD-R DL: Maximálne 8 x (5 400 KB/s) pomocou CLV
- DVD-RAM: Maximálne 12 x (6 750 KB/s) pomocou PCAV

## Rýchlosť prepisovania

- CD-RW: 24 x (3600 KB/s) pomocou ZCAV
- DVD+RW: 8 x (10 800 KB/s) pomocou ZCLV
- DVD-RW: 6 x (8100 KB/s) pomocou CAV

## Rýchlosť čítania

- Čas prístupu: 160 ms
- Veľkosť vyrovnávacej pamäte: 2 MB
- CD-R: 48 x (7 200 KB/s) pomocou CAV
- DVD-ROM: 16 x (21 600 KB/s) pomocou CAV

## Pripojiteľnosť

- Rozhranie: USB 2

## Systémové požiadavky

- Miesto na pevnom disku: 650 MB
- Operačný systém počítača: Windows 98 SE, 2000, ME, XP
- Procesor: Pentium 4 1,3 GHz alebo lepší
- Pamäť RAM: 128 MB

## Softvér

- Ahead Nero Suite 6: InCD 4, Nero Burning Rom 6, Nero Vision express 2

## Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 145 x 170 x 42 mm
- Hmotnosť produktu: <0,9 kg

## Technické špecifikácie

- Normy EMC: EN55022, EMS55024, FCC Part 15
- Bezp. normy: EN60950, EN60825, UL1950
- Vlhkosť: 15 - 80 %RH (žiadna kondenzácia)
- Prevádzkový rozsah teploty: 5 - 50 °C
- Rozsah teploty skladovania: -40 - 65 °C

## Vybavenie a vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia: Plug & Play
- Jednoduché používanie: Príručka s návodmi, krok za krokom

## Príkon

- Typ adaptéra: DC 5V/12V
- Spotreba energie: 25 W

## Vonkajšia lepenka

- EAN: 87 12581 42385 8
- Počet spotrebiteľských balení: 4
- Hmotnosť brutto: 9,925 kg
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 51,7 x 32,4 x 32,4 cm
- Čistá hmotnosť: 5,6 kg
- Hmotnosť obalu: 4,325 kg

## Rozmery balenia

- EAN: 87 12581 42384 1
- Počet zabalených produktov: 1
- Typ balenia: Lepenka
- Rozmery balenia (Š x V x H): 30,8 x 24,8 x 15 2 cm
- Hmotnosť brutto: 2,3 kg
- Čistá hmotnosť: 1/4" kg
- Hmotnosť obalu: 0.9 kg



Dátum vydania  
2017-04-04

Verzia: 1.0.5

12 NC: 8670 000 39812  
EAN: 87 12581 42384 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)