

Philips
Reproductor de DVD

Reproducción de DivX

DVP5900



Ver, escuchar y reproducirlo todo con HDMI

Déjate impresionar por este reproductor DVD de Philips con conexión de audio y vídeo digital HDMI. Sumérgete en una nueva experiencia de entretenimiento en casa disfrutando con vídeo de alta definición (720p/1080i).

Excepcional rendimiento de vídeo

- Salida digital HDMI para una conexión fácil con un solo cable
- Escalado de vídeo a 1080i para una mejor resolución
- Reproducción de JPEG de alta definición para imágenes reales

Disfruta más de tus películas.

- Vídeo por componentes con escaneado progresivo para mejor calidad de imagen
- DAC Audio a 192 kHz/24 bits para mejorar la entrada de sonido analógico

Reproduce todos los formatos

- Películas: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Música: CD, MP3-CD, CD-R/RW y Windows Media™ Audio
- Fotos: Picture CD (JPEG)

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

HDMI para una conexión AV sencilla

HDMI significa interfaz multimedia de alta definición. Se trata de una conexión digital directa que puede transportar vídeo en alta definición y también audio multicanal digital. Al no convertir la información a formato analógico, proporciona una calidad de imagen y sonido perfecta, completamente libre de ruido. HDMI es totalmente compatible con DVI (interfaz de vídeo digital).

Escalado de vídeo a 1080i

Con el escalado de vídeo se puede aumentar la resolución de las señales de vídeo SD (Standard Definition, Definición estándar) que utiliza el DVD a HD (High Definition, Alta definición), de modo que podrás ver más detalles gracias a una imagen más nítida y real. La señal de salida de vídeo en HD resultante se puede transmitir a una pantalla HD a través de HDMI (High-Definition Multimedia Interface, Interfaz multimedia de alta definición).

Reproducción JPEG de alta definición

La reproducción de JPEG de alta definición te permite ver las imágenes en el televisor con una resolución de hasta 2 megapíxeles. Ya puedes ver imágenes digitales con total claridad, sin pérdida alguna de calidad o detalles, y compartirlas con familiares y amigos en el confort de tu propio salón.

Escaneado progresivo

La función de escaneado progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra imágenes notablemente más nítidas. En lugar de enviar primero a la pantalla el campo con las líneas impares y luego el campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear de forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

DAC Audio a 192 kHz/24 bits

El muestreo a 192 KHz permite tener una representación precisa de las curvas de sonido

originales. En combinación con una resolución de 24 bits, se captura más información de la forma de onda del sonido analógico original consiguiendo así una reproducción de audio mucho más rica.

Películas multiformato DivX, MP4

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de disco actuales, por lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas.

Música: Windows Media™ Audio

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, por lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tu música.

Picture CD (JPEG)

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, por lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas en tu propio cuarto de estar.



Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Convertidor D/A: 10 bits, 54 MHz
- Mejora de la imagen: Escaneado progresivo, Realce visual, Sobremuestreo de vídeo

Sonido

- Convertidor D/A: 192 kHz/24 bits
- Relación señal / ruido: 108 dB
- Distorsión y ruido (1 kHz): 80 dB
- Cruce (1kHz): 100 dB
- Gama dinámica (1 kHz): 94 dB
- Sistema de sonido: Dolby Digital, MPEG2, Estéreo
- Mejora del sonido: Modo nocturno

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: CD, CD-R/CD-RW, CD de vídeo/SVCD, DVD, DVD-RW (modo de vídeo), DVD-R, DVD-vídeo, DivX, WMA, DVD+R/+RW
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, MP3-CD, WMA, CD-R/RW
- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 256 kbps

Reproducción de imágenes fijas

- Soporte para reproducción: CD de imágenes
- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Mejora de la imagen: Girar, Zoom, Resolución de alta definición

Conectividad

- Otras conexiones: Salida de HDMI
- Salida de audio: analógico: Estéreo (conector cinch rojo/blanco)
- Salida de audio: digital: Coaxial (cinch)
- Salida de vídeo: analógico: RGB por componentes (EUROCONECTOR), CVBS compuesto (en EUROCONECTOR), Componente Y Pb Pr (cinch), CVBS comp. (conector cinch amarillo)

Cómodas funciones

- Idiomas de los menús en pantalla: Danés, Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Noruego, Portugués, Español, Sueco, Turco, Polaco, Ruso

Potencia

- Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Consumo en modo de espera: < 3 W

Accesorios

- Cables: Ninguno
- Mando a distancia: 3141 017 90221
- Manual de usuario: Danés, holandés, inglés, finlandés, francés, alemán, griego, italiano, noruego, portugués, español, sueco, turco, polaco, ruso
- Pilas incluidas: 2 LongLife AA

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 562 x 85 x 411 mm
- Peso incluido embalaje: 3,5 kg
- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 435 x 48 x 310 mm
- Peso del dispositivo: 1,9 kg



Fecha de emisión
2011-09-22

Versión: 4.0.12

12 NC: 8622 810 12787
EAN: 87 10895 91381 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com