

Philips  
เครื่องเล่น DVD



DVP3870K



## สนุกได้เต็มที่ - จาก DVD หรือ USB ด้วยการเล่นวิดีโอ RealMedia

เครื่องเล่น DVD ในพื้นที่ยอดเยี่ยม

ให้ภาพดูมีชีวิตจริง ไม่ผิดเพี้ยนและเล่นกับแผ่นดิสก์ได้แทบทุกชนิด!

สัมผัสประสบการณ์ใหม่ไปกับภาพและเสียงด้วยเครื่องเล่น DVD ของ Philips

### เล่นภาพยนตร์และเพลงทั้งหมดที่คุณมี

- RealMedia วิดีโอสำหรับการเล่นภาพยนตร์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ไดรฟ์ ProReader เพื่อการเล่นแผ่นดิสก์ได้ไม่จำกัด
- เล่น CD, (S)VCD, DVD, DVD+, R/RW, DivX, MP3, WMA, RMVB, JPEG
- รับรองด้วย DivX Ultra เพื่อการเล่นวิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น

### เพลิดเพลินทั้งภาพและเสียงไปกับคุณได้ในทุกที่

- สัญญาณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด

### เชื่อมต่อและเพลิดเพลินได้จากหลายแหล่ง

- USB Media Link สำหรับการเล่นสื่อจากแฟลชไดรฟ์ USB

### ใช้งานง่าย

- สราง MP3 จากแผ่น CD ไปที่ USB sticks ได้ทันทีด้วยการกดปุ่มเดียว

### สนุกสนานกับคาราโอเกะคุณภาพเยี่ยม

- บันทึกคาราโอเกะเพื่อการแบ่งปันความสามารถด้านการร้องเพลงของคุณกับเพื่อนฝูง
- ไอคอลลาราโอเกะสำหรับอินเตอร์แอกทีฟที่ตื่นเต้นและสนุกสนาน

# PHILIPS

# ไฮไลต์

## RealMedia วิดีโอ

RealMedia วิดีโอสำหรับการเล่นภาพยนตร์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

## Multimedia RMVB

เล่น CD, (S)VCD, DVD, DVD+ R/RW, DivX, MP3, WMA, RMVB, JPEG

## บันทึกคาราโอเกะ

บันทึกคาราโอเกะเป็นคุณสมบัติขั้นสูงที่บันทึกเสียงร้องของคุณและแปลงเป็นไฟล์รูปแบบ MP3 เพื่อเล่นกับเครื่องเล่นแบบพกพา, เพียงเสียบธัมบ์ไดรฟ์หรือเครื่องเล่นแบบพกพาที่เชื่อมต่อกับสายเคเบิล USB ไปในพอร์ต USB ของเครื่องเล่น Philips DVD การร้องเพลงของคุณจะถูกเข้ารหัสเป็นรูปแบบที่บีบอัด ผลลัพธ์ที่ได้คือไฟล์ MP3 ที่ประหยัดเนื้อที่ให้คุณเพลิดเพลินกับการร้องเพลงได้ในขณะเดินทางหรือแบ่งปันกับเพื่อนฝูงของคุณ

## ไอคอลลคาราโอเกะ

เพิ่มสีสันของความตื่นเต้นและสนุกสนานให้การร้องเพลงคาราโอเกะของคุณ ไอคอลลคาราโอเกะช่วยให้กรองสองคนหรือมากกว่าแข่งขันกันเพื่อครองตำแหน่งชนะเลิศได้นักร้องจะผลัดเปลี่ยนกันร้องเพลงและระบบการให้คะแนนคาราโอเกะของ Philips จะวิเคราะห์ความสามารถในการร้องเพลงของนักร้องแต่ละคน ภายหลังกการร้องเพลงแต่ละเพลง ระบบจะแสดงภาพการตูนเรียกเสียงหัวเราะที่เชื่อมโยงกับคะแนนการร้องของคุณ นักร้องที่มีคะแนนสูงสุดเมื่อสิ้นสุดเกมจะชนะเลิศครองตำแหน่ง ไอคอลลคาราโอเกะ!

## Progressive Scan

Progressive Scan จะเพิ่มความละเอียดของภาพในแนวตั้งขึ้นเป็น 2 เท่า เป็นผลให้ภาพที่ได้มีความคมชัดกว่า ซึ่งต่างจากการสแกนปกติที่จะสแกนสัญญาณภาพเส้นทีละไปทีละจอ ตามด้วยสัญญาณภาพเส้นคู่

ระบบนี้จะสแกนสัญญาณภาพทั้งหมดรวมกันในคราวเดียว ภาพที่ได้จะมีความสมบูรณ์ในทันทีด้วยรายละเอียดสูงสุด และด้วยความเร็วในการสร้างภาพดังกล่าว ภาพที่ตาของคุณเห็นจึงมีความคมชัดกว่าเดิมโดยไม่เห็นโครงสร้างของเส้นบนจอ

## สร้าง MP3 ด้วยปุ่มเดียว

แปลงข้อมูล CD ที่คุณชื่นชอบไปเป็นไฟล์ MP3 ในผลิตภัณฑ์ Philips ของคุณ แล้วจัดเก็บไว้ในไดรฟ์พกพาหรือในเครื่องเล่นสื่อแบบพกพาผ่านทางสาย USB โดยตรงสนุกไปกับการสร้างไฟล์ MP3 ที่แสนสะดวกสบายใจเองที่บ้าน โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ และดำเนินการได้แม้มเล่น CD อยู่



# รายละเอียดเฉพาะ

## ภาพ/แสดงภาพ

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอะนาล็อก: 12 บิต, 108 MHz
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive scan, วิดีโออัปแซมปลิง

## เสียง

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอะนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz
- การตอบสนองต่อความถี่: 30-20000 เฮิรตซ์
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: > 90
- เสียงผิดเพี้ยนและเสียงรบกวน (1kHz): > 65 dB
- สัญญาณรบกวนรวมกัน (1kHz): > 70 dB
- ช่วงความถี่เสียงไดนามิก (1kHz): > 80 dB
- ระบบเสียง: Dolby Digital

## การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R/CD-RW, วิดีโอ CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-วิดีโอ
- รูปแบบการบีบอัด: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL

## การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- รูปแบบการบีบอัด: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps

## เล่นภาพนิ่ง

- สื่อที่เล่นได้: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, ซีดีภาพ, Kodak Picture CD
- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: กลับภาพ, หมุน, ซูม,

ภาพสไลด์, ภาพสไลด์พร้อมการเล่น MP3

## การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านหลัง: ไมโครโฟน, USB
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: Analog audio Left/Right out, Component Video out Progressive, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Digital coaxial out

## สะดวกสบาย

- การป้องกันเด็ก: ระบบป้องกันเด็กเล่น, การควบคุมหลัก
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: ไทย, จีน (แผ่นดินใหญ่)

## กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz
- การใช้พลังงาน: < 10 วัตต์
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: <1 W

## อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, รีโมทคอนโทรล, ไม้บรรทัดทั่วโลก, คู่มือผู้ใช้, สายไฟ, แบตเตอรี่ AAA (x1)

## ขนาด

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 400 x 80 x 282 มม.
- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 360 x 39 x 209 มม.

## การใช้งานกับมัลติมีเดีย

- การเชื่อมต่อมัลติมีเดีย: อุปกรณ์ที่ใช้หน่วยความจำ USB
- รูปแบบการเล่น: DivX, ภาพนิ่ง JPEG, MP3



วันที่ออก 2015-03-31

เวอร์ชัน: 2.2.3

12 NC: 8670 000 71522  
EAN: 87 12581 57970 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

[www.philips.com](http://www.philips.com)