

Philips  
PhotoFrame

7"

7FF1CWO



## Fiecare fotografie spune povestea voastră

Câte fotografii digitale sunt ascunse în calculatorul dvs.? Descoperiți și retrăiți amintirile cu Philips PhotoFrame™, cel mai simplu mod de afișare a fotografiilor digitale la o calitate uimitoare, fără PC.

### **Afișare excelentă a fotografiilor, la nivel de tipărire**

- O densitate ridicată a pixelilor pentru fotografii clare, de mare fidelitate
- Afișează aceleași culori intense ca cele din fotografiile tipărite profesional

### **Design de lux, pentru a vă pune în valoare fotografiile**

- Materialele și finisajele rafinate pun în valoare fotografiile dumneavoastră
- Aspect elegant - afișare Peisaj sau Portret

### **Afișare simplă a fotografiilor digitale**

- Vizionați fotografiile direct de pe cardul de memorie, fără PC.
- Conector USB pentru descărcarea ușoară a fotografiilor de pe PC
- Creați prezentări cu fotografiile salvate
- Redați prezentări, fotografii individuale, miniaturi sau afișați ceasul

### **Comoditate sporită**

- Funcționează cu curent alternativ sau cu acumulatorul încorporat
- Ecranul poate porni și se poate opri la orele prestabilite

# PHILIPS

# Specificații

## Imagine/Ecran

- Zonă vizualizare efectivă: 137 x 91 mm
- Rezoluție: 800 x 480 pixeli (suprafață vizibilă 720 x 480)
- Unghi de vizionare: la C/R > 5, 170° (H) / 170° (V)
- Luminositate cu 50% mai mare: 20000 oră
- Luminositate: 200 cd/m<sup>2</sup>

## Conectivitate

- USB: La PC

## Medii de stocare

- Tipuri de carduri de memorie: Compact Flash I, Memory Stick, Memory Stick Pro, Card multimedia, Secure Digital (SD)
- Capacitate memorie încorporată: Cel puțin 50 de fotografii

## Comoditate

- Cititor de carduri: Încorporat (2x)
- Format foto acceptat: Fotografie JPEG (în structură DCF), Până la 12 megapixeli
- Plasare acceptată: Peisaj, Portret
- Butoane și controale: 6 butoane
- Mod Redare: Parcurgere pe tot ecranul, Prezentare, Parcurgere pictograme
- Editare foto: Copiere, Ștergere, Rotire, Afișare în prezentare
- Setare funcție: Reglare luminositate, Limbă, Prezentare, Stare, Oprire/Pornire automată zilnică

- Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Japonia, Rusă, Chineză simplificată, Spaniolă
- Compatibilitate Plug & Play: Windows 2000/XP sau versiuni ulterioare
- Reglementări și standarde: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- Alte avantaje: Blocare Kensington compatibilă

## Accesorii

- Accesorii incluse: Adaptor CA/CC, Manual de utilizare și CD cu software PC, Ghid de inițiere rapidă, Stand, Cablu USB
- Accesorii opționale: Rame interschimbabile

## Dimensiuni

- Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 212 x 164 x 105 mm
- Greutate: 0,73 kg
- Interval temperatură (operare): între 0°C și 45°C
- Interval temperatură (stocare): între -20° și 60° C

## Alimentare

- Consum: (Sistemul este pornit și bateria se încarcă) 12 W
- Durată de funcționare cu baterii: 0,8 oră
- LED indicator pentru baterie: Încărcare - Chihlimbar, Fără încărcare - oprit
- LED indicator funcționare: Operare - verde
- Mod Alimentare acceptat: Alimentare CA, Alimentare cu baterii



Lead Free

# Repere

## Ecran cu densitate ridicată a pixelilor

Cu ajutorul celui mai bun ecran din domeniu, cu densitate ridicată, puteți vedea cu 88% mai mulți pixeli decât pe un monitor LCS de 17" - punând în evidență fotografiile dvs. memorabile în culori și detalii la nivelul fotografiilor obținute în atelierile foto profesionale.

## Culori bogate și vibrante

Afișajul full color scoate în evidență calitatea fotografiilor utilizând culori vibrante și realizește prin afișarea întregii palete de culori prezente în fotografiile tipărite profesional.

## Design și materiale de calitate

Designul de înaltă calitate și materialele rafinate au contribuit la crearea unui stativ stilat, solid, și a unei rame elegante, cu finisaje excelente până în cel mai mic detaliu, care asigură un aspect de bun gust și dă strălucire fotografiilor afișate în PhotoFrame.

## Design elegant pentru suport de masă

Designul unic, inovator, îmbină forma și funcționalitatea într-un pachet elegant, care completează orice interior, indiferent dacă afișați fotografiile în mod Portret sau Peisaj.

## Sloturi pentru carduri de memorie

Există două cititoare de carduri de memorie integrate pentru vizionarea și partajarea facilă a fotografiilor stocate în carduri de memorie. Un slot pentru carduri de memorie acceptă carduri Compact Flash I (CF) în timp ce al doilea este compatibil cu standardele Memory Stick (MS), SD Card și Multi Media Card (MMC).

## Conectivitate USB ușoară

Există un conector USB integrat în echipament pentru descărcarea rapidă și ușoară a fotografiilor de pe un PC.

## Crearea prezentărilor

O prezentare reprezintă o colecție de imagini aranjate într-o anumită ordine, cu scopul de a fi prezentate unui public. Apăsând butonul și selectând funcția pentru prezentare veți reda automat pagină cu pagină toate fotografiile stocate în PhotoFrame.

## Moduri de vizualizare multiple

Puteți afișa fotografiile individual sau sub formă de miniaturi, pentru a căuta simplu și rapid imaginea dorită. De asemenea, puteți crea prezentări cu cele mai frumoase fotografii realizate.

## Alimentare CA sau de la baterie

Alimentarea CA și bateria încorporată vă oferă posibilitatea de a utiliza PhotoFrame atât la curent alternativ standard, cât și fără fir, cu bateria reîncărcabilă încorporată.

## Timer pentru pornire/oprire

Ceasul încorporat permite pornirea și oprirea PhotoFrame™ la orele dorite.



Data apariției 2019-04-18

Versiune: 4.0.12

12 NC: 8670 000 26586  
EAN: 87 12581 31086 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)