

Philips
Sistem muzical micro clasic

• Ușă automată pentru CD

MCM205



Obsedat de sunet

Relaxați-vă cu muzică excelentă

Sunetul de calitate vă stă la dispoziție grație microsistemului muzical clasic Philips. Redați muzica preferată în format MP3/WMA cu ajutorul USB Direct sau al Legăturii MP3. Boxe cu un design elegant pentru un aspect clasic, care nu se va demoda.

Savurați muzica din diverse surse

- Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă
- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

Pentru o experiență audio mai bogată

- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Putere totală de ieșire 10 W RMS

Ușor de utilizat

- Încărcare automată CD
- Funcțiile timer cu funcție Sleep și Wake-Up



PHILIPS

Repere

Digital Sound Control



Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică ascultat.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

10 W RMS



Acest sistem are o putere totală de ieșire de 10 W RMS. RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră, sau mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în wați. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă și sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.

Încărcare automată CD

Ușa frontală automată adaugă mai multă complexitate la designul elegant al acestui sistem. Ușa elegantă, dar funcțională, care acoperă discul, glisează vertical în sus și în jos într-o mișcare lină la atingerea unui buton, oricând doriți să schimbați selecția muzicală. Relaxați-vă și savurați performanța audio dinamică în timp ce priviți discul prin fereastra transparentă.

Legătură MP3



Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea directă a materialelor MP3 de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul

ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea superioară pusă la dispoziție de sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceți este să conectați playerul MP3 la sistemul audio.

Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW



Tehnologia de compresie audio permite reducerea dimensiunii fișierelor mari digitale de muzică de până la 10 ori, fără o scădere simțitoare a calității audio. MP3 sau WMA sunt două din formatele de compresie care vă permit să vă bucurați de universul muzicii digitale pe playerul Philips. Descărcați melodii MP3 sau WMA de pe site-uri de muzică autorizate de pe Internet sau creați singuri fișiere de muzică MP3 sau WMA prin conversia CD-urilor audio, pe care apoi să le transferați pe player.

USB Direct



Folosind modul USB Direct, puteți selecta cu ușurință muzica de pe un dispozitiv USB și puteți reda întregul conținut. Este suficient să conectați dispozitivul USB pentru a reda muzica sau pentru a exporta conținutul de pe dispozitiv.



Specificații

Sunet

- Putere de ieșire: Putere muzicală 2 x 5 W RMS / 2 x 10 W
- Caracteristici superioare sunet: 4 moduri Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost

Difuzoare

- Driver boxe: Woofer de 3,5"
- Tipuri boxe: Sistem de boxe Bass Reflex

Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Unitate flash USB
- Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, căutare melodie următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/programare
- Altele: Acceptă etichete ID3
- Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, anterior/următor, redare program, repetare, aleator, Stop

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: stereo FM, MW
- Presetări de posturi: 30
- Antenă: Antenă spiralată fixă FM, antenă MW
- Îmbunătățire reglaj: reglare automată digitală, scanare automată

Conectivitate

- Ieșire audio/video: Căști (3,5 mm)
- Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm
- USB: Port USB

Confort

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă USB
- Ceas: pe afișajul principal, timer Sleep
- Tip încărcător: monitorizat, tavă
- Tip ecran: Afișaj LCD

Accesorii

- Cabluri/conexiune: Cablu intrare stereo de 3,5 mm, Adaptor CA-CC
- Telecomandă
- Altele: Ghid de inițiere rapidă
- Manual de utilizare: limbi multiple
- Garanție: Certificat de garanție în întreaga lume

Dimensiuni

- Greutate brută: 4,4 kg
- Dimensiuni boxă principală (L x A): 146 x 140 mm
- Înălțime boxă principală: 232 mm
- Adâncime unitate principală: 222 mm
- Lățime ambalaj: 370 mm
- Înălțime unitate principală: 228 mm
- Înălțime ambalaj: 330 mm
- Lățime unitate principală: 152 mm
- Adâncime ambalaj: 275 mm

Alimentare

- Sursă de alimentare: 50/60 Hz
- Sursă de alimentare: 110 - 240 V

Verde

- Eco Power standby: 1 W



Data apariției 2013-05-10

Versiune: 1.0.6

12 NC: 8670 000 50598
EAN: 87 12581 47060 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com