

Philips
Mikromusiikkijärjestelmä

Bluetooth

USB-portti toistoa/latausta varten
DAB+

BTB8000



Anna musiikille tilaa

Voit kuunnella suosikkejasi huoneen täyttävällä 150 watin ääniteholla. Bassorefleksikaiuttimet toistavat niin suosikki-CD-levyjen kuin rentoutumiseen tarkoitettun soittolistan matalat äänet. Audio-in- ja USB-liitäntä on tarkoitettu ulkoisille lähteille.

Syvä ja voimakas ääni

- 2-suuntaiset bassorefleksikaiuttimet. Täydet, voimakkaat matalat äänet
- 5,25 tuuman bassokaiutin ja diskanttikaiutin
- 150 W:n enimmäislähtöteho
- Basson ja diskantin säätönuppi. Äänenvoimakkuusmittarit

Kaikki musiikki

- CD-soitin. DAB+/FM-digitaaliradio
- Digitaalinen viritys ja jopa 20 esiasetusta
- Musiikin langaton Bluetooth-suoratoisto
- USB. Yhdistä musiikkilaitteita hetkessä. Lataa älylaitteita
- Äänitulo. Liitä lähes mihin tahansa lähteeseen.

Täytä huone musiikilla

- Verkkovirralla toimiva (AC-tulo). Kaukosäädin
- Pääyksikön mitat: 240 x 145 x 230 mm
- Kaiuttimen mitat: 241 x 261 x 173 mm

PHILIPS

Kohokohdat

Kaikki musiikki

Tällä älykkäällä, pienellä musiikkijärjestelmällä voit suoratoistaa soittolistoja kirkkaalla, huoneen täyttävällä äänellä. Herätä eloon CD-kokoelmasi klassikot tällä CD-soittimella, joka toistaa myös MP3-muotoisia ja poltettuja CD-levyjä. Digitaalisen radiovirittimen kuuluvuus on erinomainen, ja voit lisätä enintään 20 esiasetusta mieluisille DAB+- tai FM-asetuille.

Kirkas ääni ja voimakas basso

Hyllylle sijoitettavien kaiuttimien diskanttikaiuttimissa on terävä ääni, ja 5,25 tuuman bassokaiuttimet ja bassorefleksiportit takaavat voimakkaan basson. 150 watin enimmäislähtöteho riittää miltei mihin tahansa tilaan. Kaiuttimen ilmeen saa

nykyaikaisemmaksi poistamalla kangaspäällysteen.

Vanhan ja uuden kohtaaminen

Mikrojärjestelmän keskusyksikön selkeät linjat, harjattu alumiininen etuosa ja kaksi valaistua äänenvoimakkuusnäyttöä tuovat mieleen klassiset hifi-laitemallit. Kuvioitu äänenvoimakkuudensäädin ja basson ja diskantin säätönupit lisäävät analogisen laitteen tuntua. Pariliitoksen muodostamiseen, lähteen valintaan ja toiston/virityksen säätöön tarvittavat painikkeet ovat yksikön päällä.

Hienosäädä klassikoita

Voit säätää diskantti- ja bassoasetuksia niin kuin haluat keskusyksikön säätönupeilla. Analogisilla

äänenvoimakkuusmittareilla voit tarkistaa tulostulon tason, joka takaa parhaan äänentoiston. Muuta laitteen lähtöäänenvoimakkuutta, kunnes neula poistuu punaiselta alueelta.

Kuin tehty kotiin

Verkkovirralla toimiva mikrojärjestelmä sopii minne tahansa. Bluetoothin kantama on 10 metriä, ja voit ladata älylaitteen USB-portin kautta, kun järjestelmä on valmiustilassa. Helppokäyttöisen kaukosäätimen keskeiset toiminnot ovat sormien ulottuvilla, joten voit ohjailta tunnelmaa ilman häiriötekijöitä.

Tekniset tiedot

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, USB Flash -asema
- Levytoistotilat: Jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Kappaleiden satunnaistoisto, 20 kappaleen ohjelmointi, Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraavan/edellisen kappaleen haku
- USB Direct -tilat: Pikakelaus eteen ja taakse, Toista/keskeytä, Seuraava/edellinen, Ohjelmoitu toisto, Jatkuva toisto, Satunnaistoisto, jarruvalo

Ääni

- Enimmäislähtöteho (RMS): 150 W
- Äänenparannus: Basso- ja diskanttisäättö

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM Stereo
- Automaattinen digitaaliviritys
- RDS: Ohjelman tyyppi, Aseman nimi, Radiotekstitoiminto
- Pikavalinnat: 20 FM, 20 DAB
- Antenni: FM-antenni, FM-antenni (75 ohmia)
- DAB/DAB+: Band III, Infonäyttö, Valikko

Kaiuttimet

- Pääkaiutin: Kaksisuuntainen, Diskanttikalotti, 5,25" bassokaiutin

Liitännät

- 3,5 mm:n linjatulo (stereo): Äänitulo
- Takaliitännät: DAB-antenni

- Bluetooth: Bluetooth V2.1
- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP

Käyttömukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, USB-hälytys
- Kello: Päänäyttö, uniajastin
- Näyttötyyppi: VFD-näyttö
- Eco-valmiustila: 0,5 W
- Ilmaisimet: DIM-tila
- Näyttötyyppi: VFD-näyttö
- USB-lataus: Enintään 2 A

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, FM-antenni
- Kaukosäädin
- Käyttöopas: Monikielinen

Virta

- Virtalähde: 110–240 V, 50/60 Hz

Mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 572 x 350 x 322 mm
- Päälaitteen syvyys: 240 mm
- Päälaitteen korkeus: 145 mm
- Päälaitteen leveys: 230 mm
- Pääkaiuttimen mitat (L x K x S): 173 x 261 x 241 mm
- Kokonaispaino: 10,7 kg
- Nettopaino: 8,7 kg



Julkaisupäivä 2022-05-09

Versio: 5.0.10

12 NC: 8670 001 46557
EAN: 69 59033 84811 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com