

Philips
Ricevitore digitale AV

HTR5204



Amplifica e semplifica il tuo sistema Home Entertainment

Hai intenzione di trasformare il tuo lettore o masterizzatore DVD in un sistema Home Entertainment completo? Abbinalo a questo elegante sistema di ricezione digitale per goderti un'esperienza audio e video dall'atmosfera teatrale e un'accurata riproduzione della musica.

Dai vita all'audio

- Amplificatore avanzato in classe D per un suono potente e compatto
- Suono surround DTS, DolbyDigital e ProLogic II
- Ingresso audio a 5.1 canali per un audio migliore da altri dispositivi

Collegati e prova le diverse sorgenti

- Ingresso MP3 per la riproduzione musicale da lettori MP3 portatili
- Sintonizzatore FM/OM incorporato

Facile da configurare e da usare

- Impostazione rapida e semplice per installazioni senza difficoltà
- Connettori Easy-fit™ con codice colori per semplificare l'installazione

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Audio

- **Potenza totale in uscita:** 600 W
- **Potenza in uscita (RMS):** 6 x 115W
- **convertitore digitale/analogico:** 24 bit, 192 kHz
- **Risposta in frequenza:** 150 - 18000 Hz
- **Rapporto segnale/rumore:** >60 dB
- **Sistema audio:** Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- **Funzioni audio avanzate:** Controllo alti e bassi, Amplificatore digitale classe "D", Modalità notte
- **Impostazioni equalizzatore:** Concert, Dramma, Azione, Classic, Jazz, Rock, Digitale, Fantascienza

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- **Bande del sintonizzatore:** OM, FM
- **RDS:** Nome stazione
- **Numero di canali audio preimpostati:** 40

Connettività

- **Collegamenti frontali / laterali:** Uscita cuffia, MP3 Line-in
- **Collegamenti posteriori:** Antenna AM/MW, Ingresso AUX, Ingresso coassiale digitale 2x, Ingresso ottico digitale 2x, Connettori altoparlante Easy-Fit, Antenna FM, Ingresso TV (audio, cinch)

Alimentazione

- **Alimentazione:** 220-240 V, 50 Hz
- **Consumo energetico:** 100 W
- **Consumo energetico in stand-by:** < 1 W

Altoparlanti

- **Gamma freq. altoparlante satellitare:** 150-20.000 Hz
- **Impedenza altoparlante satellitare:** 4 ohm

- **Driver altoparlante satellitare:** Woofer Full Range da 3"
- **Altoparlante centrale:** 3 vie, Magneticamente schermato
- **Driver altoparlante centrale:** 1 tweeter x 2", 2 woofer da 2,5"
- **Impedenza altoparlante centrale:** 8 ohm
- **Gamma di frequenza centrale:** 150-20.000 Hz
- **Tipo di subwoofer:** Passive
- **Driver subwoofer:** Woofer da 6,5" ad alta efficienza
- **Impedenza subwoofer:** 8 ohm
- **Gamma di frequenza subwoofer:** 40 - 150 Hz

Accessori

- **Accessori inclusi:** Cavo audio, Cavo audio digitale coassiale, Manuale dell'utente, 2 batterie AAA, Antenna AM, antenna FM, Cavo alimentazione, Guida rapida, Telecomando, Foglio di garanzia internazionale

Dimensioni

- **Dimensioni set (L x A x P):** 435 x 55 x 324 mm
- **Peso set:** 2,8 Kg
- **Dimensioni altoparlante Surround (L x A x P):** 95,5 x 198 x 75 mm
- **Peso altoparlante Surround:** 0,62 Kg
- **Dimensioni altoparlante centrale (L x A x P):** 435 x 93,5 x 67 mm
- **Peso altoparlante centrale:** 1,28 Kg
- **Dimensioni Subwoofer (L x A x P):** 159,5 x 355,5 x 370 mm
- **Peso subwoofer:** 4,78 Kg
- **Dimensioni imballaggio (L x A x P):** 550 x 496 x 310 mm
- **Peso incluso imballaggio:** 11,8 Kg

Caratteristiche principali del prodotto

Ingresso MP3

L'ingresso MP3 si basa sulla tecnologia Plug & Play che consente la riproduzione diretta dei contenuti MP3 tramite il sistema Home Theatre, semplicemente collegando il lettore MP3 portatile alla presa delle cuffie. Ora potrai godere l'eccellente qualità audio del tuo sistema Home Theatre Philips riproducendo i tuoi brani musicali preferiti con il lettore MP3 portatile.

Amplificatore avanzato in classe D

DTS, DolbyDigital e ProLogic II

Il decodificatore incorporato DTS e Dolby Digital elimina la necessità di un decodificatore esterno poiché è in grado di elaborare tutte le informazioni dei sei canali audio per garantire un audio surround potente, naturale ed estremamente realistico. Dolby Pro Logic II offre cinque canali di elaborazione surround da qualsiasi sorgente stereo.

Ingresso audio a 5.1 canali

Sintonizzatore FM/OM incorporato

Installazione facile e veloce

connettori Easy-fit™

I connettori di colore differente rappresentano una soluzione di facile uso per collegare gli altoparlanti e il subwoofer all'unità centrale del sistema Home Entertainment. È sufficiente collegare i connettori all'interfaccia del colore corrispondente, nella parte posteriore dell'unità centrale.



Data di rilascio
2009-02-18

Versione: 1.2.11

12 NC: 8670 000 26273
EAN: 87 12581 30775 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com