



Philips  
Leitor de MP3-CD Portátil

EXP2465



## Aprecie música MP3 sem saltos

com auscultadores para rádio FM

Entre no seu ritmo com os leitores de CD MP3 eXp2465 e aproveite 10 horas de música sem saltos num único CD MP3. Este modelo de referência tem um visor de duas cores e é a escolha ideal para ouvir música de uma forma simples e sem problemas, em movimento.

### A sua experiência áudio completa

- Reproduz discos CD, CD-R e CD-RW
- Ouça mais de 10 horas de música num CD MP3
- Auscultadores para rádio FM para uso com qualquer leitor áudio portátil

### À prova de choque

- Magic ESP™ de 100 segundos

### Desempenho dos graves melhorado

- Dynamic Bass Boost para graves profundos e prolongados

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Especificações

### Som

- **Conversor D/A:** 1 bit
- **Frequência de resposta:** 20 - 20,000 Hz
- **Relação sinal/ruído:** > 85 dB
- **Melhoramento do Som:** Dynamic Bass Boost
- **Potência de saída:** 2 x 4 mW RMS
- **Controlo do volume:** digital
- **Feedback Acústico**

### Reprodução de Áudio

- **Suporte de Reprodução:** MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- **Modos de Reprodução de Discos:** 50 Faixas Programáveis, Reter, Procura de álbum Seguinte/Anterior, Procura de Faixas Seguinte/Anterior, Repetir uma/álbum/tudo, Aleatório álbum/tudo
- **Electronic Skip Protection (CD):** 45 segundos
- **Sistemas de ficheiros suportados:** ISO-9660, Joliet
- **Magic ESP (CD MP3):** 100 segundos
- **Taxa de bits MP3:** 32 - 320 kbps

### Conectividade

- **Entrada CC:** 4,0 mm, 4,5 V, centro +
- **Auscultadores:** 3,5 mm
- **Saída de linha:** 3,5 mm

### Conveniência

- **Tipo de Ecrã:** LCD
- **Indicações:** número do álbum, estado da bateria,

Funções de CD, DBB, ESP, hora, faixa

### Sintonizador/Recepção/Transmissão

- **Limites de frequência:** 87,5 - 108 MHz
- **Bandas do Rádio:** FM

### Acessórios

- **Transformador CA/CC:** AY3162 (400 mA)
- **Auscultadores:** AE500 Auscultadores para rádio FM
- **Acessórios Incluídos:** Manual do Utilizador

### Dimensões

- **Dimensões do cartão principal:** 340 x 165 x 248 mm
- **Peso da caixa principal:** 4,3 kg
- **Quantidade de caixas principais:** 6
- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 241 x 55 x 152 mm
- **Tipo de embalagem:** D-box
- **Dimensões do produto (LxPxA):** 140 x 140 x 27,5 mm
- **Peso do produto:** 0,2 kg

### Corrente

- **Tipo de bateria:** AA, LR6, UM3

## Produtos em destaque

### Auscultadores Rádio FM

Desfrute da comodidade de ouvir as suas estações de rádio favoritas em qualquer momento, sem ter de transportar o seu leitor áudio portátil com rádio FM. Esta combinação de funcionalidade de rádio nos auscultadores permitem-lhe desfrutar de música FM. Ou pode desligar o rádio e ligá-los simplesmente ao seu leitor áudio portátil para desfrutar da sua própria música. Ouça até 15 horas de música FM sem parar, graças à pilha substituível tipo relógio.

### Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto - através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.



Data de publicação  
2007-12-07

Versão: 1.0

12 NC: 9073 101 02644  
EAN: 87 10895 96700 6

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* A vida útil das pilhas varia de acordo com a utilização dada e com as características do material.  
\* Calculada com base em codificação em MP3 de 128 Kbps.