



Philips
Webkamera

1,3 MP
CMOS

SPC1000NC



Kiváló, élethű videokapcsolat

Az SPC1000NC a minőségi kapcsolattartás lehetőségét teremti meg barátaival és családjával. A nagy felbontású képek láttán és a tiszta, természetű hangzástól a lélegzetük is el fog állni. Nem fogják elhinni, hogy nem egy helyiségben tartózkodik velük!

Lenyűgöző képminőség

- 5 megapixel a kiemelkedő képminőségért
- Természetes élmény a 60 képkocka/másodperces videóval
- 5x digitális zoom a nagyszerű közelképekhez
- A precíziós üveglencsék élesebb képminőséget nyújtanak
- A nagylátószögű objektívnek köszönhetően többen férnek rá a videoképre.
- Az arckövetés automatikusan követi az arcát

Tiszta és természetű hangzás

- Beépített digitális irányított mikrofon gondoskodik a tiszta hangokról

Élvezetes videofunkciók

- Saját logójával teheti egyedivé a videocsevegést
- Háttér változtatása
- Izgalmas videoképek és effektusok

PHILIPS

Műszaki adatok

Videó és fénykép bevitele

- Érzékelő: CMOS
- Érzékelő felbontása: 1,3 MP
- Képfelbontás: 1,3 MP
- Fénykép-felbontás: 1,3 MP
- Max. képfrekvencia: 60 képkocka/másodperc
- Objektív: F2.8, D80°
- Fehéregyensúly: 2600 – 7600 K
- Min. megvilágítás: < 5 lux
- Színmélység: 24 bit
- Interpolált fénykép-felbontás: 5,0 MP

Mechanika

- Laptop csíptető
- LCD csíptető
- CRT állvány
- Asztali állvány
- Digitális beépített mikrofon
- Gyorsindító gomb
- Fénykép gomb

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv

Szoftver

- V Lounge: Premium
- Videó hozzáadása a következőkhöz: Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype, ICQ, QQ, Windows Live Messenger

Rendszerkövetelmények

- Operációs rendszer: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista Home

- Processzor: Pentium III 800 MHz vagy gyorsabb
- RAM memória: 512 MB RAM
- Hangkártya
- USB-vel: Szabad USB port
- Internetcsatlakozás
- Hely a merevlemez: 200 MB
- CD-ROM vagy DVD-ROM meghajtó

Csatlakoztathatóság

- Kábelhosszúság: 1,5 m
- PC csatlakozás: USB 2.0

Méret

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 40 x 82 x 88 mm
- Termék tömege (g): 110

Csomagolási adatok

- 12 nc: 867000029906
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33415 4
- Mennyiség: 1
- Magasság: 186 mm
- Hosszúság: 190 mm
- Szélesség: 92 mm
- Bruttó tömeg: 0,435 kg
- Táratömeg: 0,325 kg

Külső kartondoboz

- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33420 8
- Mennyiség: 6
- Hosszúság: 392 mm
- Szélesség: 292 mm
- Magasság: 220 mm
- Bruttó tömeg: 3,5 kg
- Táratömeg: 2,55 kg

Fénypontok

5 megapixeles fényképek

Ez a technológia 5 megapixeles fényképek készítését teszi lehetővé olyan minőségben, hogy nagy felbontásban, poszter méretben nyomtathatóak ki. A különleges szoftveres képjavítás révén pedig a 2 megapixeles interpolált videó streaming sem lehetetlen.

60 képkocka másodpercenként, videó

A 60 képkocka másodpercenkénti sebesség természetű és a mozgást teljes mértékben visszaadó videót állít elő. Ideális videócsomaghoz vagy otthona figyelésére kiváló minőségben.

5x digitális zoom

Hozza közelebb vagy vigye távolabb fotóalanyát és készítsen tökéletesen megkomponált képeket. A képernyőn megjelenő kezelőfelületről irányíthatja a zoom funkciókat, közben mindvégig figyelemmel kísérheti és tökéletesen beállíthatja a képet.

Nagylátószögű objektív

A nagylátószögű, csúcsminőségű üveg objektív nagyobb látómezőt tesz lehetővé. A nagylátószögű objektív a fényképezőgépek nagylátószögű objektívjéhez hasonlóan működik, s a képen több személy jeleníthető meg a képminőség romlása nélkül.

Automatikus arckövetés

A kiváló minőségű kameraszoftver automatikusan észleli az arcát, és mozgásba hozza az objektívet, hogy követhesse, ahogyan mozog. A kép középpontjában maradhat akkor is, ha videokonferencia közben mozog. A kamera a kifejezés szabadságát és a természetes társalgás élményét nyújtja.

Írányított mikrofon

Az irányított mikrofon a hangjára fókuszál, így természetes módon beszélhet, nem szükséges közelebb hajolni a mikrofonhoz. Ezzel a háttérzajok is automatikusan megszűnnek, s még természetesebb hangzás jön létre.

Háttér változtatása

Cserélje le a valós hátteret és tréfálja meg barátait, hogy nem is saját szobájából beszél. A csevegés közben nyugodtan mozoghat, a szoftver automatikusan folyamatosan kitölti a hátteret. 15 remek háttér közül választhat, vagy feltöltheti és kivetítheti az Önnek tetsző hátteret.



Kiadás dátuma
2017-07-06

Verzió: 3.0.8

12 NC: 8670 000 29906
EAN: 87 12581 33415 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com