



Philips  
Webcam

Easy

SPC535NC



## Webcam Easy

Mantenete en contacto

El certificado Skype garantiza un videochat de alta calidad con resolución de 1,3 megapíxeles, zoom digital de 3x y reducción de ruido. La tecnología Plug & Play facilita la comunicación y además se incluyen los auriculares multimedia Philips.

### Fácil configuración en 3 pasos

- Fácil de instalar y usar
- Funciona con todos los servicios de mensajería instantánea
- Capturá, archivá y administrá las imágenes con VLounge
- El botón para instantáneas permite sacar fotos increíbles
- Puede colocarse sobre cualquier notebook o pantalla LCD con total seguridad.

### Video natural con mayor resolución

- Resolución de 1,3 megapíxeles (interp.) para una excelente calidad de imagen
- Imágenes con movimiento natural a 30 cuadros por segundo
- Zoom digital 3x para primerísimos planos
- Seguimiento automático estés donde estés
- Usá la estructura giratoria para apuntar la cámara hacia donde quieras.
- Certificación Skype

### Voz clara y natural

- Auriculares multimedia y micrófono para una calidad de sonido mejorada

# PHILIPS

# Destacados

## 1,3 megapíxeles (interpolados)

Tu webcam te ofrece una resolución para videos y fotos de 1,3 megapíxeles (interpolados). Podés usarla para sacar excelentes fotos que no pierden la calidad cuando se imprimen en tamaños más grandes.

## Video a 30 cuadros por segundo

Sentate y disfrutá de una calidad superior de imágenes a 30 cuadros por segundo. Los movimientos son más naturales y tu experiencia de videochat es mucho mejor.

## Zoom digital 3x

Acercá o alejá el zoom para lograr el encuadre perfecto para cada imagen. Podés controlar el zoom a través de la interfaz en pantalla mientras mirás las imágenes, para ajustarlas a la perfección.

## Seguimiento automático del rostro

El software de avanzada de la cámara detecta automáticamente tu cara y mueve la lente para seguirte mientras te desplazás. Durante una videoconferencia, siempre vas a estar en el centro de la imagen aunque te muevas. Te da toda la libertad necesaria para expresarte y conversar con naturalidad.

## Estructura giratoria

Disfrutá de la libertad que te ofrece esta webcam con estructura giratoria de 360° que te permite apuntar la cámara hacia donde quieras y filmar cualquier parte de la habitación sin tener que moverla de lugar.

## Certificación Skype

Esta webcam cuenta con la certificación de Skype, lo que te garantiza videos y sonido de alta calidad, comunicación gratuita y un servicio de mensajería instantánea con cualquier lugar del mundo.

## Reducción ruido

Esta increíble tecnología reduce el ruido y mejora el sonido de la conversación tanto en entornos ruidosos como tranquilos.

## Incluye auriculares multimedia

La webcam de Philips incluye auriculares y micrófono multimedia para garantizarte comodidad y una calidad de sonido excelente.

## Fácil de instalar y usar

Configurar y usar tu webcam es muy fácil. Primero, instalá el software, después conectá la cámara y por último hacé una llamada de video al instante.

## Compatible con todo tipo de servicios

El diseño de la webcam y del software son compatibles con todos los servicios de mensajería instantánea. Agregá video a Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger y otros servicios.

## Software VLounge

Software para capturar, administrar y archivar fotos y videos con total comodidad. Con un par de clics del mouse, podés crear y enviar mensajes de videomail. Este paquete de software te ofrece todo lo que necesitás para aprovechar al máximo tu webcam Philips.

## Botón para instantáneas

La webcam saca la foto de forma automática con sólo presionar un botón. Vas a poder compartir tus fotos, adjuntarlas a tus e-mails, páginas web y documentos.

## Montaje estable

El soporte multifunción te permite colocar la webcam sobre cualquier monitor, laptop o computadora de escritorio de forma fácil y segura sin que se mueva ni se caiga cuando estás en medio de una conversación.



# Especificaciones

## Conectividad

- Longitud del cable: 1,5 metros
- Conexión: USB 1.1, USB 2.0
- Energía: Suministrada mediante cable USB
- Clase de video USB: UVC

## Requisitos del sistema

- Unidad de CD-ROM o DVD-ROM
- Espacio en el disco rígido: 200 MB
- Sistema operativo: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows Vista
- Memoria RAM: 256 MB de RAM
- Procesador: Pentium® III, 850 Mhz o su equivalente
- USB: Puerto USB libre

## Caja externa

- EAN: 87 12581 42358 2
- Longitud: 40 cm
- Cantidad de envases para consumo: 6
- Ancho: 28.8 cm
- Peso bruto: 3.676 kg
- Altura: 22.3 cm
- Peso neto: 1.086 kg
- Peso de tara: 2.59 kg

## Dimensiones del envase

- Altura: 19 cm
- Tipo de envase: Cartón
- Ancho: 19 cm
- Profundidad: 9 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 42339 1
- Peso bruto: 0.49 kg
- Peso neto: 0.181 kg
- Peso de tara: 0.309 kg

## Dimensiones del producto

- Altura: 5 cm
- Ancho: 3.7 cm
- Profundidad: 1.7 cm

- Altura (con soporte): 7.1 cm
- Ancho (con soporte): 3.7 cm
- Profundidad (con soporte): 6.2 cm
- Peso (con soporte): 0.0905 kg

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Guía de instalación rápida, Auriculares multimedia SHM2000

## Mecánica

- Sensor: VGA CMOS
- Apertura máxima de la lente: F:2,6
- Ángulo de visualización de la lente: 50 grados
- Estructura de la lente: 3 elementos
- Balance de blancos: 2600 - 7600 k
- Iluminación mínima: <math>5</math> lux
- Formato de la información: YUY2, MJPEG
- Profundidad del color: 24 bits

## Software

- Agregá video a: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger
- VLounge: Premium

## Resolución

- Resolución de video: VGA
- Resolución fotográfica: VGA
- Resolución de video interpolada: 1,3 MP
- Resolución de las fotografías interpoladas: 1,3 MP
- Frecuencia máxima de cuadros: 30 cps

## Audio

- Micrófono: Micrófono integrado
- Reducción ruido

## Funciones adicionales

- Zoom digital: 3x
- Seguimiento de rostro
- Botón para instantáneas
- LED de actividad encendido/apagado



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 2.0.7

EAN: 87 12581 42339 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)