



Philips
Multimedialoudsprekers 2.1

Satellietluidspreker van 2,5 inch

Subwoofer van 5 inch
Hoofdtelefoonuitgang, audio-
ingang
70 W, audio-ingang

SPA4355

Dynamisch geluid

Het uitgangsvermogen van 30 W, ondersteund door de baspoorttechnologie die door SPD™ is gepatenteerd, zorgt voor diepe, ronde tonen. Deze luidspreker is geschikt voor elke soort media en produceert rijk en vol geluid met minder vervorming dankzij het Bass Reflex-systeem.

Rijk, complex geluid

- Innovatieve SPD™-baspoorttechnologie voor diepe, ronde tonen
- Totaal uitgangsvermogen van 30 W RMS
- De Bass Reflex-luidsprekers leveren een diepe, krachtige bas
- De goed gedempte driver vermindert trillingen en vervorming van het geluid

Hedendaags ontwerp

- Aantrekkelijke hoogglanzende afwerking

Eenvoud

- AUX-ingang en hoofdtelefoonaansluiting (kabel)
- Compatibel met alle media

PHILIPS

Multimedialuidsprekers 2.1

Satellietluidspreker van 2,5 inch Subwoofer van 5 inch, Hoofdtelefoonuitgang, audio-ingang, 70 W, audio-ingang

Specificaties

Audiosystemen

- Frequentiebereik: 20 Hz - 20 kHz
- Ingangsimpedantie: 25 kohm
- Totaal uitgangsvermogen: 30W
- Vermogen: 220 V 50 Hz
- Signaal-ruisverhouding: > 75 dB
- THD: < 1%

Audiosystemen L/R-kanalen

- Audiovermogenversterker: Klasse AB-versterker
- Zenderscheiding: > 45 dB
- Ingangsgevoeligheid: 450 mV
- Gemiddeld uitgangsvermogen: 6 W x 2

Subwooferaudiosystemen

- Audiovermogenversterker: Klasse AB-versterker (BTL)
- Ingangsgevoeligheid: 180 mV
- Gemiddeld uitgangsvermogen: 18W

Luidsprekers links/rechts

- Driververmogenbereik: 1-20 W x2
- Frequentiebereik: 100 Hz - 18 kHz
- Nominale impedantie: 6 ohm
- Gevoeligheid: 85 dB (2,83 V/1 m)
- Luidsprekerdriver: 2,5 inch, full-range

Subwooferluidspreker

- Driververmogenbereik: 2 - 60 W

- Frequentiebereik: 55 Hz - 250 Hz
- Nominale impedantie: 8 ohm
- Gevoeligheid: 86 dB (2,83 V/1 m)
- Luidsprekerdriver: 5 inch

Connectiviteit

- Kabellengte: 1,3 m
- Connector: 3,5 mm stereo
- Audio-ingang voor gegevens: Stereo-audio (aansluiting 3,5 mm) 1x

Vermogen

- LED-indicator voor voeding: Oranje

Gemak

- Afstandsbediening: Bekabelde volumebediening

Inhoud van de verpakking

- Subwoofer
- 3,5 mm stereokabel: Vast
- Snelle installatiehandleiding
- Afstandsbediening: Met kabels
- Aantal satellieten: 2

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 19,5 x 25,3 x 18,5 cm
- Gewicht: 2,361 kg

SPA4355/12

Kenmerken

SPD™-technologie



Philips Sound Purification Duct (SPD) baspoorttechnologie levert de diepe, zuivere tonen van het originele basgeluid. Op het binnenoppervlak van de baspijp is SPD-schuimmateriaal aangebracht en dankzij de door Philips ontwikkelde speciale akoestische demping wordt de ruisturbulentie gereduceerd en de tuning frequentie gestabiliseerd. Technische tests van Philips en consumententests wijzen uit dat deze buffer een minder vervormd, zuiverder basgeluid oplevert.

Goed gedempte driver

Bij een enkele luidspreker ontstaan doorgaans trillingen in een specifiek frequentiegedeelte nabij de rand van een diafragma, wat vaak leidt tot enige geluidsvervalsing. Om dit te voorkomen wordt gebruik gemaakt van Mylar, een uniforme monomeer en een veel lichter materiaal dan meestal wordt gebruikt, rondom de driverkegel. De kegel wordt in een perfect symmetrische ring verpakt, waarvan het dempende effect de asynchrone trillingen onderdrukt. Het resultaat is een beter uitgebalanceerd en natuurlijk geluid.

Bass Reflex-luidsprekers



Een kamer in de luidspreker leidt de lucht naar akoestisch afgestemde openingen in de luidspreker en geeft de bastonen een krachtig, realistisch geluid.

AUX-ingang en hoofdtelefoonaansluiting

Nu kunt u nog gemakkelijker en handiger van uw favoriete muziek en entertainment genieten, via de AUX-ingang en hoofdtelefoonaansluiting (kabel). Gewoonlijk moet u de 3,5 mm-stekker uit de computer trekken als u een ander apparaat dan uw PC u wilt verbinden en dat is niet altijd praktisch. Maar met de AUX-ingang en hoofdtelefoonaansluiting op de voorzijde kunt u snel en gemakkelijk rechtstreeks naar muziek van bijna alle apparaten luisteren.



Publicatiedatum
2014-07-26

Versie: 4.1.5

12 NC: 8670 000 92204
EAN: 08 71258 16517 01

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com