



飛利浦  
無線 HiFi 耳機

可調式配戴  
紅外線傳輸

SHC2000



## IR 無線

電視適用

這款全罩式可充電紅外線無線耳機兼具品質與便利性，讓您在家輕鬆享受無「線」影音。

### 您將感覺不到它的存在！

- 輕盈設計提升長時間使用的舒適度。
- 自調式內部頭帶可確保貼合舒適

### 極致的無線聽覺體驗

- 高頻率電台系統確保清晰且敏銳的接收性
- ALC 防止輸入訊號的音樂失真

### 隨時待命

- IR 無線傳輸，讓移動更自由
- 使用可充電電池可降低成本

# PHILIPS

sense and simplicity

## 規格

### 音效

- 音響系統：關閉
- 頻率反應：18 - 20000 Hz
- 敏感度：108 dB
- 喇叭直徑：32 公釐

### 選台器 / 接收 / 傳送

- 有效距離：7 m
- 頻道區隔：>30 dB
- 載波頻率範圍：2.3 (左) - 2.8 (右) MHz
- 模組化：FM

### 便利

- 作業時間：+/- 15 小時

### 電源

- 耳機電源：2 x 1.5 V NiMH R03/AAA
- 發送器電源：交流 / 直流變壓器 12V/200mA

### 內紙箱

- 總重：4.505 kg
- 內紙箱 (L x 寬 x 高)：38.3 x 27.3 x 21.6 cm

- 淨重：3.042 kg
- 皮重：1.463 kg
- EAN: 87 12581 51830 1
- 包裝數：6

### 外箱

- 總重：11.28 kg
- 外箱 (L x 寬 x 高)：44.2 x 32.7 x 51.3 cm
- 淨重：6.084 kg
- 皮重：5.196 kg
- EAN: 87 12581 51829 5
- 包裝數：12

### 包裝尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：20 x 22 x 9.5 cm
- 總重：0.68 kg
- 淨重：0.507 kg
- 皮重：0.173 kg
- EAN: 87 12581 51828 8
- 內含產品件數：1
- 包裝類型：紙箱

## 焦點

### 輕盈設計

耐用、輕巧材質，提升長時間使用的舒適度。

### 自調式內部頭帶

內部頭帶可確保舒適貼合頭部，自動調整。

### 高頻率調幅

使用極高頻率調幅 (RF) 進行傳輸連線，確保清晰且敏銳的接收性。

### 自動水平控制 (ALC)

這款智慧型電子電路確保聲音輸入的水平已自動調節至合適的水平，防止聲音失真，為您保留完整的聽覺享受。

### IR 無線傳送

IR 無線傳輸讓您不用再受纜線牽制。

### 可充電系統

耳機內建充電配備。



發行日期 2012-05-03

版本：1.0.1

12 NC: 8670 000 58501  
EAN: 87 12581 51828 8

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)