



飛利浦
具超重低音加強系統的
CD 音響

MP3

數位選台

AZ1308

完整的 MP3-CD 體驗

讓您享受生活中的輕鬆和便捷。時髦的可攜式 AZ1308 備有簡單易用的功能，
讓您沈浸在享受最愛 MP3 音樂的樂趣中。

簡單易用

- 多功能 LCD 顯示器
- 立體聲耳機插孔
- 數位選台，含預選功能

您所需的一切

- 相容於 CD-R 和 CD-RW
- 動態低音增強效果，可表現深沉而戲劇化的低音
- 一張 MP3-CD 即可享有 10 小時的音樂

PHILIPS
sense and simplicity

規格

音效

- 加強音效：動態低音增強效果
- 音效系統：立體聲
- 音量控制：旋轉鈕
- 輸出功率 (RMS): 2X1.0 瓦
- 喇叭直徑：3 吋

喇叭

- 內建喇叭：2
- 外觀質感：金屬
- 喇叭類型：喇叭

播放音效

- 播放媒體：CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- 光碟播放模式：快速快轉 / 倒帶，搜尋下一首 / 前一首曲目，重複播放，隨機播放
- 裝載器類型：Top
- 可編排曲目：20

調諧器 / 接收 / 傳送

- 天線：FM 天線
- 自動數位選台：是
- 調諧器波段：AM, FM
- 記憶選台：20

連線

- 耳機：3.5 公釐

便利

- 顯示位數：5
- 顯示類型：LCD

配件

- 附配件：AC 電源線，使用者手冊，產品保證書

尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：325 x 180 x 280 公釐
- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深)：290 x 150 x 230 公釐
- 產品重量：1.62 kg
- 重量：1.62 kg
- 產品含包裝重量：2.32 kg

電源

- 電池類型：LR14
- 電池電壓：1.5 V
- 主電源：是
- 電池數量：6

焦點

相容於 CD-R/RW

相容於 CD-RW 表示您的音響組合可以播放 CD-R 和 CD-RW 光碟。CD-R 光碟是一次燒錄性質，可以在任何 CD 播放機上播放，而 CD-RW 光碟可以多次錄製和重複抹寫，只能在相容的 CD 播放機上播放。相容於 CD-RW 的播放機雷射讀取頭和 CD 解碼器電路經過特殊設計，可以讀取 CD-RW 特殊的相位變更燒錄層，保證 CD 音響系統絕對可以播放您在家中錄製的光碟。

動態低音增強效果

只要輕按一個按鍵，就能在不同的音量設定 (由低至高) 中，欣賞經過動態低音增強效果處理後的音樂低音部分，讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會消失，若要避免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果以進行低音強化，如此一來，即便您減低音量，也可以欣賞到同樣的音效。

數位選台，含預選功能

數位選台，含預選功能

一張 CD，10 小時的 MP3 音樂

一張 MP3-CD 即可享有 10 小時的音樂



發行日期 2011-05-24

版本：1.0.4

12 NC: 8670 000 24537
EAN: 87 10895 99613 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com