



Philips
Mini rádio Original

com conector de 30 pinos

para iPod/iPhone
FM, alarme duplo
4 W



ORD2100C

Marque a tendência com o mini rádio original

Desfrute de toda a sua música e do design retro atractivo do mini rádio original Philips. Reproduza conteúdos do seu iPod/iPhone, enquanto o rádio carrega e sincroniza automaticamente o relógio com o seu dispositivo Apple.

Enriqueça a sua experiência sonora

- Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone em simultâneo
- Sintonização FM digital
- Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos

Fácil de utilizar

- Coloque qualquer iPod/iPhone na base, mesmo dentro do estojo
- Aplicação HomeStudio gratuita para uma melhor experiência de despertar e de rádio
- Sincronização automática do relógio com o iPod/iPhone, quando colocado na base
- Alarme duplo com horas de despertar diferentes para si e para o seu parceiro
- Despertar suave para uma experiência de acordar agradável
- Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita
- Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil

Design retro contemporâneo

- Reinterpretação contemporânea do design emblemático do Philetta

PHILIPS

Destaques

Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone



Desfrute da sua música MP3 favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone! A base permite-lhe ligar o dispositivo portátil directamente ao Sistema de base para entretenimento, para que possa ouvir a sua música favorita com som excelente. Além disso, também carrega o iPod/iPhone enquanto reproduz, pelo que pode desfrutar da sua música sem ter de se preocupar com a duração da bateria do dispositivo portátil. O Sistema de base para entretenimento carrega automaticamente o seu dispositivo portátil enquanto se encontra na base.

Sintonização FM digital



Sintonização FM digital

Sistema de Altifalantes de Graves



O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes

convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

Coloque o iPod/iPhone c/ estojo na base



Uma porta de ligação de mola com design inteligente permite uma ligação sem esforço de qualquer iPod ou iPhone, sem adaptadores especiais. Para além disso, funciona até quando os estojos mais protectores estão colocados – basta ligar o iPhone ou iPod à base, exactamente no estado em que se encontra. Agora pode desfrutar da sua música sem quaisquer confusões.

Aplicação HomeStudio gratuita



Não há forma melhor de despertar ou ouvir rádio do que com a aplicação HomeStudio da Philips. Basta transferir a aplicação da App Store da Apple para desfrutar de novas funcionalidades emocionantes. A configuração de alarme avançada, por exemplo, permite-lhe

uma maior flexibilidade nas definições de alarme - incluindo o volume de alarme, a duração, a data e o som. Também lhe oferece uma melhor interface do utilizador quando ouve rádio, com funções predefinidas para estações fáceis de utilizar.

Sincronização automática do relógio



Esta estação de base irá sincronizar automaticamente o relógio com o seu iPod/iPhone num espaço de alguns segundos, se este estiver ligado e colocado na base. Com esta funcionalidade cómoda, não necessita de acertar a hora manualmente.

Porta AUDIO-IN (3,5 mm)



Efectue uma ligação simples e desfrute de toda a sua música de dispositivos portáteis e computadores. Basta ligar o seu dispositivo à porta AUDIO-IN (3,5 mm) no seu aparelho Philips. Com computadores, a ligação é normalmente estabelecida através da saída dos auscultadores. Depois de ligar, pode desfrutar da sua colecção de música completa directamente em altifalantes superiores. A Philips assegura sempre o melhor som.

Especificações

Compatível com iPod

- Compatível com: iPod touch de 4.ª geração, iPod touch de 3.ª geração, iPod touch de 2.ª geração, iPod nano de 6.ª geração, iPod nano de 5.ª geração, iPod nano de 4.ª geração, iPod classic, iPod com visor a cores, iPod nano, iPod mini

Compatibilidade com iPhone

- Compatível com: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Aplicação iPod/iPhone

- Nome da aplicação: HomeStudio, Transferência gratuita da App store
- Compatibilidade: Rádio com base para iPod/iPhone, iPod touch, iPhone
- Previsão meteorológica para 5 dias
- Reprodução: navegação em álbum/faixa, controlos de reprodução
- Relógio: apresentação analógica, apresentação digital
- Alarme: vários alarmes, temporizador
- Rádio: rádio FM, varrer, sintonizar, estações programadas

Reprodução de áudio

- Modo de reprodução: Carregar o iPod, Carregar o iPhone

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM
- Limites frequência: (FM) 87.5-108 MHz
- Estações pré-sintonizadas: 20, via aplicação HomeStudio
- Sintonização digital automática

Alarme

- Número de alarmes: 2
- Fonte de alarme: Base, rádio FM, Sinal sonoro
- Repetir alarme: Sim, 9 minutos
- Temporizador: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minutos

Conectividade

- Entrada de áudio (3,5 mm)

Funcionalidades

- Tipo de Ecrã: LCD branco
- Brilho do visor: Alto/ médio/ baixo

Som

- Sistema de som: Mono
- Controlo do volume: rotativo (digital)

Altifalantes

- Altifalantes incorporados: 1

Alimentação

- Tipo de alimentação: Entrada de CA

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 245 x 133 x 122 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 336 x 158 x 183 mm

Acessórios

- Acessórios incluídos: Manual do utilizador, Certificado de garantia



Data de publicação
2015-01-20

Versão: 1.0.5

12 NC: 8670 001 01816
EAN: 87 12581 68313 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com