

Philips 8000 series
Odtwarzacz płyt Blu-ray

Net TV

Odtwarzanie 3D
CinemaPerfect HD

BDP8000



Najlepsze strony internetowe w telewizji w Twoim salonie

Przeglądaj najlepsze strony internetowe w swoim salonie dzięki zestawowi BDP8000 z funkcją Net TV. Łatwy dostęp do popularnych stron internetowych na ekranie telewizora i udostępnianie filmów bez wstawiania z wygodnej kanapy. Oglądaj filmy w jakości HD z odtwarzaczem Blu-ray.

Usłysz więcej

- 7.1-kanalowy dźwięk przestrzenny zapewnia najlepsze wrażenia, jak w prawdziwym kinie
- Dolby TrueHD i DTS-HD MA zapewniają 7.1-kanalowy dźwięk przestrzenny HD

Zobacz więcej

- Odtwarzanie płyt Blu-ray 3D umożliwia wyświetlanie obrazu w jakości Full HD 3D w domu
- CinemaPerfect HD zapewnia wyraźniejsze i ostrzejsze filmy
- Certyfikat DivX Plus HD do odtwarzania plików w formacie DivX HD
- Łącze DLNA do odtwarzania zdjęć i filmów z komputera
- Net TV — popularne usługi internetowe, takie jak internetowe sklepy wideo*

Przeżyj więcej

- Funkcja EasyLink umożliwia sterowanie wszystkimi urządzeniami HDMI CEC przy użyciu jednego pilota.
- Szybkie złącze USB 2.0 zapewnia odtwarzanie filmów i utworów muzycznych przechowywanych w pamięci flash USB
- BD-Live (Profil 2.0) zapewnia wiele radości z przeglądania dodatkowej zawartości płyt Blu-ray

PHILIPS

Zalety

Odtwarzanie płyt Blu-ray 3D



Ekran Full HD 3D pozwala uzyskać wrażenie głębi, dzięki czemu możesz cieszyć się jeszcze lepszymi wrażeniami, jak w prawdziwym kinie, w zaciszu własnego domu. Osobne obrazy dla lewego i prawego oka są rejestrowane w jakości 1920 x 1080 Full HD i odtwarzane naprzemiennie na ekranie z dużą prędkością. Trójwymiarowy efekt Full HD powstaje dzięki zastosowaniu specjalnych okularów, zasłaniających prawe i lewe oko w synchronizacji ze zmieniającymi się obrazami.

CinemaPerfect HD



Technologia CinemaPerfect HD firmy Philips zapewnia nowy standard odtwarzania filmów wideo. Ta inteligentna technologia zmniejsza zakłócenia i wyostża obraz, zapewniając niespotykaną wcześniej jakość wideo. Funkcja redukcji zakłóceń i funkcja skalowania zmniejsza zakłócenia wytwarzane podczas kompresji filmu do formatu MPEG. Dzięki ulepszonemu przetwarzaniu kolorów wyświetlany obraz jest ostry i głęboki.

Usługa Net TV i wideo na żądanie*



Funkcja ta umożliwia korzystanie z wielu usług internetowych, takich jak usługi wideo na żądanie, oraz odtwarzanie filmów, zdjęć, informacji i treści rozrywkowych w telewizorze za pośrednictwem odtwarzacza płyt Blu-ray lub zestawu kina domowego firmy Philips. Teraz dodatkowo możesz mieć dostęp do wybranych internetowych wypożyczalni wideo*. Wystarczy wybrać film i zacząć oglądać. Organizacja domowego wieczoru filmowego nigdy nie była tak prosta.

*Dostępność zależy od kraju. Więcej informacji na stronie www.philips.com/blu-ray.

Technologia WiFi-n



Technologia WiFi-n, także określana jako IEEE 802.11n, jest nowym standardem sieci bezprzewodowej. Wyposażona jest ona w wiele nowych opcji, aby poprawić jakość połączenia bezprzewodowego, zapewniając tym samym większą prędkość oraz szerszy zasięg w porównaniu z poprzednimi standardami Wi-Fi. WiFi-n jest także zgodna z poprzednimi wersjami, co gwarantuje możliwość przesyłu i odbioru z routerów do odtwarzaczy, które obsługują starsze standardy Wi-Fi.

Łącze do sieci DLNA



Łącze DLNA Network zapewnia łatwy dostęp do zdjęć, muzyki, obrazów lub filmów w komputerze lub domowej sieci komputerowej. Wykorzystuje ono połączenie Ethernet (LAN) z protokołem DLNA zapewniającym bezproblemową współpracę urządzeń z certyfikatem DLNA. Po podłączeniu odtwarzacza płyt Blu-ray do domowej sieci komputerowej można uzyskać dostęp do informacji z wszystkich urządzeń z certyfikatem DLNA. Uzyskaj dostęp do swojego świata rozrywki, naciskając przycisk na intuicyjnym interfejsie użytkownika zapewniającym łatwe przeglądanie.

Certyfikat DivX Plus HD



Format DivX Plus HD, obsługiwany przez odtwarzacz Blu-ray i/lub DVD, to najnowsza technologia DivX umożliwiająca oglądanie obrazów i filmów z Internetu w wysokiej rozdzielczości bezpośrednio w telewizorze HD firmy Philips lub na komputerze. DivX Plus HD obsługuje odtwarzanie treści DivX Plus (obrazy H.264 HD z wysokiej jakości dźwiękiem AAC plików MKV) lecz także poprzednich wersji formatu DivX do rozdzielczości 1080p. DivX Plus HD gwarantuje prawdziwą jakość HD cyfrowych obrazów.

Dane techniczne

Dźwięk

- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bity, 192 kHz
- System dźwięku: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS

Charakterystyka ekologiczna

- Certyfikowany produkt ekologiczny

Możliwości połączeń

- Złącza z przodu/z boku: USB 2.0
- Gniazda z tyłu: Wyjście HDMI, Wyjście Component Video, Cyfrowe wyjście optyczne, Koncentryczne wyjście cyfrowe, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Analogowe wyjście audio 7.1, Wyjście analogowe audio L/P, Ethernet, Gniazdo na karty SD/SDHC
- Połączenia sieciowe: Wbudowana sieć Wi-Fi, 802.11 b/g/n
- Łącze sieci komputerowej: Certyfikat DLNA 1.5

Udogodnienia

- BD-Live (Profil 2.0): Pamięć wewnętrzna 2 GB
- Zabezpieczenie przed dziećmi: Nadzór rodzicielski
- EasyLink (HDMI-CEC): Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości uruchamiany jednym przyciskiem
- Języki menu ekranowego (OSD): angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, holenderski, szwedzki, portugalski, duński, fiński, polski, turecki, norweski, czeski, grecki, węgierski, rumuński, słowacki
- Łatwa obsługa: Dotykowe przyciski sterujące
- Usługi internetowe: Net TV
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez Internet, Aktualizowanie oprogramowania przez USB

Moc

- Zużycie energii: 21 W
- Źródło zasilania: 220–240 V, 50/60 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,18 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Instrukcja obsługi, Płyta CD-R (instrukcja obsługi), Skrócona instrukcja obsługi, Pilot, 2 baterie AAA
- Instrukcja obsługi: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, holenderski, portugalski, duński/norweski, grecki, szwedzki, fiński, polski, turecki, czeski, węgierski, słowacki

Wymiary

- Głębokość opakowania: 145 mm

- Głębokość produktu: 260 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 4 kg
- Wysokość opakowania: 340 mm
- Szerokość opakowania: 515 mm
- Szerokość produktu: 435 mm
- Wysokość produktu: 65 mm
- Waga produktu: 2,8 kg

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: Dolby Digital, DTS, AAC (wiele kanałów), MP3, WMA, PCM
- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, Pamięć flash USB

Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 21:9, 16:9, 4:3
- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 12 bitów / 150 MHz
- Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p), Skanowanie progresywne, Zwiększanie rozdzielczości obrazu, Redukcja szumów, Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down, Funkcje poprawy koloru, Dynamiczna poprawa kontrastu
- Zaawansowane przetwarzanie sygnału wideo: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p

Odtwarzanie cyfrowych zdjęć

- Format kompresji zdjęć: JPEG
- Odtwarzane nośniki: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Pamięć flash USB
- Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość, Pokaz slajdów, Pokaz slajdów z dźwiękiem MP3, Obracanie, Zoom

Odtwarzanie video

- Kod regionu BD: B
- Odtwarzane nośniki: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, Pamięć flash USB
- Formaty kompresji: DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, AVCHD, MPEG2, XviD, WMV
- Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie standardowe, Wstrzymanie odtwarzania, Wyszukiwanie do przodu/w tył, Wolne odtw. w przód, Odtwarzanie od momentu zatrzymania, Pomijanie, Menu płyty, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie wielokrotne A-B, Zoom, Kąt
- Funkcje poprawy sygnału wideo: Technologia Deep Color, Technologia x.v.Color
- Kod regionu DVD: 2



Data wydania 2024-04-02

Wersja: 3.1.16

EAN: 87 12581 51089 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com