

Philips
Hi-Fi-mikrosystem



MCM169

Nyd musik med flot lyd

med CD-ripping

Philips Hi-Fi-mikrosystemet MCM169 giver en større musiknydelse via muligheden for at rippe al din musik - direkte fra CD'er til en USB-enhed. Derudover garanterer den dynamiske basforstærkning en fantastisk lyd.

Ubegrænset lytteglæde

- Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Rip dine yndlings CD'er til MP3
- Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-enheder

Gør din lydoplevelse bedre

- 2 x 5 W (RMS)/2 x 10 W (musik)/400 W (PMPO)
- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd

PHILIPS

sense and simplicity

Vigtigste nyheder

Digital lydkontrol



Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken

ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj – med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan Dynamic basforstærkning forstærke

basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Rip dine yndlings CD'er til MP3

Du skal blot slutte dit USB-masselagringsenhed til USB-porten på Philips lydsystem, så kan du overføre din yndlingsmusik fra CD'er til din USB-enhed eller MP3-afspiller - med ét tryk og uden brug af computer. Du kan ganske enkelt oprette dine egne MP3-filer via direkte digital MP3-optagelse.



Specifikationer

Lyd

- Udgangseffekt: 2 x 5 W RMS
- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning, Digital lydkontrol med 4 funktioner

Højttalere

- Hovedhøjttaler: 3" basenhed

Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD, USB-flash-drev
- Diskafspilningstilstand: Programmering af 20 spor, Gentag ét/alle/program, Shuffle-afspilning, Søg efter næste/foregående spor
- Ilægningstype: Top
- Direkte USB-tilstande: Slet, Hurtigt tilbage/Hurtigt frem, Afspil/Pause, Forrige/Næste, Gentagelse, Shuffle, Stop

Lydoptagelse

- Optagelsesmedie: USB-enhed
- USB-optagekilder: CD

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo, mW
- Automatisk digital indstilling
- Faste stationer: 20
- Tunerfunktioner: Automatisk lagring

Tilslutningsmuligheder

- Hovedtelefon: 3,5 mm
- Lydforbindelser: 3,5 mm linjeindgang

Komfort

- Alarmer: Sleep-timer, CD-alarm, Radioalarm
- Ur: På hovedskærm
- Skærmtype: LCD
- Baggrundsbelysning: Blå

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: FM/MW-antenne, Garantihæfte, Lynhåndbog
- Fjernbetjening: Fjernbetjening med 36 taster
- Brugervejledning: Dansk

Dimensioner

- Mål på anlæg (B x H x D): 147 x 231 x 216 mm
- Mål på hovedhøjttaler (B x H x D): 134 x 233 x 153 mm
- Mål på emballage (B x H x D): 370 x 270 x 326 mm
- Vægt inkl. emballage: 4,75 kg

Strøm

- Strømforsyning: 220-240 V



Udgivelsesdato
2009-08-13

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 000 42977
EAN: 87 12581 44874 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Musik med Digital Right Management understøttes ikke.