

Philips 8000 Series  
Headphone nirkabel

**Noise Canceling Pro**

Waktu putar hingga 60 jam  
Bluetooth Multititik

**TAH8856BK**



## Ramping. Suara menawan.

Ubah keseharian menjadi luar biasa dengan headphone nirkabel over-ear yang ramping ini. Suara hebat dan noise cancellation canggih akan membuat setiap daftar putar dan siniar terdengar luar biasa. Ingin mengobrol? Anda juga akan menikmati suara telepon yang jelas.

### **Suara hebat, tampak menawan**

- Desain ramping dengan Noise Canceling Pro
- Suara hebat berkat driver 40 mm
- Suara panggilan jernih

### **Koneksi mudah. Praktis digunakan.**

- Bluetooth Multititik. Hubungkan lebih dari satu perangkat
- Sambungkan untuk Hi-Res Audio
- Waktu putar hingga 60 jam

### **Dibuat untuk Anda**

- Aplikasi Philips Headphone. Suara khusus dan banyak lagi
- Bobot ringan yang nyaman
- Hard case yang menawan menjaga headphone tetap aman

# PHILIPS

# Kelebihan Utama

## Bobot ringan yang nyaman

Bobot ringan yang nyaman

## Bluetooth Multititik

Tonton film di tablet Anda. Terima panggilan dari ponsel Anda. Dengan konektivitas Bluetooth Multititik, Anda dapat menghubungkan hingga dua perangkat pintar ke headphone ini secara bersamaan-dan beralih di antara keduanya sesuai kebutuhan.

## Suara panggilan jernih

Suara panggilan jernih

## Suara luar biasa

Driver 40 mm yang disetel dengan sempurna menghadirkan banyak detail dan bass untuk semua lagu atau podcast. Anda bahkan dapat menggunakan kabel yang disertakan untuk

menyambungkan dan menikmati file Hi-Res Audio yang tersedia di layanan streaming favorit Anda. Saat Anda tidak mendengarkan, hard case yang cantik menjaga headphone tetap aman.

## Noise Canceling Pro

Headphone nirkabel ringan ini tak hanya cantik, tapi juga membantu Anda fokus pada apa yang ingin Anda dengar. Noise cancellation canggih menyaring suara yang tidak diinginkan dari sekitar Anda. Awareness Mode memungkinkan Anda mendengar suara sekitar saat dibutuhkan.

## Aplikasi Philips Headphone

Setel semua musik yang Anda dengarkan sesuka hati dengan aplikasi Philips Headphones. Atur levelnya sendiri atau pilih dari gaya suara prasetel. Anda juga dapat menggunakan aplikasi

untuk beralih antara noise-cancellation mode yang telah ditetapkan sebelumnya.

## Sambungkan untuk Hi-Res Audio

Sambungkan untuk Hi-Res Audio

## Hard case yang menawan

Hard case yang menawan menjaga headphone tetap aman

## Waktu putar hingga 60 jam

Jika noise canceling dinonaktifkan, Anda memiliki waktu hingga 60 jam untuk menikmati lagu, podcast, dan lainnya. Jika noise canceling diaktifkan, nikmati hingga 55 jam. Pengisian penuh membutuhkan waktu 5 jam-dan jika membutuhkan tambahan ekstra, nikmati daya selama 2,5 jam dengan pengisian cepat 10 menit.



# Spesifikasi

## Suara

- Sistem akustik: Buka
- Jangkauan frekuensi: 7 - 40 000 Hz
- Diameter speaker: 40 mm
- Impedansi: 16 Ohm
- Input daya maksimum: 40 mW
- Kepekaan: 100 dB
- Tipe driver: Dinamis
- Audio Resolusi Tinggi

## Konektivitas

- Versi Bluetooth: 5,0
- Nirkabel
- Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Kabel yang bisa dilepas
- Jangkauan maksimal: Hingga 10 m
- Sambungan Multipoint
- Codec yang didukung: AAC, SBC
- Tipe transmisi nirkabel: Bluetooth
- Soket headphone: 2.5 milimeter

## Kardus Luar

- Panjang: 42.8 cm
- Jumlah kemasan konsumen: 4
- Lebar: 19.3 cm
- Berat kotor: 3.1 kg
- Tinggi: 28.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 12608 1
- Berat bersih: 1.176 kg
- Berat tara: 1.924 kg

## Nyaman

- Kontrol volume
- Dukungan aplikasi Philips Headphone
- Tipe kontrol: Tombol

## Daya

- Dapat diisi ulang
- Jumlah baterai: 1 buah
- Waktu bicara: 55
- Waktu pengisian: 5 jam
- Waktu putar musik (ANC aktif): 55 jam
- Waktu putar musik (ANC nonaktif): 60 jam
- Waktu pengisian cepat: 10 mins for 2.5 hrs

- Kapasitas baterai (Headphone): 1000 mAh
- Tipe baterai (Headphone): Polimer litium (terpasang)

## Dimensi kemasan

- Tinggi: 25 cm
- Jenis kemasan: Kotak
- Jenis penempatan di rak: Digantung
- Lebar: 17.5 cm
- Lebar: 10 cm
- Jumlah produk yang disertakan: 1
- EAN: 48 95229 12608 4
- Berat kotor: 0.6 kg
- Berat bersih: 0.294 kg
- Berat tara: 0.306 kg

## Dimensi produk

- Tinggi: 19.5 cm
- Lebar: 14 cm
- Lebar: 8.5 cm
- Berat: 0.254 kg

## Aksesori

- Panduan Cepat
- Kabel audio 3,5 mm
- kantong pembawa
- Kabel pengisi daya: Kabel USB-C, 500 mm

## Desain

- Warna: Hitam
- Gaya pemakaian: Headband
- Desain lipat: Rata/Ke arah dalam

## Fitur ANC

- Teknologi ANC: Hybrid, ANC Pro
- Awareness mode
- ANC Adaptif
- Mikrofon untuk ANC: 4 mikrofon
- ANC (Active Noise Cancelling)

## Asisten suara

- Kompatibel dengan Asisten suara: Apple Siri, Asisten Google
- Aktivasi asisten suara: Dikontrol suara
- Dukungan asisten suara



Tanggal dikeluarkan  
2024-03-27

Versi: 3.0.4

EAN: 48 95229 12608 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Durasi baterai untuk pemutaran hanyalah estimasi dan dapat berbeda-beda, tergantung pada kondisi pemakaian.