



Philips
Sistema micro de música
com DVD

DVD, HDMI ARC

CD, CD de MP3, USB, FM
Karaoke
máx. 100 W



MCD5110

Descontraia com música e filmes fantásticos

Obcecado pelo som

Aproveite ao máximo este sistema micro com DVD da Philips - desde DVD, a filmes em DivX e CD de MP3. Altifalantes potentes com tubos de graves e aumento de resolução HDMI 1080p de alta definição melhoram a sua experiência de entretenimento em casa.

Enriqueça a sua experiência sonora

- Potência de saída total RMS de 100 W
- Altifalantes Bass Reflex proporcionam graves profundos e poderosos

Desfrute dos seus filmes e música favoritos

- HDMI 1080p com melhoramento para Alta Definição - obtenha imagens mais nítidas
- HDMI ARC para aceder a todo o som do seu televisor
- Reproduza DVD, (S)VCD, CD de MP3, CD(RW) e CD de imagens
- USB Directo para reprodução fácil de música em MP3
- Karaoke para horas de entretenimento em casa

Fácil de utilizar

- Sintonização digital FM para programação de 20 estações (máx.)

PHILIPS

Destques

HDMI 1080p



A tecnologia HDMI 1080p com melhoramento oferece-lhe imagens nítidas. Agora é possível desfrutar dos filmes em definição padrão no esplendor da Alta Definição - com mais detalhes e imagens mais realistas. O varrimento progressivo (representado pelo "p" em "1080p") elimina a estrutura de linhas dos ecrãs de TV, para imagens cristalinas. Além disso, a HDMI estabelece uma ligação digital directa que pode transportar vídeo digital em Alta Definição descomprimido e áudio digital multicanais, sem conversões para analógico - reproduzindo imagens e sons de qualidade perfeita, sem qualquer ruído de fundo.

HDMI ARC

HDMI ARC para aceder a todo o som do seu televisor

USB Directo para reprodução fácil de música em MP3



Graças à total compatibilidade para transferência de ficheiros, pode facilmente desfrutar da comodidade e diversão de aceder a mais música digital através da ranhuras USB Direct.

Karaoke para horas de entretenimento



Karaoke para horas de entretenimento em casa

Reproduza DVD, VCD, CD de MP3, CD(RW) e imagens



O leitor Philips é compatível com a maioria dos discos DVD e CD disponíveis no mercado. DVD, (S)VCD, CD de MP3, CD(RW) e CD de imagens - todos podem ser reproduzidos neste leitor. SVCD é a abreviatura de "Super VideoCD". A qualidade do SVCD é muito melhor que a de um VCD, apresentando uma imagem muito mais nítida que um VCD porque possui uma maior resolução. CD(RW) é uma abreviatura para uma unidade de CD que pode aceitar o formato de CD regravável comum.

Altifalantes Bass Reflex

Uma câmara por trás do controlador dos altifalantes canaliza o ar para saídas afinadas acusticamente integradas nos mesmos, dando aos graves um som mais poderoso e realista.

Especificações

Som

- Melhoramento do som: Controlo de Som Digital
- Sistema de som: Dolby Digital
- Potência máxima de saída (RMS): 100 W

Altifalantes

- Diafr. altifalantes: Woofer de 4,5"
- Altifalante Principal: 2 sentidos
- Tipos de altifalante: Tweeter em mylar

Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: DivX, DVD vídeo, CD de Imagens, CD/SVCD vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Modos de reprodução de discos: Repetição A-B, Ângulo, PBC, Câmara Lenta, Zoom, Controlo parental, Menu do disco, Retrocesso Rápido, Avanço Rápido, OSD, Retomar reprodução desde a paragem
- Região de DVD.: 2
- Melhoramento de vídeo: Aumento da resolução de vídeo

Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD MP3, CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reprodução de discos: Repetir/um/tudo/programa, Avanço/Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/Anterior
- Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Reprodução de programa, Repetir, Parar

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Melhoramento de imagem: Slideshow com reprodução de MP3
- Suporte de reprodução: CD de Imagens, CD-R/RW, DVD+R/+RW

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM estéreo
- Sintonização digital automática

- Melhoramentos do Sintonizador: Memorização Automática
- Estações pré-sintonizadas: 20
- Antena: Antena FM
- RDS: Tipo de Programa, Nome da estação

Conectividade

- HDMI 1: HDMI (Audio Return Channel)
- Saída de vídeo - Analógica: Composto CVBS (cinch amarelo)
- Ligações áudio: Entrada de áudio analógica (L/R)
- USB: Anfitrião USB
- Microfone: Entrada de microfone
- Ligações posteriores: Entrada AUX
- Saída do subwoofer: 1

Funcionalidades

- Alarmes: Alarme com CD, Temporizador, Despertador com Rádio, Alarme USB
- Relógio: No ecrã principal
- Indicações: Modo DIM

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de vídeo composto (Y), Cabo de alimentação CA
- Manual do utilizador: Vários idiomas
- Telecomando

Dimensões

- Profundidade da unidade principal: 243 mm
- Altura da unidade principal: 120 mm
- Largura da unidade principal: 200 mm
- Dimensões do altifalantes principal (L x P): 160 x 206 mm
- Altura do altifalante principal: 243 mm
- Profundidade da embalagem: 265 mm
- Altura da embalagem: 465 mm
- Largura da embalagem: 396 mm
- Peso líquido: 5,8 kg

Alimentação

- Alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Data de publicação
2016-12-14

Versão: 2.0.8

12 NC: 8670 001 02474
EAN: 87 12581 68574 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com