

Philips Streamium  
Wireless Music Adapter

**Streamium**

SL501



## Musiken här, datorn där - utan sladdar

Trådlös musik från datorn och Internet till din stereo

### Lyssna på musik trådlöst från datorn

- Spela upp högkvalitativ musik direkt på ljudsystemet från datorn
- Spela upp musikfiler från datorn trådlöst på stereon

### Trådlös åtkomst till Internet-musik

- Välj din favoritmusik på Internet
- Kan uppgraderas via Internet med de senaste funktionerna
- Tillgång till musikunderhållning på Internet

### Lättanvänd

- LCD-skärm för enkel navigering
- Lättillgänglig kontroll över alla funktioner du behöver
- Enkel åtkomst till listan med dina favoriter

### Baseras på en öppen standard

- Trådlös RF-kommunikation som bygger på den öppna IEEE802.11-standard
- UPnP får enheter att kommunicera med varandra

**PHILIPS**

## Tekniska specifikationer

### Ljuduppspelning

- **Komprimeringsformat:** MP3, MP3PRO
- Stöd för ID3-märkning

### Anslutningar

- **Ljudutgång – analog:** Stereo (röd/vit cinch)
- **Kryptering/säkerhet:** WEP 128 bit, WEP 64 bit
- **Trådlösa anslutningar:** Trådlöst nätverk (802,11b/g)

### Tillbehör

- **CD-ROM:** Philips Media Manager & handbok
- **Tillbehör:** Nätkabel, Ljudkabel, Batterier för fjärrkontrollen, Nätadapter, Fjärrkontroll, Bruksanvisning
- Fjärrkontroll
- Bruksanvisning

### Programvara

- **Philips Media Manager:** UPnP-server för multimedieinnehåll

### Systemkrav

- CD-enhet
- **Hårddiskutrymme:** 100 MB
- **PC OS:** Windows® 98 SE, 2000, ME, XP
- **Processor:** Pentium II eller bättre
- **RAM-minne:** 64 MB
- **PC-nätverk krävs:** Trådlöst nätverk
- **Internet-anslutning:** Bredband (>256 kbit/s)
- **My.philips.com:** Internet-åtkomst och e-post

### Övriga data

- **Nätström:** AC 100-240 V 50-60 Hz
- Avstängningsknapp
- **Power LED indicator:** Påslagen – blå, Röd

### Internet-tjänster

- **Ljudtjänster:** Live 365.com, Andante, MusicMatch-jukebox, Radio Free Virgin, Playhouse-radio, ...och mer
- **My streams:** Egna direktuppspelningar på Internet

## Produktfördelar

### Trådlös länk mellan dator och musik

Spela upp högkvalitativ musik direkt på ljudsystemet från datorn. Lyssna på musikfiler från datorn i ditt ljudsystem. Välj låtar från dina musiksamlingar efter artist, album och genre.

### Trådlös musik från datorn

Överför musik från datorn till stereon via en trådlös anslutning och spela den var som helst i huset.

### Musikunderhållning på Internet

Med en bredbandsanslutning får du åtkomst till en enorm musiksamling som spelas upp live direkt från Internet till din trådlösa musikhörling. Dagens urval av Internet-underhållning är: - 1 000 radiostationer på Internet - Tillgång till alla musikgenrer som finns - Anpassad Internet-musik – skapa din egen station - Kostnadsfria tjänster och prenumerationstjänster - Med My Streams får du tillgång till alla radiostationer som kör MP3-format på webben

### Uppgraderbar via Internet

Nya funktioner och medieformat hämtas automatiskt från Internet via bredbandsanslutningen direkt till din enhet.

### Anpassad musik från Internet

Välj efter genre bland tusentals musikstationer på Internet. Du kan alltid något som passar ditt humör. Anpassa Internet Radio efter din egen musiksmak.

### WiFi 802.11

WiFi-standarden innebär att det inte behövs några kablar mellan datorenheter, datorprodukter och ljud-/videoutrustning som är placerad i olika rum.

### UPnP

UPnP (Universal Plug and Play) är ett nätverksprotokoll som gör att olika enheter kan kommunicera med varandra. Enheter som kan användas till att spela upp ett visst innehåll (bild-, ljud- eller videofiler) kan meddela värden om sin närvaro på nätverket och länka till datalagring som innehåller dessa filer. Filer kan sedan bytas ut så att du kan njuta av skarfri underhållning.

### LCD-skärm för navigering

LCD-skärmen underlättar navigeringen i din musiksamling.

### Favoriter

Du kan skapa en lista där du markerar eller avmarkerar dina favoriter med fjärrkontrollen. Sedan kan du helt enkelt spela upp materialet från listan.

### Infraröd fjärrkontroll

Med den bekväma infraröda fjärrkontrollen kan du kontrollera enheten utan att behöva resa dig.



Publiceringsdatum  
2006-07-07

Version: 3.0

12 NC: 9082 100 03003  
EAN: 87 10895 82088 2

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Med ensamrätt.

[www.philips.com](http://www.philips.com)