



Philips
Classic mikrolydsystem

CD, MP3-CD, USB, FM

Bånd
10 W



MCM1120

Slap af med fantastisk musik

med dette kompakte lydsystem

Nyd den fantastiske lyd fra det virkelig kompakte og stilfulde klassiske CM1120/12-mikrolydsystem fra Philips. Få glæde af dine foretrukne MP3-CD-musiknumre og direkte USB-afspilning i en stærkt forbedret kvalitet via den kraftfulde Dynamic Bass Boost.

Nyd din musik fra flere kilder

- Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW
- Direkte USB til nem MP3/WMA-musikafspilning
- MP3 Link til bærbar musikafspilning
- Kasettebåndoptager med automatisk stop

Gør din lydoplevelse bedre

- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- Samlet udgangseffekt på 10 W RMS

Passer over alt, til enhver livsstil

- Kompakt design
- Praktisk fjernbetjening for ekstra komfort

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Digital lydkontrol



Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at

modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

MP3 Link



MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lyd kvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

Direkte USB til nem MP3/WMA-musik



Takket være muligheden for at overføre alle filer kan du nemt og med stor fornøjelse få adgang til mere digital musik via indbygget direkte USB.



Specifikationer

Lydafspilning

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, Kasette
- Diskafspilningstilstande: repeat/shuffle/program
- USB Direct-afspilningstilstande: hurtigt tilbage/hurtigt frem, afspil/pause, forrige/næste, programafspilning, gentage, shuffle, stop
- Kasetteafspilningstilstande: hurtigt tilbage/hurtigt frem, afspil/pause, stop

Lyd

- Udgangseffekt: 2 x 5 W RMS
- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning, digital lydkontrol med 4 funktioner
- Lydstyrkeregulering: drejeknap

Højttalere

- Højttalerdrivere: 3" basenhed

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo
- Faste stationer: 20
- Antenne: Fast FM-spiralantenne
- Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling, automatisk scanning

Tilslutningsmuligheder

- Audio/Video-udgang: Hovedtelefoner (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereo linjeindgang
- USB: USB-vært

Komfort

- Alarmer: CD-alarm, radioalarm
- Loader-type: top
- Ur: på hovedskærm, sleep/timer
- Displaytype: LCD-display
- Baggrundsbelysning: Hvid

Tilbehør

- Fjernbetjening
- Andet: Quick start guide, FM-antenne
- Garanti: Verdensgarantihæfte
- Kabler/tilslutning: MP3 Link-kabel
- Brugervejledning: 16 sprog

Mål

- Mål på hovedhøjttaler (B x D): 140 x 158,6 mm
- Højde på hovedhøjttaler: 227 mm
- Hovedenhedens dybde: 208,5 mm
- Hovedenhedens højde: 227 mm
- Hovedenhedens bredde: 150 mm

Strøm

- Strømforsyning: 220 - 240 V
- Strømforsyning: 50 Hz

Lydoptagelse

- Optagelsesmedie: Bånd



Udgivelsesdato
2014-11-07

Version: 2.0.6

12 NC: 8670 000 88214
EAN: 87 12581 63862 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com