

Philips
Draagbare DVD-speler

PET708



Geniet twee keer zoveel van uw films

met een tweede TFT LCD-display

Twee keer zoveel entertainmentplezier met de PET708 met twee TFT LCD-displays van 7 inch! Sluit gewoon het tweede display aan om DVD-films of JPEG-afbeeldingen te delen: perfect voor in de auto! Inclusief slimme bevestiging voor in de auto.

Onderweg genieten van AV-entertainment

- Speelt DVD-, DVD+/-R-, DVD+/-RW- en (S)VCD-discs af
- Voor muziek op (MP3-)CD en CD-RW
- JPEG-afbeeldingsbestanden delen met foto-CD

Overall comfortabel kijkplezier

- Ingebouwde, kwalitatieve stereoluidsprekers
- 7 inch TFT kleuren LCD-display voor sublieme weergave
- Bekijk films in 16:9 breedbeeldformaat
- Geniet optimaal van films met twee TFT LCD-displays

Voor ultiem gebruiksgemak

- Slimme bevestiging voor in de auto voor veiligheid en gebruiksgemak
- Maximaal 2,5 uur afspelen met een oplaadbare batterij*
- Ontspanning voor twee met de dubbele hoofdtelefoonaansluiting

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Beeld/Display

- **Schermtipe:** LCD TFT
- **Schermdiаметer (inch):** 7 inch
- **Resolutie:** 480 (B) x 234 (H) x3 (RGB)
- **Helderheid:** 200 cd/m²
- **Type LCD-scherm:** Polarisor met anti-schittering
- **Contrastverhouding (normaal):** 250:1
- **Effectief weergavegebied:** 154,1 x 86,6 mm
- **Pixelpitch:** 0,107 x 0,370 mm (B x H)
- **Responstijd (normaal):** 30 ms

Geluid

- **Uitgangsvermogen:** 250 mW RMS (ingebouwde luidsprekers)
- **Uitgangsvermogen (RMS):** 10 mW RMS (oortelefoon)
- **Signaal/ruis-verhouding:** >80 dB (lijnuitgang), >76 dB (oortelefoon), >62 dB (ingebouwde luidsprekers)

Video afspelen

- **Media afspelen:** DVD, Foto-CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- **Af speelmodi disc:** A-B Repeat, Hoek, Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD, Herhalen, Shuffle, Langzaam achteruitspoelen, Langzaam vooruitspoelen, Zoom
- **Af speelstelsysteem voor videodiscs:** NTSC, PAL

Audio afspelen

- **Compressieformaat:** Dolby Digital, MP3
- **MP3-bitsnelheden:** 32 - 320 kbps
- **Media afspelen:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Ondersteunde bestandssystemen:** ISO-9660, Joliet

Connectivity

- **AV-uitgang:** Samengestelde (CVBS) x 1
- **DC in:** 9~12 V
- **Hoofdtelefoonaansluiting:** 3,5 mm stereo hoofdtelefoon x 2
- **Audio uitgang - digitaal:** Coaxiaal (cinch)

Convenience

- Indicatie 'batterij wordt opgeladen'
- Schokbestendig

Accessoires

- **AC/DC-adapter:** AY4117/17 (110 - 240 V, 50/60 Hz)
- **Batterijen:** AY4392 (7,4 V DC, oplaadbare lithium-ionbatterijen)
- **Kabels:** 1 AV-kabel, 1 voedingskabel
- **Carkit:** Aanstekeradapter, 12 V DC
- **Afstandsbediening:** RC810 (creditcardstijl, 38 toetsen)
- **Gebruikershandleiding:** 16 talen
- **Netsnoer:** 1 x
- **Tweede LCD-display:** 7 inch TFT LCD x 1
- **Slimme bevestiging voor in de auto:** 2 stuks

Afmetingen

- **Afmetingen van hoofdverpakking:** 480 x 280 x 300 mm
- **Hoeveelheid per omdoos:** 3
- **Gewicht van de omdoos:** 9,1 kg
- **Afmetingen van verpakking (B x H x D):** 285 x 255 x 155 mm
- **Afmetingen van product (B x H x D):** 202 x 40 x 149 mm
- **Verpakkingstype:** D-box
- **Gewicht van het product:** 0,86 kg

Productkenmerken

(MP3-)CD- en CD-RW-muziek

MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch verlaagt. Een enkele CD kan maximaal 10 uur muziek opslaan.

Twee TFT LCD-displays

Met twee displays kunt u dezelfde video's of beelden via de draagbare DVD-speler bekijken. Sluit de displays gewoon aan en bevestig deze aan de hoofdsteunen van uw auto. Nu kunt u eenvoudig en comfortabel op de achterbank met vrienden en familie genieten van uw favoriete DVD-films en JPEG-afbeeldingen.

Slimme bevestiging voor in de auto

Waarom neemt u uw draagbare DVD-speler van thuis niet mee om onderweg van entertainment te genieten? Een uniek bevestigingssysteem voor in de auto zorgt voor veiligheid en gebruiksgemak. Inclusief een vergrendelingsmechanisme waarmee u eenvoudig de speler kunt verwijderen wanneer deze niet wordt gebruikt. U kunt uw draagbare DVD-speler meenemen en het bevestigingssysteem achterlaten in de auto.



Publicatiedatum 2007-03-23

Versie: 1.0

12 NC: 8670 000 30393
EAN: 87 12581 33801 5

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com