

Philips
Digital AV Receiver-
System



HTR5204

Erweitern und vereinfachen Sie Ihr Home Entertainment

Möchten Sie Ihren DVD-Player oder -Recorder in ein vollständiges Home Entertainment-System verwandeln? Schließen Sie ihn einfach an dieses elegante Digital Receiver-System an, um ein audiovisuelles Erlebnis und eine exakte Musikwiedergabe wie im Kino zu erleben.

Erwecken Sie Audio zum Leben

- Fortschrittlicher Class D Amplifier für kompakten, kraftvollen Sound
- DTS-, Dolby Digital- und Pro Logic II-Surround Sound
- 5.1 Mehrkanal-Audioeingang für besseren Klang von anderen Geräten

Verschiedene Quellen anschließen und genießen

- MP3-Eingang zur Musikwiedergabe von tragbaren Media-Playern
- Integrierter UKW/MW-Tuner

Einfache Einrichtung und Bedienung

- Schnelle und einfache Einrichtung für eine problemlose Installation
- Easy-fit™-Anschlüsse mit Farbcodierung für einfache Installation

PHILIPS

Daten

Ton

- Gesamtleistung (RMS): 600 W
- Ausgangsleistung (RMS): 6 x 115 W
- D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz
- Frequenzgang: 150 bis 18.000 Hz
- Signal/Rausch-Verhältnis: >60 dB
- Soundsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Verbesserung der Soundqualität: Höhen- und Bassregelung, Digitaler Class "D" Verstärker, Nachtmodus
- Equalizer-Einstellungen: Konzert, Drama, Action, Klassisch, Jazz, Rock, Digital, Sci-Fi

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: MW, UKW
- RDS: Sendername
- Anzahl voreingestellter Audiokanäle: 40

Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: Kopfhörerausgang, MP3-Eingang
- Rückseitige Anschlüsse: AM/MW-Antenne, Aux-Eingang, Koaxialer Digital-Eingang 2 x, Optischer Digital-Eingang 2 x, Easy-Fit-Lautsprecherstecker, UKW-Antenne, TV-Eingang (Audio, Cinch)

Leistung

- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz
- Stromverbrauch: 100 W
- Standby-Stromverbrauch: < 1 W

Lautsprecher

- Satellitenlautsprecher-Frequenzber.: 150 bis 20.000 Hz
- Satellitenlautsprecher-Impedanz: 4 Ohm
- Satellitenlautsprecher-Treiber: 76 mm-Full-Range-

Woofer

- Center-Lautsprecher: 3 Wege, Magnetisch abgeschirmt
- Center-Lautsprecherchassis: 1 x 50 mm Tweeter, 2 x 64 mm Woofer
- Center-Lautsprecher-Impedanz: 8 Ohm
- Center-Frequenzbereich: 150 bis 20.000 Hz
- Subwoofer-Typ: Passiv
- Subwoofer-Treiber: 165 mm Hochleistungs-Woofer
- Subwoofer-Impedanz: 8 Ohm
- Subwoofer-Frequenzbereich: 40 – 150 Hz

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Audio-Kabel, Digitales koaxiales Cinch-Kabel, Benutzerhandbuch, 2 AAA-Batterien, MW-Antenne, UKW-Antenne, Netzkabel, Kurzanleitung, Fernbedienung, Weltweite Garantiekarte

Abmessungen

- Abmessungen Gerät (B x H x T): 435 x 55 x 324 mm
- Gerätegewicht: 2,8 kg
- Abmessungen Surround Sound-Lautsprecher (B x H x T): 95,5 x 198 x 75 mm
- Gewicht des Surround-Lautsprechers: 0,62 kg
- Abmessungen Center-Lautsprecher (B x H x T): 435 x 93,5 x 67 mm
- Gewicht des Center-Lautsprechers: 1,28 kg
- Abmessungen Subwoofer (B x H x T): 159,5 x 355,5 x 370 mm
- Gewicht des Subwoofers: 4,78 kg
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 550 x 496 x 310 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 11,8 kg



Besonderheiten

MP3-Eingang

Beim MP3-Eingang wird für eine direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten über Ihr Home Entertainment-System die Plug & Play-Technologie verwendet. Sie schließen dazu einfach Ihren tragbaren MP3-Player an der integrierten Kopfhörerbuchse an. Genießen Sie die ausgezeichnete Klangqualität Ihres Home Entertainment-Systems bei der Wiedergabe Ihrer Lieblingsmusik vom MP3-Player.

Fortschrittlicher Class D Amplifier

Fortschrittlicher Class D Amplifier für kompakten, kraftvollen Sound

DTS, Dolby Digital, Pro Logic II

Durch einen integrierten DTS- und Dolby Digital Decoder entfällt die Notwendigkeit eines externen Decoders, da alle sechs Audiodatenkanäle intern verarbeitet werden, um ein Surround-Sound-Erlebnis und eine erstaunlich natürliche Atmosphäre sowie eine dynamische Realität zu bieten. Dolby Pro Logic II bietet 5-Kanal Surround Sound von beliebigen Stereoquellen.

5.1 Mehrkanal-Audioeingang

5.1 Mehrkanal-Audioeingang für besseren Klang von anderen Geräten

Integrierter UKW/MW-Tuner

Integrierter UKW/MW-Tuner

Schnelle und einfache Einrichtung

Schnelle und einfache Einrichtung für eine problemlose Installation

Easy-fit™-Anschlüsse

Farbkodierte Anschlüsse erleichtern das Anschließen der Lautsprecher und des Subwoofers an das Home Entertainment-System, da die Stecker lediglich in die entsprechenden farblich markierten Buchsen auf der Rückseite eingesteckt werden müssen.



Ausstellungsdatum
2014-02-18

Version: 1.2.12

12 NC: 8670 000 26273
EAN: 87 12581 30775 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com