

Philips  
Evrensel uzaktan kumanda

SRU9400



## Sadece gerekli tuşları görün

Artık tüm uzaktan kumandalarınızı bırakarak yerlerine tek bir kumanda kullanabilirsiniz. SRU9400 orijinal kumandanızın tüm işlevlerini yerine getirmekle kalmaz, aynı zamanda işlemleri çok daha kolay ve rahat yapmanızı sağlar.

### **Birçok cihaz ve marka için tek kontrol çözümü**

- Ses/video cihazlarınız için 5'1 arada kumanda
- Birçok cihaz ve markanın kızılotesi kodlarını içeren kapsamlı veritabanı

### **Büyük kullanım kolaylığı**

- Dokunmatik ekranda yalnızca ihtiyacınız olan tuşlar görüntülenir
- Karanlıkta kolaylık için arkadan ışıklandırılmalı LCD ekran
- Tek dokunuşla birçok cihazı kullanabilirsiniz
- Philips donanımlarla kullanmaya hazırdır

### **Hızlı ve basit kurulum**

- Ekipmanınızın markasını otomatik olarak arar
- Başka bir uzaktan kumandadan uygun IR kodunu öğrenme

**PHILIPS**  
sense and simplicity

**Teknik Özellikler****Kullanılabilirlik**

- **Evrensel IR veritabanı:** TV, VCR, DVD, SAT, KABLO, ALICI, AMP, PVR, DVB-T, TV-DVD, TV-VCR
- Arka ışık
- **Renkli arka ışık:** Beyaz
- Philips için önceden programlanmıştır
- Programlanabilir makrolar

**Kızılötesi Özellikleri**

- **Çalışma mesafesi:** 33 ft (10 m)
- IR kodlarını öğrenme
- **Aktarım LED'leri:** 2
- **Veritabanındaki marka sayısı:** 1100'ün üzerinde
- **Taşıyıcı frekans aralığı:** 30k - 100kHz

**Ambalaj Verileri**

- **I2NC:** 908210005335
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 91565 6
- **Brüt ağırlık:** 0.35 kg
- **Yükseklik:** 42 mm
- **Uzunluk:** 330 mm
- **Genişlik:** 162 mm

**Güç**

- **Pil tasarrufu yöneticisi:** Otomatik açma/kapama
- **Pil tipi:** AA / LR6 Alkalın
- **Pil sayısı:** 3

**Ürün özellikleri****5'i 1 arada uzaktan kumanda**

Evrensel uzaktan kumanda herhangi bir markadan 5 adete kadar cihazı programlamanızı ve çalıştırmanızı sağlar. TV, TV kombi, VCR, DVD, DVD kaydedici, uydu veya dijital alıcı, kablolu dekoder, amplifikatör, Home theatre sistemi veya alıcısının kolay kurulumunu sağlamak için evrensel kızılötesi kod veritabanı kullanılmaktadır.

**Evrensel IR kodu veritabanı**

Evrensel IR kodu veritabanı, belirli bir uzaktan kumandadaki yerleşik kızılötesi kodları içeren kütüphanedir. Bu özellik, bir uzaktan kumandanın, sinyalleri öğrenmeye gerek kalmadan donanımını denetleyebilmesini sağlar. Veritabanından, denetlemek istediğiniz cihazların doğru kodlarını seçerek modeli ya da markası ne olursa olsun piyasadaki tüm ses/görüntü cihazlarının denetimini sağlayabilirsiniz.

**Dokunmatik ekran**

Özel olarak ters bölümlenmiş ekran teknolojisiyle, yalnızca belirli bir cihazın kontrol edilmesi için gerekli olan tuşlar aydınlatılır. Artık doğru düğmeyi aramanıza gerek yok.

**Arkadan ışıklandırılmalı ekran**

Arkadan ışıklandırma, karanlıkta kullanım için LCD ekranın veya tuş takımının aydınlanmasını sağlayan bir özelliktir. Arkadan ışıklandırmanın en yaygın iki türü LED ve elektroşimaya (EL) teknolojileridir. LED'le aydınlatılan uzaktan kumandalar, çoğunlukla parlak ama düzensiz yeşil veya mavi bir ışık yayar, EL panellerse düzenli mavi, beyaz veya yeşil tonlardadır.

**Tek dokunuş kolaylığı**

Tek dokunuşla kontrol, bir makro üzerinden bir tek düğmeye basarak çoklu komutlar verebilmenizi sağlar. Makro, önceden programlanmış bir komut halkasını tek bir düğme altında birleştirir. Böylece, tek bir düğmeye basarak birkaç fonksiyon çalıştırılabilir.

**Philips için önceden programlanmıştır**

Philips donanıma sahipseniz, evrensel uzaktan kumandayı programlamaya gerek kalmadan kullanabilirsiniz, çünkü tüm tuşlar, Philips için önceden programlanmıştır.

**Otomatik marka arama**

Yeni uzaktan kumandanızı çalıştırmak için yapılması gereken, uzaktan kumandanızın ekipmanınız için en uygun kodu otomatik olarak aramasını sağlamaktır.

**Öğrenme özelliği**

Öğrenme işlevi, bir uzaktan kumandanın daha sonra kullanmak için başka bir uzaktan kumandanın kızılötesi sinyalleri aldığı ve depoladığı süreçtir. Cihaz kodları yerleşik veritabanında yoksa, bunlar evrensel uzaktan kumanda özgün kumandaya çevrilerek ondan öğrenilebilir.



Yayın tarihi 2009-01-22

Sürüm: 2.1.8

I2 NC: 9082 100 05338  
EAN: 87 10895 91569 4© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)